JZ

EX-word

DATAPLUS 2

XD-LP4600
取扱説明書

保証書付

・ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
・本書はお読みになった後も大切に保管してください。

CASIO®

RJA514882-001V02

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠ **危険**	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠ **警告**	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
⚠ **注意**	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⃠記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。

●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

⚠ 危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。
   そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

煙、臭い、発熱などの異常について

煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1. 電源スイッチを切る。
2. USBケーブルをはずす。
3. お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に連絡する。

USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、傷がついたり破損して、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 重いものを乗せたり、加熱しない
- 加工したり、無理に曲げない
- ねじったり、引っ張ったりしない
- ケーブルやプラグが傷んだらお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に連絡する

USBケーブルについて

濡れた手でUSBケーブルやプラグに触れないでください。

感電の原因となります。

⚠ 警告

医療電子機器に近づけない

ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部（胸のポケットなど）から離してご使用ください。ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。

万一異常を感じたら直ちに本機を体より離し、医師に相談してください。

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- 充電しない
- 極性（＋と－の向き）に注意して正しく入れる

火中に投入しない

本機を火中に投入しないでください。

破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない

本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがをする原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

⚠ 注意

USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- ストーブ等の熱器具に近づけない
- プラグを抜くときは、ケーブルを引っ張らない（必ずUSBケーブルのプラグを持って抜く）
- USBケーブルのプラグはコネクターの奥まで確実に差し込む
- 旅行などで長期間使用しないときは、USBケーブルのプラグをコネクターから抜く

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

USBケーブル接続コネクター部への接続

コネクター部には、付属品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。

重いものを置かない

本機の上に重いものを置かないでください。
バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

⚠ 注意

表示画面について

- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

使用場所について

病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。医療用電子機器など周辺の機器に影響をおよぼす恐れがあります。

ストラップについて

ストラップを持って、振り回したりしないでください。故障・けがの原因となることがあります。

大切なデータは控えをとる

本機に記憶させた内容は、ノートに書くなどして本機とは別に必ず控えを残してください。本機の故障、修理や電池消耗などにより、記憶内容が消えることがあります。

⚠ 注意

磁気カードに近づけない
磁気カード(クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなど)と一緒に持ち歩いたり、保管したりしないでください。
本機のスピーカーは構造上磁気を帯びているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

イヤホン端子への接続
イヤホン端子には付属品以外は接続しないでください。
火災・感電の原因となることがあります。

イヤホンについて
イヤホンを差し込んだまま、本機をぶらさげたりしないでください。
落下によるけがの原因となることがあります。

音量について
イヤホンを使うときは音量に注意してください。
大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(ＶＣＣＩ)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

その他の使用上のご注意

● **本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。**
 • 落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
 • ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 • 液晶表示部に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。液晶画面はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
 • 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 • 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。

● **極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。**
低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。

● **湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。**
水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。

● **お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。**
特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミをつけてしまう恐れがあります。

● **電子辞書本体に無理な力を加えると、破損や故障の原因となります。**

あらかじめご承知いただきたいこと

● 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
● 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
● 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
● 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。ご注意ください。
● 本書に記載されている表示画面や製品イラストなどは、実際の製品と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。

●アルカリ単4形乾電池　2本
●USBケーブル
●専用イヤホン
●ユーザーアンケートハガキ
●シリアルナンバーシール　3枚

※お買い上げになられた商品(特別梱包商品など)によっては、付属品が異なる場合があります。

「XD-LP4600」のシリアルナンバーシールについて

本製品には、XD-LP4600のシリアルナンバーが印刷されているシールが「3枚」同梱されています。シリアルナンバーは、ご購入いただきました製品を特定する個別の番号で重要なものです。大切に保管してください。

3 枚のシールは、以下のようにご使用ください。

- 1 枚は、右欄に貼ってください。
- 1 枚は、ユーザーアンケートハガキに貼り、ご返送ください。
(オンライン登録を行っていただいた方は、ご返送の必要はありません)
- 1 枚は、お客様控えとして大切に保管してください。


XD-LP4600のシリアルナンバーシールを貼ってください

ご購入後、はじめてご使用になるときは

ご購入後、本機を使用する前に、次の手順に従って、同梱されているアルカリ単4形乾電池2本を入れてください。
また、本機には、ユーザー名とパスワードを登録することができます。ユーザー名を変更／削除する場合は、ユーザー名を登録したときに入力したパスワードが必要になります。パスワードを忘れないよう、ご注意ください。


- ユーザー名はメニュー表示中の画面上部や電源オフ時の画面で表示されます。（**159**ページ）

1 **電池ブタを、2ヵ所の部分を押しながら矢印の方向へスライドさせて、取り外します。**




2 **乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付けます。**

電池の極性（＋－）を間違えないように正しく入れてください。




3 本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。


※リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。



4 中央部分に指をかけて、本機を開けます。



コントラスト設定画面が表示されます。
必要に応じて、◀または▶を押して明るさを調整します。



5 訳／決定を押します。


6 ユーザー名を登録するときは[▲]を押して「はい」の横に●を移動させて、[訳／決定]を押します（7に進みます）。

ユーザー名を登録しないときは「いいえ」の横に●があることを確認して、[訳／決定]を押します（11に進みます）。

※ユーザー名は、「設定（環境）変更」で登録／変更／削除が行えます。


▶▶155、159ページ

7 ユーザー名を登録します。



アルファベット大文字を26文字まで入力できます。[▶]でスペースを入力することもできます。

8 [訳／決定]を押します。



敬称設定画面が表示されます。[▲][▼]を押して希望の内容の横に●を移動させて、[訳／決定]を押します。

9 パスワード（4桁の数字）を入力し、[訳／決定]を押します。

パスワード入力中に入力した数字を訂正したいときは、[設定 削除]を押してください。

※ パスワードは忘れないように、ご注意ください。

10 表示内容を確認し、[訳／決定]を押します。


入力した内容を登録しない場合は[▼]を押して「いいえ」の横に●を移動させて、[訳／決定]を押します。

- 入力した内容は消去され、**7**の画面に戻ります。

11 訳／決定 を押します。

「登録中です」と表示された後、英英辞典の最初の画面が表示されます。

※ 英英辞典の最初の画面が表示されないときは、リセットを行ってください。▶▶**207**ページ



●付属の電池は、工場出荷時より微少な放電による消耗が始まっています。そのため、製品の使用開始時期によっては、所定の使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。あらかじめご了承ください。

●辞書をひく操作の前に、必ず**40**ページをお読みの上、かな文字の入れ方をご確認ください。工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されています。

●万一、パスワードをお忘れになりユーザー名の変更・削除ができなくなったときは、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

●ご使用方法やSDメモリーカードの組み合わせによっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。


もくじ

本機の特長

検索方法

◆すぐ出るサーチ


言葉を調べるために読みやスペルを入力するごとに、あてはまる候補を表示します。



※読みやスペルをすべて入力してから検索する「一括検索」方法に切り替えることができます。▶▶**115、158ページ**

◆複数辞書検索

辞書(モード)間の垣根を越えて、1つの言葉を、いくつかの辞典(モード)で調べることができます。▶▶**114ページ**



● **複数辞書例文検索**

辞書(モード)間の垣根を越えて、いくつかの辞典(モード)から、例文を呼び出すことができます。▶▶**116ページ**

各辞典／モード共通の便利な機能

◆ガイド機能

各辞典の凡例（編集方針、利用のしかたなど）や収録内容の説明などを見ることができます。▶▶**39ページ**

◆ヒストリーサーチ機能

少し前に調べた言葉を再度調べたいとき、検索の履歴**（ヒストリー）**から直接辞典を引くことができます。▶▶**135ページ**

◆ジャンプ機能

意味や解説の中で使われている言葉について調べることができます。

▶▶**138ページ**


◆文字サイズ変更

画面に表示する文字の大きさを切り替えることができます。

▶▶**141ページ**

◆ズーム機能

画面の文字を拡大表示することができます。画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。▶▶**143ページ**




◆単語帳

調べた言葉や例文の中から、「覚えておきたい重要なもの」を単語帳に登録できます。また、覚えた単語や例文にチェックマークを付けて管理することもできます。▶▶**144ページ**

◆プレビュー表示

候補の一覧表示中に、反転している見出し語の意味の一部を、画面の右に表示します。



◆ライブラリー機能

いろいろな辞書やテキストファイルを、パソコンを使って本機に読み込むことができます。

▶▶ **119ページ**

◆レイアウト機能

- **言葉の一覧表示中のレイアウトを変えることができます。**
- **言葉の意味表示中のレイアウトを変えることができます。**

▶▶ **36ページ**


「本機の画面に表示される字体」について


- 「本機の画面に表示される字体」が、「新聞や書籍などで使われる印刷字体」と異なることがあります。
- 本機の画面に表示される漢字には、パソコンなどで標準的に使われているJIS規格に準拠したフォント字体を使用しています。
- 本機の表示ドット構成の関係上、簡略化した文字が表示されることがあります。


「データ中の商品名」について

- 本機に収録している辞典などのデータ中に掲載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。


各部のなまえ


液晶画面
電源キー
(ON/OFF) ▶▶26ページ
イヤホン端子
▶▶27ページ
キーボード
▶▶23ページ
スピーカー
音量調整ダイヤル
▶▶28ページ


SDメモリーカード挿入部／カバー
▶▶131ページ
USBケーブル接続コネクター
▶▶122ページ




本機の開けかた



中央部分に指をかけて、開けます。

キーのなまえとはたらき




番号	表記		はたらき
1	（例）	広辞苑	キーの上側に印刷されている辞典／モードを使うときは、このキーを押します。 **29**ページ
	（例）	日本史	キーの下側に印刷されている辞典／モードを使うときは、シフト を押し、指を離してからこのキーを押します。 **29**ページ
2	シフト		「？」や「～」を入力したり、「設定」や「ガイド」のような機能を使いたいときに押します。 **29**、**34**、**39**、**42**、**43**、**68**、**107**、**155**ページ
3	成句・複合語		「英和辞典」で、成句（英単語を使った熟語）や、英単語を使った複合語を調べるときに押します。 **66**ページ

番号	表記	はたらき
4	用例・解説	用例や解説のある辞書で、それらを見るときに押します。▶▶**67**、**103**、**105**ページ
5	▲▼	画面の表示に続きがあるときに押すと、画面を前後にめくることができます（**ページ送り**）。▶▶**35**ページ
	前見出し ▲ 次見出し ▼	1つ前または後の言葉の意味を表示させたいとき、シフトを押し、指を離してから▲または▼を押します。▶▶**34**ページ
6	戻る/リスト	1つ前の操作に戻るときに押します。▶▶**35**ページ
		言葉の意味の画面で押すと、その言葉を含む言葉の一覧（リスト）が表示されます。▶▶**36**ページ
7	熟語	「漢和辞典」で、調べた漢字を使った熟語を調べるときに押します。▶▶**64**ページ
8	訳／決定	文字を入力したり項目を選んだ後に押すと、操作を進めることができます。▶▶**31**ページ
	=登録／チェック 訳／決定	単語帳に単語などを登録したり、登録されている単語などにチェックマークを付けるときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**145**、**147**ページ
9	ヒストリー	少し前に調べた言葉を再度調べるときに押します。▶▶**135**ページ
	ガイド ヒストリー	ガイドを見るときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**39**ページ
10	スーパージャンプ	表示されている意味や解説の画面で使われている言葉を調べるときに押します。▶▶**138**ページ
	英単語ジャンプ スーパージャンプ	表示されている意味や解説の画面で使われている英単語を調べるときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**138**ページ
11	▲▼◀▶	カーソル（白黒反転表示や、文字の下につく横線）を前後左右に1つずつ動かして、項目を選ぶことができます。▶▶**33**、**45**ページ
		画面の表示に続きがあるときは、押し続けると続きの画面に移動することができます。▶▶**35**ページ
12	文字サイズ	画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。▶▶**141**ページ
	ズーム 文字サイズ	言葉の意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**143**ページ

番号	表記	はたらき
13	単語帳	「単語帳」を使うときに押します。▶▶**144**ページ
	レイアウト 単語帳	画面のレイアウトを変更したいときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**36**ページ
14	音声	外国語の音声を聞くときに押します。▶▶**65**、**133**ページ
	単語音声 音声	外国語の単語の発音を聞くときにシフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**133**ページ
15	設定 削除	文字を消すときに押します。▶▶**45**ページ
	設定 設定 削除	設定を変更したいときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**155**ページ
16	文字キー	文字や数字を入力するときに押します。▶▶**40**〜**44**ページ
17	ライブラリー	「ライブラリー」機能を使うときに押します。▶▶**20**、**119**ページ
	ショートカット	「ライブラリー」機能であらかじめ設定してあるコンテンツを使うときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶**128**ページ

※電卓機能で使うキーについては、**151**ページをご覧ください。

電源を入れる・切る



▶▶ **29**ページ

■電源を入れる

●本機を開けると、自動的に電源が入ります。
●電源が切れているときに(ON/OFF)を押すと、電源が入ります。
前回電源を切ったときと同じ画面が表示されます（レジューム機能）。
●電源が切れているときに辞典／モードキーのいずれかを押すと、電源が入り、各辞典／モードの最初の画面が表示されます。
※前回電源を切ったときと同じ画面は表示されません。

■電源を切る

●本機を閉じると、自動的に電源が切れます。
●電源が入っているときに(ON/OFF)を押すと、電源が切れます。


●無駄な電力消費を防ぐため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源は切れます（**オートパワーオフ**）。オートパワーオフまでの時間を設定することができます。▶▶ **155、156ページ**

発音を聞く前に

内蔵スピーカーまたは付属の専用イヤホンで、「音声」を聞くことができます。▶▶65、113ページ

スピーカーを使う


1 本体裏面の音声出力切換えスイッチを「SPEAKER」側にします。




イヤホンを使う

1 イヤホンを接続します。

※ イヤホンのプラグは2段階に差し込む形状となっていますので、いったん差し込んだ後、必ず中までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。



2 本体裏面の音声出力切換えスイッチを「EARPHONE」側にします。




イヤホンについて

必ず付属の専用イヤホンをお使いください。付属品以外のイヤホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。

音量の調整


右図のようにダイヤルを動かして音量を調節してください。




「辞典／モード」キーを押して選ぶ

「辞典／モード」キーに割り当てられている辞典／モードは、その「辞典／モード」キーを押して選ぶことができます。

キーの上側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ




• 各「辞典／モード」キーを押します。



キーの下側に名称が印刷されている辞典／モードを選ぶ




• シフト を押し、指を離してから各「辞典／モード」キーを押します。




「メニュー」画面で選ぶ

メニュー画面からは「電卓以外のすべての辞典／モード」を選ぶことができます。


- メニューを押してメニュー画面を表示させます。




- または を押して、使いたい辞典／モードが属しているカテゴリーにを移動させます。



- またはを押して、使いたい辞典／モードにを移動させます。



• 訳／決定 を押します。



※各辞典／モード名の左のアルファベットキー（「A」〜）を押しても選ぶことができます。

各辞典／モードは、下記のカテゴリーに分類されています。

●国語系

- 広辞苑／逆引き広辞苑
- 漢字源（漢和辞典）
- ことば選び辞典
- 全訳古語辞典
- 故事ことわざ辞典
- 四字熟語辞典

●英語系

- ロングマン現代アメリカ英語辞典（英英辞典）
- ジーニアス英和辞典
- ジーニアス和英辞典
- 英語類語辞典
- 英会話Make it!

●パソコン

- パソコン用語事典

●学習1

- 日本史事典
- 世界史事典
- 生物小事典
- 物理小事典
- 化学小事典
- 数学公式集

●学習2

- ジーニアス英単語2500
- ジーニアス英熟語1000
- 日本史 年代暗記ターゲット 312
- 世界史 年代暗記ターゲット 315
- 古文 単語・熟語ターゲット 270


●便利な機能

- 分野別小辞典（広辞苑より）
- 日本語キーワード例文検索（ジーニアス英和辞典より）
- 複数辞書検索
- 複数辞書例文検索


基本の操作


単語や項目を選ぶ

■反転（█████）や●を移動させて 訳／決定 を押す




▼
訳／決定
➜







▶ ▶
訳／決定
➜



■「選択肢に付いているアルファベット」のキーを押す






※本書では「反転（■■■）や●を移動させて 訳／決定 を押す」方法で説明を行います。


前後の見出し語を調べる

言葉の意味の画面で シフト を押し、指を離してから（前見出し）▲または（次見出し）▼を押すと、前または後の見出し語の意味を表示することができます。



画面の続きを見る


画面の右上に⬆または⬇が表示されているときは、画面の上または下に続きがあります。




⬆ ………… 画面の上に続きがあります。

⬇ ………… 画面の下に続きがあります。

[⏫]または[⏬]を押すと１画面ずつ切り替えることができます(**ページ送り**)。




[▲]または[▼]を押すと、１行ずつ切り替えることができます。




前の操作に戻る

操作を間違えたとき、[戻る/リスト]を押すと１つ前の操作に戻ります。



一覧を見る


言葉の意味の画面で［戻る/リスト］を押すと、その言葉を含む一覧が表示されます。



レイアウトを切り替える

■言葉の一覧画面でレイアウトを切り替える

言葉の一覧画面で［シフト］を押し、指を離してから［単語帳］（レイアウト）を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。




●次の一覧画面のときは、切り替えができません。

・成句　・複合語　・例文　・ヒストリー

・複数辞書検索　・複数辞書例文検索

■言葉の意味の画面でレイアウトを切り替える

言葉の意味の画面で［シフト］を押し、指を離してから［単語帳］（レイアウト）を押すと、以下のようにレイアウトが切り替わります。



罫線入りで表示されます。

行間がせまくなり、行数を多く表示します。


罫線なしで表示されます。

●次の意味の画面のときは、切り替えができません。


• ガイド　　• 学習機能付き辞書

別の言葉を調べる

言葉の意味を確認した後に、同じ辞典／モードで別の言葉を調べたいときは、文字キーを押してその言葉を入力します。









検索文字入力画面（辞典の最初の画面）に戻って、文字が入力されます。

別の辞典／モードに切り替える

別の辞典／モードに切り替えたいときは、使いたい辞典／モードキーを押す、またはメニューから選びます。







そのモードの最初の画面が表示されます。

辞典の凡例を見る（ガイド機能）


現在使用している辞典／モードの凡例（編集方針、利用のしかたなど）や収録内容の説明などを見ることができます。

1 **［シフト］を押し、指を離してから［ヒストリー］（ガイド）を押します。**



2 **［▲］または［▼］を押して見たい項目を反転させ、［訳／決定］を押します。**

- ガイドが表示されます。
- ［▲］［▼］［⏶］［⏷］のどれかを押し、スクロールしながらガイドを見ることができます。
- ガイド機能を終了するときは、［削除］（設定）を押します。



●次の機能を使用中にガイドを見ることはできません。

- ヒストリー削除
- 設定
- 電卓
- 複数辞書検索リスト表示中
- 複数辞書例文検索リスト表示中
- 複数辞書検索入力画面
- 複数辞書例文検索入力画面
- 単語帳選択画面
- 単語帳リスト表示中

文字の入力方法

ひらがな、カタカナを入れる

「広辞苑」「ジーニアス和英辞典」「漢和辞典」などで日本語を入力するときは、キーボードは自動的にかな入力に切り替えられます。

「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」

（例）「みかん」と入力する

●ローマ字かな入力のときは

[M][I][K][A][N][N]　　みかん_


●かなめくり入力のときは

[ま][ま][か][わ][わ][わ][わ][わ]　　みかん

■ローマ字かな入力

ローマ字読みで入力する方法です。

ローマ字かな入力のキーボード



（例）「ものわかり」……　[M][O][N][O][W][A][K][A][R][I]
「プロダクション」‥　[P][U][R][O][D][A][K][U][S][H][O][N][N]

●ローマ字かな入力のつづりかたを確認するときは ▶▶**212ページ**


●拗音、促音、撥音、濁音、半濁音などの入力について知りたいときは

▶▶**42ページ**

■かなめくり入力

かなキーとそれを押す回数で文字を選び入力する方法です。

かなめくり入力のキーボード



かなキーを押すごとに、入力できるひらがなやカタカナが切り替わります。

回数＼キー	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
1	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
2	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	ゐ
3	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ゑ
4	え	け	せ	て	ね	へ	め	ゃ	れ	を
5	お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゅ	ろ	ん
6	ぁ			っ				ょ		ゎ
7	ぃ									
8	ぅ									
9	ぇ									
10	ぉ									

この方式を使う前には、次ページの操作が必要です。
工場出荷時には「ローマ字かな入力」方式に設定されており、そのままで以下の操作をしても「っっっ…」としか入力できません。

（例）「ものわかり」‥‥‥ まままままななななななわからら
「プロダクション」‥ ははは゜ららららら た゛かかか さささややややややわわわわわ

●「かなめくり入力」で、同じ行の文字を続けて入力するときは、▶を押して字を入力する位置を移動した後、かなキーを押します。
（例）「あい」‥ あ▶ああ


●ひらがな、カタカナを入力するのは、各辞典／モードでの「読み」入力の場合です。

「ローマ字かな入力」方式を「かなめくり入力」方式に切り替える

1 **[シフト]を押し、指を離してから[設定 削除]を押します。**

「設定項目」が表示されます。「環境設定」が選ばれています。

2 **[訳／決定]を押します。**



3 **[▶][▼]と押して、「キーボード設定」の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。**

4 **[▼]を押して、「かなめくり入力」の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。**

いろいろな文字を入れる

「゛」や「゜」のついた文字（濁音、半濁音）や「ょ」（拗音）「っ」（促音）など小さな文字は、次の表のように入力します。


	例	ローマ字かな入力	かなめくり入力
濁音	きず	[K][I][Z][U]	[か][か][さ][さ][さ][゛]
半濁音	ぱい	[P][A][I]	[は][゜][あ][あ]
拗音	きょう	[K][Y][O][U]	[か][か][や][や][や][や][や][や][あ][あ][あ]
促音	らっこ	[R][A][K][K][O]	[ら][た][た][た][た][た][た][か][か][か][か][か]
撥音	いんこ	[I][N][N][K][O]	[あ][あ][わ][わ][わ][わ][わ][か][か][か][か][か]
長音	えーる	[E][ー][R][U]	[あ][あ][あ][あ][ー][ら][ら][ら]

※次の位置に「ー」が入力されていると、検索はできません。
「入力に間違いがあります」と表示した後、前の表示に戻ります。
・単語の先頭（「すぐ出るサーチ OFF」のとき）

アルファベットを入れる

「英和辞典」「英語類語辞典」などでアルファベットを入力するときは、キーボードは自動的にアルファベット入力に切り替えられます。

アルファベット入力のキーボード



アルファベットの書かれた文字キーを押すと、その文字が入力されます。

(例)「Internet」と入力する

[I][N][T][E][R][N][E][T]　　internet_

※「&」、「?」、「～」などは、[シフト]を押し、次に[シフト]から指を離して入力したい記号の位置のキーを押します。

●英単語のスペルに関わらず、アルファベットはすべて小文字で入力されます。

●アルファベットを入力するのは、下記の場合です。

• 以下の辞典／モードでの「スペル」入力


広辞苑(スペル検索)　英和辞典　英英辞典　英語類語辞典　パソコン用語事典　英会話 Make it！　複数辞書検索(英文検索)　複数辞書例文検索　ジーニアス英単語2500　ジーニアス英熟語1000

• 各辞典／モードでの項目選択

数字を入れる

「漢和辞典の画数などに数字を入力するとき」や「電卓を使うとき」などは、キーボードは自動的に数字入力に切り替えられます。

数字入力のキーボード



数字の書かれた文字キーを押すと、その数字が入力されます。

(例)「15」を入力する

[1][5]　　　15

●数字を入力するのは、下記の場合です。

- 漢和辞典での「部首画数」または「総画数」の入力
- 四字熟語辞典で漢字１文字を手がかりに調べるときの「部首画数」または「総画数」の入力
- 電卓
- 日本史年代暗記ターゲット312
- 世界史年代暗記ターゲット315

間違って入れた文字を直す

間違って入力した文字の消しかたと直しかたを説明します。

文字を消す

1 ◀または▶を押して、消したい文字の下にカーソルを移動させます。

なあなかまど

カーソル

2 [設定 削除]を押します。

ななかまど

カーソルの位置の文字が消えます。
※ カーソルが最後の文字の右側にあるときに[設定 削除]を押すと、最後の文字が消えます。

※ 入力したすべての文字を消すときは、[戻る/リスト]を押します。

文字を直す

文字の入力設定が「挿入」か「上書き」かによって、文字の直しかたは変わります。工場出荷時には「挿入」に設定されています。「上書き」で入力したいときは、「入力設定」を切り替えてください。▶▶**155、156ページ**

■挿入

すでに入力してある文字を消さずに、文字を入力する方法です。

1 **[◀]または[▶]を押して、間違った文字の下にカーソルを移動させます。**

なあかまど

カーソル

2 **[設定 削除]を押し、間違った文字を消します。**

なかまど

3 **正しい文字を入力します。**

ななかまど

正しい文字が追加されます。

■上書き

すでに入力してある文字を上から書き換えながら、文字を入力する方法です。

1 **[◀]または[▶]を押して、間違った文字の下にカーソルを移動させます。**

なあかまど

カーソル

2 **正しい文字を入力します。**

ななかまど


間違った文字が正しい文字に置き換わります。

日本語の意味を調べる

1 「広辞苑／逆引き広辞苑」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **29**ページ


「見出し語検索」が反転していることを確認します。



2 調べたい言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ **40**ページ

ここでは「緩急（かんきゅう）」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「**かんきゅ**」と入力したところで「**緩急**」が表示されます。



3 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。



調べたい言葉が見つからないときは

次のポイントを確認してください。

■長音符(ー)を含んだカタカナ語の収録順にご注意ください

「ー(音をのばす部分)」を含んだカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されています。
例えば「ナイーブ」は、「ナイブ」の位置ではなく、「ナイイブ」の位置にあります。

…内意(ないい)→ナイーブ→内印(ないいん)→…

■「ぢ」「じ」・「づ」「ず」を取り違えていませんか？

広辞苑の見出しは『現代仮名遣い』によっています。「町中」は「まちぢゅう」でなく「まちじゅう」、「稲妻」は「いなづま」でなく「いなずま」となります。

■バ行にないときに「ヴ」をご覧になりましたか？

外国の固有名詞では、[V]の発音の多くは「ヴ」のかなで表記してあります。

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

最後につく文字から言葉を調べる（逆引き広辞苑）

「〜人」「〜雪」など、言葉の最後につく文字から、「異邦人」「細雪」などの言葉を検索することができます。

1 「広辞苑／逆引き広辞苑」を選びます。


辞典／モードの選びかた ▸▸ 29ページ

2 ▼を押して「逆引き検索」を選びます。

3 調べたい文字をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▸▸ 40ページ

ここでは「〜雪」という言葉を調べるため、「ゆき」と入れます。




4 訳／決定を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。



5 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。



言葉を手がかりに慣用句を調べる(慣用句検索)

■大切！慣用句検索のポイント

●慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。必ず単語を入力してください。
(例)「猿も木から落ちる」を検索する
→　×「さるもきからおちる」と入力する
○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する
全文を入力して調べるときは、「日本語の意味を調べる」
(▶▶47ページ)の方法で行ってください。

●動詞・形容詞を入力して調べるときは、必ず終止形にしてください。
(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する　→　×「にごさず」　○「にごす」


「にごす」と入力すると、次の慣用句が一覧表示されます。
跡を濁す　御茶を濁す　口を濁す　言葉を濁す　立つ鳥跡を濁さず

1 **「広辞苑／逆引き広辞苑」を選びます。**

辞典／モードの選びかた ▶▶29ページ

2 **▼ を押して「慣用句検索」を選び、手がかりにする言葉をひらがなで入力します。**


ひらがなの入れかた ▶▶40ページ



ここでは「脇目も振らず」を調べるため、「ふる」と入れます。

3 **訳／決定 を押します。**

あてはまる慣用句の一覧が表示されます。



4 **[▲][▼][⏶][⏷]のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、[訳／決定]を押します。**

意味が表示されます。

▒広辞苑/逆引き広辞苑▒

慣脇目も振らず

解よそ見もせず。専心その事につとめるさまにいう。


「アルファベットのスペル」で調べる

言葉（見出し語）に付記されたアルファベットのスペルで、言葉を検索することができます。

（例）　サイクロン【cyclone】
　　　　ダイヤモンド・ダスト【diamond dust】

1 「広辞苑／逆引き広辞苑」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ




2 ▼ を押して「スペル検索」を選びます。

3 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 43ページ


4 訳／決定 を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。



5 ▲ ▼ ⏶ ⏷ のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。



●スペル入力のポイント

- 「－（ハイフン）」「　（空白）」は省略します。
  （例：「diamond dust」→「diamonddust」）

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

分野をしぼって言葉を調べる（広辞苑）

「広辞苑」の中で分野をしぼって、言葉などを調べることができます。
分野別小辞典（広辞苑）は、以下のように分かれています。

《 人名小辞典 》

分類

- ●日本
- ●中国・朝鮮
- ●ヨーロッパ・北アメリカ
- ●インド・アフリカなど

《 地名小辞典 》

大分類

- ●日本（全国）
- ●北海道
- ●東北地方
- ●関東地方
- ●中部地方
- ●近畿地方
- ●中国地方
- ●四国地方
- ●九州地方
- ●アジア
- ●ヨーロッパ
- ●北アメリカ
- ●その他の地域

小分類

- ●自然・公園・観光地など
- ●国名・都市名など
- ●歴史的地名
- ●その他

《 作品名小辞典 》

大分類

- ●日本
- ●外国

小分類

- ●文学
- ●芸能
- ●能・狂言
- ●歌舞伎・浄瑠璃
- ●音楽・舞踊
- ●映画・演劇・美術
- ●宗教書
- ●歴史・思想・学術・記録

《 季語小辞典 》

大分類

- ●新年
- ●春
- ●夏
- ●秋
- ●冬

小分類


- ●時候・天文・気象・地形
- ●行事・祭事・習俗・俗信
- ●衣食住
- ●人事（遊び・病気など）
- ●農耕・狩猟・漁労など
- ●動物
- ●植物

《 慣用句小辞典 》

キーワードを入力して、慣用句を調べます。

(例)「作品名小辞典」で調べる

1 「分野別小辞典(広辞苑より)」を選びます。



辞典/モードの選びかた ▶▶ 30ページ

2 [▶]を押して「作品名小辞典」を反転させ、[訳/決定]を押します。

3 [▲]または[▼]を押して調べたい分類を反転させ、[訳/決定]を押します。

- ここでは「日本」を選んでいきます。


4 [▲]または[▼]を押して調べたい分類を反転させ、[訳/決定]を押します。

- ここでは「音楽・舞踊」を選んでいきます。

5 調べたい言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「蓬莱(ほうらい)」を調べるため、「ほうらい」と入れていきます。読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。ここでは「ほ」と入力したところで「蓬莱」が表示されます。



6 [▲][▼][⇞][⇟]のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳/決定]を押します。

意味が表示されます。



●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

(例)「慣用句小辞典」で調べる

■大切！慣用句小辞典を使うときのポイント


●慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。
必ず単語を入力してください。
(例)「猿も木から落ちる」を検索する
→　×「さるもきからおちる」と入力する
○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する
全文を入力して調べるときは、広辞苑の「日本語の意味を調べる」(▶▶**47**ページ)の方法で行ってください。

●動詞・形容詞を入力して調べるときは、必ず終止形にしてください。
(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する　→　×「にごさず」　○「にごす」

「にごす」と入力すると、次の慣用句が一覧表示されます。
跡を濁す　御茶を濁す　口を濁す　言葉を濁す　立つ鳥跡を濁さず


1 **「分野別小辞典(広辞苑より)」を選びます。**

辞典／モードの選びかた▶▶**30**ページ



2 **▶を押して「慣用句小辞典」を反転させて 訳／決定 を押し、キーワードをひらがなで入力します。**


ひらがなの入れかた▶▶**40**ページ



ここでは「猿も木から落ちる」を調べるため、「さる」と入れます。


3 訳／決定を押します。

あてはまる慣用句の一覧が表示されます。



4 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。



●キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。

部品の読みで漢字を調べる


漢字を構成する部品の読みを入力して、漢字を調べることができます。

（例） **案** → 安（**やすい**） → 木（**き**）　または　**案** → 宀（**うかんむり**） → 女（**おんな**） → 木（**き**）

1 「漢字源（漢和辞典）」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

「部品読み」が反転していることを確認します。




2 調べたい漢字を構成している部品の読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ


「部品読み」は3つまで入力できます。

ここでは「鯛」を調べます。
「魚」の読みとして「さかな」と入力して▼を押し、「周」の読みとして「しゅう」と入れます。




3 訳／決定 を押します。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が6個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。



4 ▲ ▼ ◀ ▶ ⏶ ⏷ のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、訳／決定 を押します。

解説が表示されます。



●読みはひらがなで8文字まで入力できます。


部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる

1 「漢字源(漢和辞典)」を選び、次に▲▼◀▶のどれかを押して「部首画数」を反転させます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **29**ページ

2 調べたい漢字の部首の画数を入力します。


画数(数字)の入れかた ▶▶ **44**ページ



ここでは「柑」を調べます。
「柑」の部首は「木」なので、「4」を入れます。

画数を入力し直すときは、［設定 削除］を押して再度入力します。

3 ［訳／決定］を押します。




4画の部首の一覧が表示されます。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が49個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。


4 ▲ ▼ ◀ ▶ ⏶ ⏷ のどれかを押して調べたい部首を反転させ、訳／決定を押します。

選んだ部首が表示されます。



5 訳／決定を押します。


「木」を部首とする漢字の一覧が表示されます。



6 ▲ ▼ ◀ ▶ ⏶ ⏷ のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳／決定を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶▶詳しくは**64**ページ



●漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。

●部首画数は1～17画まで入力できます。

総画数から漢字を調べる


1 「漢字源（漢和辞典）」を選び、次に▲▼◀▶のどれかを押して「総画数」を反転させます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **29**ページ

2 調べたい漢字の総画数を入力します。

画数（数字）の入れかた ▶▶ **44**ページ

ここでは「柑」を調べるため、総画数の「9」を入れます。




総画数を入力し直すときは［設定 削除］を押して、再度入力します。

3 ［訳／決定］を押します。

9画の漢字の一覧が表示されます。


「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が468個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。



4 ▲▼◀▶⇞⇟のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、［訳／決定］を押します。

熟語があるとき表示されます。

▶▶ 詳しくは**64**ページ



●漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。

●総画数は1〜30画まで入力できます。


音読みや訓読みから漢字を調べる

1 「漢字源(漢和辞典)」を選び、次に▲▼◀▶のどれかを押して「音訓読み」を反転させます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **29**ページ


2 調べたい漢字の読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ **40**ページ



ここでは「**柑**」を調べるため、「**かん**」と入れます。

3 訳／決定 を押します。




「かん」という読みの漢字の一覧が表示されます。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が167個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

4 ▲▼◀▶⏶⏷のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、訳／決定 を押します。

解説が表示されます。



熟語があるとき表示されます。
▶▶詳しくは**64**ページ

●読みはひらがなで8文字まで入力できます。


絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる(複合サーチ)

「部品読み」「部首画数」「総画数」「音訓読み」を組み合わせて、候補の漢字を絞り込むことができます。

1 「漢字源(漢和辞典)」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ


2 条件を入力します。



ここでは「柑」を調べます。
部品読みに「き」と「かん」を入れ、総画数に「9」を入れます。


3 訳／決定 を押します。

あてはまる漢字の一覧が表示されます。



4 ▲ ▼ ◀ ▶ ⇞ ⇟ のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳／決定 を押します。

解説が表示されます。




調べた漢字を使った熟語を調べる(熟語)

1 漢字の解説を表示させます。


漢字を調べる ▶▶ 57～63ページ

このアイコンが表示されているとき、熟語を調べることができます。




2 熟語 を押します。

調べた漢字を使った熟語の一覧が表示されます。



3 ▲ ▼ ⏶ ⏷ のどれかを押して調べたい熟語を反転させ、 訳／決定 を押します。

意味が表示されます。




英単語の和訳を調べる

1 「英和辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ


「見出し語検索」が反転していることを確認します。



2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ 43ページ


ここでは「fine（立派な）」を調べます。
スペルを入力すると、あてはまる候補が表示されます。



3 ▲ ▼ ⏶ ⏷ のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、 訳／決定 を押します。

和訳が表示されます。

検索した言葉に成句や用例などがあるときは、画面のようなアイコンが表示されます。
▶▶ 詳しくは66ページ



画面に 🔊 が表示されているときは、トゥルーボイス方式の発音を聞くことができます。 🔊音声 を押します。 ▶▶ 133ページ

●スペル入力のポイント

- 「－（ハイフン）」「　（空白）」は省略します。
  （例：「heaven-sent」→「heavensent」）
- 複合語（2語以上からなる見出し語）は、スペルを続けて入力します。
  （例：「absolute altitude」→「absolutealtitude」）
- 「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

英単語をさらに詳しく調べる（成句・複合語・用例・解説）

和訳画面に 成・複 などが表示されているとき、その英単語を使った**成句**（熟語）、**複合語**（2語以上からなる見出し語）、調べた英単語の**用例**、語法などの**解説**を調べることができます。



成句、複合語を調べる

画面に 成・複 が表示されたときは、調べた英単語を使った成句（熟語）や複合語（2語以上からなる見出し語）を調べることができます。


1 **画面に 成・複 が表示されているときに、［成句・複合語］を押します。**

成句と複合語の一覧が表示されます。



2 **[▲][▼][⏶][⏷]のどれかを押して調べたい成句または複合語を反転させ、[訳／決定]を押します。**

成句または複合語の和訳が表示されます。




用例、解説を調べる

画面に[用例]や[解説]が表示されたときは、調べた英単語を使った用例や、英単語の語法の解説を調べることができます。


1 **画面に[用例]または[解説]が表示されているときに、[用例·解説]を押します。**

[用例]または[解説]が反転します。



2 **[▲][▼][◀][▶]のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、[訳／決定]を押します。**

用例または解説が表示されます。



完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「？」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)
↓
sub■rdi■■te → sub？rdi？？te

■数文字分わからない文字があるときは


数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「～」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)
↓
sub■…■te → sub～te

1 「英和辞典」を選びます。

辞典/モードの選びかた ▶▶ 29ページ

2 スペルのわからない部分に「?」または「～」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。



ここでは「？」を入れます。

アルファベットの入れかた ▶▶ 43ページ

●「？」の入れかた


[シフト]を押し、次に[シフト]から指を離して[?K]を押します。

●「～」の入れかた

[シフト]を押し、次に[シフト]から指を離して[~L]を押します。


3 訳／決定 を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。



4 ▲▼ のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。



- 「?」は19個まで入力して検索できます。ただし、先頭に入力して検索することはできません。
- 「～」は1カ所だけに入力して検索できます。
- 「?」と「～」を同時に入力することはできません。
- スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)

1 「英和辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **29**ページ

2 [▲]または[▼]を押して「スペルチェック」を反転させます。

3 スペルチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ **43**ページ

ここでは「ailand(island)」をチェックします。



4 [訳／決定]を押します。


該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。



5 [▲][▼][⇞][⇟]のどれかを押して言葉を選び、[訳／決定]を押します。

意味が表示されます。



●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

●スペル入力のポイント ▶▶ **65**ページ

英単語の成句（熟語）を調べる（成句検索）

1 「英和辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **29**ページ

2 [▲]または[▼]を押して「成句検索」を反転させます。

3 成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた ▶▶ **43**ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。




4 [訳／決定]を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。



5 [▲][▼][⇞][⇟]のどれかを押して調べたい成句を反転させ、[訳／決定]を押します。

意味が表示されます。



- 英単語はアルファベット（「&」を含む）で20文字まで入力できます（「?」と「～」は入力できません）。
- スペル入力のポイント ▶▶ **65**ページ
  ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語を使った例文を調べる（例文検索）

1 「英和辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **29**ページ

2 [▲]または[▼]を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた ▶▶ **43**ページ



複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「return」と「to」を使った例文を調べるため、「return&to」と入れます。


3 [訳／決定]を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。



4 [▲][▼][⇞][⇟]のどれかを押して調べたい例文を反転させ、[訳／決定]を押します。

意味が表示されます。



- 英単語はアルファベット（「&」を含む）で20文字まで入力できます（「?」と「～」は入力できません）。
- スペル入力のポイント ▶▶ **65**ページ
  ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。


日本語の英訳を調べる

1 「和英辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **29**ページ


2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ **40**ページ



ここでは「灌漑（かんがい）」を調べます。
読みを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

3 ▲ ▼ ⏶ ⏷ のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、［訳／決定］を押します。




英訳が表示されます。

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

日本語や英語のパソコン用語を調べる

1 「パソコン用語事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ




2 ▲または▼を押して、日本語のパソコン用語を調べるときは「日本語から探す」を、英語のパソコン用語を調べるときは「英語から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 調べたいパソコン用語を入力します。


カタカナの入れかた（日本語から探す）▶▶ 40ページ
アルファベットの入れかた（英語から探す）▶▶ 43ページ

ここでは「日本語から探す」で「ブロードバンド」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ブロ」と入力したところで「ブロードバンド」が表示されます。



4 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、訳／決定を押します。


説明が表示されます。



●「日本語から探す」ときの読みは、カタカナで14文字まで入力できます。
●「英語から探す」ときのスペルは、アルファベットで20文字まで入力できます。

記号や数字で始まるパソコン用語を調べる

1 「パソコン用語事典」を選びます。




辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

2 [▲]または[▼]を押して「記号/数字で始まる用語を探す」を反転させ、[訳／決定]を押します。

用語の一覧が表示されます。

3 [▲][▼][⏫][⏬]のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、[訳／決定]を押します。

説明が表示されます。



用語集／付録を見る

1 「パソコン用語事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ


2 [▲]または[▼]を押して「用語集／付録」を反転させ、[訳／決定]を押します。

用語の一覧が表示されます。

3 [▲][▼][⏫][⏬]のどれかを押して調べたい用語または付録の項目を反転させ、[訳／決定]を押します。

4 [▲][▼][⏫][⏬]のどれかを押して調べたい用語を反転させ、[訳／決定]を押します。

説明が表示されます。




読みから日本語の類語を調べる

読みを入力して、漢字や慣用句、カタカナ語の類語や言い換え言葉を調べることができます。

1 **「ことば選び辞典」を選びます。**

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

「読みから探す」が反転していることを確認します。



2 **［訳／決定］を押します。**

3 **調べたい言葉をひらがなで入力します。**


ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「華麗」の類語を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「かれ」と入力したところで「華麗」が表示されます。



4 **［▲］［▼］［⏶］［⏷］のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、［訳／決定］を押します。**

類語または言い換え言葉が表示されます。




●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

分野や内容から日本語の類語を調べる

分野や内容を選んで、漢字や慣用句、カタカナ語の類語や言い換え言葉を調べることができます。

1 **「ことば選び辞典」を選びます。**

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ



2 **▼ を押して「キーワードを分野/内容から探す」を反転させ、訳／決定 を押します。**


3 **▲ または ▼ を押して調べたい分野を反転させ、訳／決定 を押します。**

4 **▲ または ▼ を押して調べたい内容を反転させ、訳／決定 を押します。**

キーワードの一覧が表示されます。

5 **▲ または ▼ を押して調べたいキーワードを反転させ、訳／決定 を押します。**

類語または言い換え言葉が表示されます。



意味の似た英語の言葉を調べる


1 「英語類語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **30**ページ

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた ▶▶ **43**ページ

ここでは「question」の類語を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ques」と入力したところで「question」が表示されます。



3 ▲ ▼ ⏶ ⏷ のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、 訳／決定 を押します。

類語が表示されます。



●スペル入力のポイント

- 「－(ハイフン)」「　(空白)」は省略します。
  (例：「hard-boiled」→「hardboiled」)
- 「＆」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。


古語の現代語訳を調べる

1 「全訳古語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **29**ページ

2 調べたい古語をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ **40**ページ



ここでは「**をかし**」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補（見出し語）が表示されます。
ここでは「**をか**」と入力したところで「**をかし**」が表示されます。

3 [▲][▼][⏶][⏷]のどれかを押して調べたい言葉（見出し語）を反転させ、[訳／決定]を押します。

意味が表示されます。



●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

学習機能を使う（学習モード）


以下の辞書に掲載されている言葉（単語・熟語・用語など）を呼び出して、学習することができます。


辞典／モードの選びかた ▶▶ **30ページ**


- ジーニアス英単語2500
- ジーニアス英熟語1000
- 日本史年代暗記ターゲット312
- 世界史年代暗記ターゲット315
- 古文 単語・熟語ターゲット270











●学習/復習/見出し語検索のデータ表示中は、ジャンプも使えます。

ジャンプ機能 ▶▶ **138ページ**

●学習モードについてガイド機能で確認できます。

ガイド機能 ▶▶ **39ページ**


学習する

ここでは、「ジーニアス英単語2500」の場合で説明します。他の辞書でも操作は同様です。


1 ◀ ▶ を押して「学習する」を反転させます。




2 ▲ ▼ を押して選びたい表示方法を反転させ、 訳／決定 を押します。



3 ▲ ▼ を押して学習したい項目を反転させ、 訳／決定 を押します。




4 **▲▼を押して学習したい言葉を反転させ、訳／決定を押します。**




学習が始まります。

- 「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選んだ場合は、虫食い表示になっています。答えを表示させる場合は、もう一度訳／決定を押します。



- チェックを入れる場合は、シフトを押し、指を離してから訳／決定を押します。




チェックを取り消す場合は、もう一度シフト を押し、指を離してから訳／決定を押します。

画面にが表示されているときは、トゥルーボイス方式の発音を聞くことができます。音声を押します。▶▶**133**ページ


5 **次の言葉に進むには▶を、前の言葉に戻るには◀を押します。**

テストする


1 ◀▶を押して「テストする」を反転させます。



2 ▲▼を押してテスト方法を反転させ、訳／決定を押します。




3 ▲▼を押して選びたい項目を反転させ、訳／決定を押します。




正解、不正解、チェックを入れた数がそれぞれ表示されます。

4 **▲▼を押してテストしたい項目を反転させ、訳／決定を押します。**




テストが始まります。

- テスト方法で「4択解答」を選んだ場合は、画面上部に選択肢が表示されます。▲▼◀▶を押して解答を反転させ、訳／決定を押します。



- テスト方法で「入力解答」を選んだ場合は、画面上部に入力欄が表示されます。解答を入力して、訳／決定を押します。



5 **テスト結果が表示されます。**

画面に表示されるガイドに従ってください。

復習する

1 ◀▶を押して「復習する」を反転させます。




2 ▲▼を押して選びたい表示方法を反転させ、［訳／決定］を押します。

○…正解
×…不正解


正解、不正解、チェックを入れた数がそれぞれ表示されます。



3 ▲▼を押して復習したい項目を反転させ、［訳／決定］を押します。




4 ▲▼を押して復習したい言葉を反転させ、訳／決定を押します。




復習が始まります。

- 「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選んだ場合は、虫食い表示になっています。答えを表示させる場合は、もう一度訳／決定を押します。



- チェックを取り消す場合は、シフトを押し、指を離してから訳／決定を押します。



チェックを入れる場合は、もう一度シフト を押し、指を離してから訳／決定を押します。

5 次の言葉に進むには▶を、前の言葉に戻るには◀を押します。


検索機能を使う

●ジーニアス英単語2500／ジーニアス英熟語1000の場合

1 ◀ ▶ を押して「検索機能」を反転させ、 訳／決定 を押します。




2 検索したい言葉を入力します。




3 ▲ ▼ を押して検索したい言葉を反転させ、 訳／決定 を押します。

検索結果が表示されます。




●日本史年代暗記ターゲット312／世界史年代暗記ターゲット315の場合

1 ◀ ▶ を押して「検索機能」を反転させ、 訳／決定 を押します。




2 ▲ ▼ を押して検索したい言葉を反転させ、 訳／決定 を押します。

検索結果が表示されます。




●古文 単語・熟語ターゲット270の場合

1 ◀ ▶ を押して「検索機能」を反転させます。




2 ▲▼を押して検索したい項目を反転させ、訳／決定を押します。


• 「難読語句一覧」／「月の異名一覧」を選択した場合
検索結果が表示されます。



• 「見出し語検索」を選択した場合
a. 検索したい言葉を入力します。




b. ▲▼を押して検索したい言葉を反転させ、訳／決定を押します。
検索結果が表示されます。




学習/復習時の見出し語リストから、学習情報を削除する

1 リスト表示中に [設定 削除] を押します。



2 [▲][▼]を押して実行したい内容を反転させ、[訳／決定]を押します。




- 反転中の見出し語の正解／不正解情報を削除
- リスト表示中の見出し語全ての正解／不正解情報を削除
- 全単語の正解／不正解情報を削除
- 全単語のチェック情報を削除

英会話の基本表現を調べる

1 「英会話Make it !」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ




2 ▲または▼を押して「基本表現編」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい状況を反転させ、訳／決定を押します。

4 ▲または▼を押して調べたい状況の詳細を反転させ、訳／決定を押します。


英会話の例文説明が表示されます。



英会話の表現を場面別に調べる

1 「英会話Make it !」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **30**ページ



2 ▲または▼を押して「場面攻略編」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して調べたい状況を反転させ、訳／決定を押します。

4 ▲または▼を押して調べたい状況の詳細を反転させ、訳／決定を押します。


英会話の例文説明が表示されます。



英会話の例文を調べる

スペルを入力して、「基本表現編」「場面攻略編」に収録されている例文を調べることができます。

1 「英会話Make it !」を選びます。



辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

2 [▲]または[▼]を押して「例文検索」を反転させ、[訳／決定]を押します。

3 例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。




アルファベットの入れかた ▶▶ 43ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「movie」と「see」を使った例文を調べるため、「movie&see」と入れます。


4 [訳／決定]を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。



5 [▲][▼][⏶][⏷]のどれかを押して調べたい例文を反転させ、[訳／決定]を押します。

意味が表示されます。



●英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます。「?」と「～」は入力できません。

●英単語入力のポイント

「－(ハイフン)」「　(空白)」は省略します。

例：「non-smoking」→「nonsmoking」


ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。

読みから故事やことわざを調べる

1 「故事ことわざ辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

「読みから探す」が反転していることを確認します。




2 [訳／決定] を押します。

3 読みをひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「猫に小判」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ねこ」と入力したところで「猫に小判」が表示されます。



4 [▲][▼][⇞][⇟]のどれかを押して調べたい「故事」や「ことわざ」を反転させ、[訳／決定] を押します。

説明が表示されます。




●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

シーンや内容から故事やことわざを調べる

1 「故事ことわざ辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ




2 [▼]を押して「使用シーン/内容から探す」を反転させ、[訳／決定]を押します。

3 [▲][▼][⏶][⏷]のどれかを押して調べたい使用シーン／内容を反転させ、[訳／決定]を押します。

4 [▲][▼][⏶][⏷]のどれかを押して調べたい「故事」や「ことわざ」を反転させ、[訳／決定]を押します。

説明が表示されます。




読みから四字熟語を調べる

1 「四字熟語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

「**読みから探す**」が反転していることを確認します。




2 訳／決定 を押します。

3 読みをひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「**鼓腹撃壌（こふくげきじょう）**」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「**こふ**」と入力したところで「**鼓腹撃壌**」が表示されます。



4 ▲ ▼ ⏶ ⏷ のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、訳／決定 を押します。


説明が表示されます。



●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

シーンや内容から四字熟語を調べる

1 「四字熟語辞典」を選びます。




辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ

2 ▼を押して「使用シーン／内容から探す」を反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい使用シーン／内容を反転させ、訳／決定を押します。

4 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、訳／決定を押します。

説明が表示されます。




四字熟語辞典


漢字1文字を手がかりに四字熟語を調べる

1 「四字熟語辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **30**ページ



2 [▼] を押して、「漢字1文字から探す」を反転させ、[訳／決定] を押します。



3 「手がかりにする漢字」を、以下の方法で指定します。

- **漢字を構成している「部品の読み」から指定する**

  [▲][▼][◀][▶]のどれかを押して、「部品読み」を反転させます。漢和辞典の「部品の読みで漢字を調べる」（▶▶ **57**ページ）の**2**～**4**をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- **漢字の「部首」から指定する**

  [▲][▼][◀][▶]のどれかを押して、「部首画数」を反転させます。漢和辞典の「部首から漢字を調べる」（▶▶ **59**ページ）の**2**～**6**をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

- **漢字の「総画数」から指定する**

  [▲][▼][◀][▶]のどれかを押して、「総画数」を反転させます。漢和辞典の「総画数から漢字を調べる」（▶▶ **61**ページ）の**2**～**4**をご覧になり、指定する漢字を反転させます。


- **漢字の「音訓読み」から指定する**

  [▲][▼][◀][▶]のどれかを押して、「音訓読み」を反転させます。漢和辞典の「音読みや訓読みから漢字を調べる」（▶▶ **62**ページ）の**2**～**4**をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

• **上記4つの方法を組み合わせて指定する**


漢和辞典の「絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる（複合サーチ）」（ **63ページ**）の**2**～**4**をご覧になり、指定する漢字を反転させせます。

（例）「音訓読み」から「豪（ごう）」を指定




4 訳／決定 **を押します。**

指定した漢字を含んだ四字熟語が表示されます。



5 ▲ ▼ ⏶ ⏷ **のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、** 訳／決定 **を押します。**

解説が表示されます。



日本史や世界史について調べる

1 「日本史事典」または「世界史事典」を選びます。


ここでは「日本史事典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **29ページ**

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ **40ページ**

ここでは「**鎌倉幕府**(かまくらばくふ)」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。
ここでは「**かま**」と入力したところで「**かまくらばくふ**」が表示されます。



3 ▲ ▼ ⏶ ⏷ のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、 訳／決定 を押します。

説明が表示されます。




●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

入試に出る数学の公式を調べる


1 「数学公式集」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ




2 ▲ ▼ ◀ ▶ のどれかを押して調べたい項目を反転させ、訳／決定 を押します。

3 ▲ または ▼ を押して調べたい章を反転させ、訳／決定 を押します。




4 画面に 解説 が表示されます。用例·解説 を押します。

解説 が反転します。



5 ▲ または ▼ を押して調べたい公式の 解説 を反転させ、訳／決定 を押します。

解説が表示されます。




生物／物理／化学用語を調べる

1 「生物小事典」、「物理小事典」、「化学小事典」のどれかを選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 30ページ


例：「生物小事典」



2 調べたい言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「ミトコンドリア」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「みと」と入力したところで「ミトコンドリア」が表示されます。



3 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。


意味が表示されます。



●読みはカタカナで14文字まで入力できます。


解説（図や式）を見る

意味画面に［解説］が表示されているとき、その言葉の**解説（図や式）**を見ることができます。



1 **画面に［解説］が表示されているときに、［用例·解説］を押します。**

［解説］が反転します。



2 **［▲］［▼］［◀］［▶］のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、［訳／決定］を押します。**

解説（図）が表示されます。




画面の上下左右に続きがある場合に表示されます。
［▲］［▼］［◀］［▶］のどれかを押して続きを見ることができます。

英単語の意味を英語で調べる

1 「英英辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ


「見出し語検索」が反転していることを確認します。



2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた ▶▶ 43ページ

ここでは「esteem(v.)」を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「est」と入力したところで、「esteem」が表示されます。



3 ▲ ▼ ⇞ ⇟ のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、 訳／決定 を押します。

意味が表示されます。



●スペル入力のポイント

- 「－(ハイフン)」「　(空白)」は省略します。
  (例：「heaven-sent」→「heavensent」)
- 「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

完全なスペル（つづり）がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「？」で埋めます（ワイルドカードサーチ）。

覚えていない部分（文字数がわかっている）
↓
sub■rdi■■te → sub？rdi？？te

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「～」を入れます（ブランクワードサーチ）。

覚えていない部分（文字数がわからない）
↓
sub■…■te → sub～te


1 「英英辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **29**ページ

2 スペルのわからない部分に「?」または「～」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ **43**ページ

ここでは「？」を入れます。



●「？」の入れかた

[シフト]を押し、次に[シフト]から指を離して[？K]を押します。


●「～」の入れかた

[シフト]を押し、次に[シフト]から指を離して[～L]を押します。

英英辞典


3 訳／決定 を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。



4 ▲ ▼ ⇑ ⇓ のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。



- 「?」は19個まで入力して検索できます。ただし、先頭に入力して検索することはできません。
- 「～」は1カ所だけに入力して検索できます。
- 「?」と「～」を同時に入力することはできません。
- スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)

1 「英英辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **29**ページ

2 ▲ または ▼ を押して「スペルチェック」を反転させ、スペルをチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶ **43**ページ


ここでは「night(knight)」をチェックします。



3 訳／決定 を押します。


該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。



4 ▲ ▼ ⏶ ⏷ のどれかを押してチェックしたい言葉を反転させ、訳／決定 を押します。

意味が表示されます。



●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

●スペル入力のポイント ▶▶ **106**ページ

英英辞典

英単語の成句（熟語）を調べる（成句検索）

1 「英英辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **29**ページ

2 [▲]または[▼]を押して「成句検索」を反転させ、成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた ▶▶ **43**ページ



複数の英単語で調べるときは、英単語を「＆」でつなぎます。
ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。


3 [訳／決定]を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。



4 [▲][▼][⏶][⏷]のどれかを押して調べたい成句を反転させ、[訳／決定]を押します。

意味が表示されます。



- ●英単語はアルファベット（「&」を含む）で20文字まで入力できます（「?」と「~」は入力できません）。
- ●スペル入力のポイント ▶▶ **106ページ**
  ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- ●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語を使った例文を調べる（例文検索）

1 「英英辞典」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶ **29**ページ

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた ▶▶ **43**ページ



複数の英単語で調べるときは、英単語を「＆」でつなぎます。
ここでは「match」と「to」を使った例文を調べるため、「match&to」と入れます。


3 訳／決定を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。



4 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳／決定を押します。

意味が表示されます。



●英単語はアルファベット（「&」を含む）で20文字まで入力できます（「?」と「～」は入力できません）。

●スペル入力のポイント ▶▶ **106**ページ

ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

日本語のキーワードから例文を調べる

キーワードを日本語で入力して(3つまで)、英和辞典からそれらを含む例文(英文と和訳)を調べることができます。


1 「日本語キーワード例文検索(英和辞典より)」を選びます。

辞典/モードの選びかた ▶▶ 30ページ

2 キーワードを入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「計画」を含む例文を調べます。
読みを入力していくとあてはまる候補が表示されます。




3 ▲▼⇞⇟のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、訳/決定を押します。

「日本語キーワード1」にキーワードが表示され、次のキーワードの入力状態になります。



4 **必要に応じて2、3の操作を繰り返して、「日本語キーワード2」や「日本語キーワード3」にキーワードを入力します。**

ここでは「**提案する**」と入れます。




- 選択した日本語キーワードを削除するには、[▲][▼]を押して削除したいキーワードを反転させて、[設定 削除]を押します。

5 [訳／決定]**を押します。**



6 [▲][▼][⏶][⏷]**のどれかを押して、調べたい例文を反転させ、**[訳／決定]**を押します。**



●調べたい言葉／キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。

●日本語キーワード例文検索時、キーワードは「単なる文字の並び」として扱われます。

●「文字の並びが同じで意味が異なる別の言葉」がある場合、検索結果には「別の言葉」の方の例文も含まれることがあります。

(例)「はいった」　→　「入った」(は言った)

1つの言葉をいくつかの辞典で調べる

言葉を入力して、いくつかの辞典（モード）から該当する候補を呼び出すことができます。

英語検索、日本語検索は、それぞれ、下記の辞典（モード）から該当する候補を呼び出します。

- **英語検索**
  英英辞典／英和辞典／英語類語辞典
  広辞苑（英字）／パソコン用語事典（英字）
- **日本語検索**
  広辞苑／和英辞典
  パソコン用語事典（日本語）
  ことば選び辞典
  全訳古語辞典
  故事ことわざ辞典
  四字熟語辞典／日本史事典／世界史事典／生物小事典／物理小事典／化学小事典


「スペル入力、読み入力における制約事項」、「各辞典（モード）に入った後の操作方法」などは、それぞれの辞典（モード）のルールに準拠します。それぞれの辞典（モード）の説明をご覧ください。
なお、入力文字の一部に「？」、「～」、「＆」を含んだ検索は行えません。

※「シフト」を押し、指を離してから前見出し（▲）または次見出し（▼）を押す」方法で前後の見出し語を調べる（▶▶34ページ）ことはできません。戻る/リストを押して一覧の画面に戻し、選び直してください。

1 「複数辞書検索」を選びます。

辞典／モードの選びかた ▶▶29ページ


2 ▲または▼を押して、英語を入力して検索するときは「英語検索」を、日本語を入力して検索するときは「日本語検索」を選びます。




3 調べたい言葉を、アルファベットまたは日本語で入力します。

4 訳／決定を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。



5 ▲▼▲▼のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。



●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

例文や成句をいくつかの辞典で調べる

英単語を入力して、その単語を使った例文や成句を、いくつかの辞典（モード）から呼び出すことができます。

下記の辞典（モード）から該当する候補を呼び出します。

●例文検索：
　英和辞典／英英辞典／英会話Make it！

●成句検索：
　英和辞典／英英辞典

「スペル入力における制約事項」などは、それぞれの辞典（モード）の例文検索や成句検索のルールに準拠します。それぞれの辞典（モード）の説明をご覧ください。


1 **「複数辞書例文検索」を選びます。**

辞典／モードの選びかた ▶▶ 29ページ

2 **例文や成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。**




3 訳／決定 を押します。




あてはまる例文や成句の一覧が表示されます。

優先的に表示する辞書は変更できます。 ▶▶118ページ

4 ◀ または ▶ を押して辞典(モード)を選びます。



5 ▲ ▼ ⏶ ⏷ のどれかを押して調べたい例文や成句を反転させ、訳／決定 を押します。



●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。


優先的に表示する辞書を選ぶ

「検索時、はじめに、どの辞典の例文や成句を表示するか」を選ぶことができます。


1 シフト を押し、指を離してから 設定 削除 を押します。

2 ▲ または ▼ を押して、「優先設定」の横に●を移動させ 訳／決定 を押します。

3 ▲ または ▼ を押して、「例文検索優先設定」の横に●を移動させます。



4 訳／決定 を押します。



5 ▲ または ▼ を押して、優先的に表示させる辞典（モード）の横に●を移動させ、訳／決定 を押します。

パソコンや別売品を利用して活用範囲を広げる

電子辞書本体に収録されている辞典以外にも、別売品やパソコン・インターネットなどをご利用いただくと、辞書を増やしたり*、活用範囲を広げることができます。

＊辞書本体には辞書とテキスト形式のファイルを合わせて最大100個まで増やすことができ、別売のＳＤメモリーカードを使った場合は最大で100個の辞書と100個のテキスト形式のファイルを増やすことができます。

●インターネットからダウンロードして青空文庫を読む

無料電子図書館「青空文庫」で公開されている電子の本を読むことができます。パソコンでダウンロードした後、電子辞書に転送して使います。▶▶**120**ページ

●テキスト形式のファイルをダウンロードして読む

テキスト形式(.txt)のファイルをパソコンから電子辞書に転送して読むことができます。▶▶**126**ページ

●電子辞書本体のキーに追加した辞書を割り当てる

電子辞書に追加した青空文庫、テキストファイル、または、辞書を簡単に起動することができます。▶▶**128**ページ

●ＳＤメモリーカードを使う

別売のＳＤメモリーカードを使って電子辞書の記憶容量を増やすことができます。▶▶**129**ページ

●別売のCD-ROMやデータカードを使う

別売のCD-ROMやデータカード(エクスワードデータプラス専用ソフト)を使うと、辞書の数を増やすことができます。

- 別売品のCD-ROMやデータカード(エクスワードデータプラス専用ソフト)の種類については、弊社電子辞書エクスワードホームページ(http://www.casio.co.jp/exword)をご覧ください。
  また、操作方法・注意事項については、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。


「青空文庫」を読む

電子辞書とパソコンとの接続は、必ず、お使いになるパソコンに「EX-wordテキストローダー」をインストールした後で行ってください。

●青空文庫とは

青空文庫は、利用に対価を求めない、インターネット電子図書館です。著作権の消滅した作品と、「自由に読んでもらってかまわない」とされたものを、4,200タイトル以上(2004年12月現在)テキストとHTML形式でそろえています。

電子辞書の、しおり機能(▶▶ **127**ページ)、ジャンプ機能(▶▶ **138**ページ)など、読書を快適にサポートする機能も充実しています。



詳しく調べたい言葉は辞書にジャンプして意味を調べられます。

青空文庫のメインサイトは、http://www.aozora.gr.jp/ です。

1 青空文庫から「読みたい作品のファイル」をパソコンにダウンロードします。

青空文庫のメインサイト(http://www.aozora.gr.jp/)にアクセスし、読みたい作品のファイルを「図書カード」から、パソコンにダウンロードします。
電子辞書に転送できるファイルは、テキスト形式のファイル(拡張子が .txt)のみです。テキスト形式のファイルをダウンロードしてください。

※ 初めての方は、まず、青空文庫のメインサイト内の「青空文庫早わかり」をご覧ください。

※ テキストファイルは zip 形式で圧縮されている場合があります。開くときには、「解凍」の操作が必要になります。

2 カシオホームページから「EX-wordテキストローダー」をパソコンにダウンロードします。

青空文庫からパソコンにダウンロードしたファイルを、電子辞書に転送するには、「EX-wordテキストローダー」が必要となります。
「EX-wordテキストローダー」は、カシオホームページ
（http://www.casio.co.jp/support/exword/info.html）からダウンロードできます。カシオホームページに記載されている操作手順に従って、お使いになるパソコンにダウンロードしてください。

3 インストーラーを起動して、「EX-wordテキストローダー」をパソコンにインストールします。

① 圧縮ファイルを解凍します。



をダブルクリックします。

② 表示されるメッセージに従ってインストールを行ってください。

③ インストールが終了すると、デスクトップにテキストローダーアイコンが表示されます。



（テキストローダーアイコン）

ライブラリー

4 パソコンにインストールした「EX-wordテキストローダー」を起動します。

テキストローダーアイコンをダブルクリックして「EX-wordテキストローダー」を起動します。



5 電子辞書とパソコンを接続します。


必ず、電子辞書本体に付属のUSBケーブルをご使用ください。

重要 パソコンと接続する前に、必ず「EX-word テキストローダー」をインストールしておいてください。

① 「EX-word テキストローダー」が起動していることを確認します。

② 電子辞書の電源を切ります。

③ USBケーブルの一端をパソコン本体のUSBポートに直接接続し、もう一端を電子辞書のUSBケーブル接続コネクターに接続します。




※ 必ずパソコン本体のUSBポートに接続してください。パソコン本体以外のUSBポートでは正常に動作しない場合があります。

6 電子辞書とパソコンを通信できる状態にします。

① 電子辞書の電源を入れます。

② 電子辞書の［ライブラリー］を押します。

電子辞書の画面



パソコンの画面／メッセージ




③ 電子辞書の［▶］を2回押して「通信する」を選び、［訳／決定］を押します。


重要 Windows XPをお使いの場合には、右のような警告メッセージが表示されることがあります。
このメッセージが表示されたときには、[続行(C)]をクリックし、そのままインストールを続けてください。



電子辞書の画面




パソコンの画面／メッセージ



7 電子辞書に、1でパソコンにダウンロードした「読みたい作品のファイル」を転送します。

パソコン上で、「EX-wordテキストローダー」に「読みたい作品のファイル」をドラッグアンドドロップすると、電子辞書への転送が始まります。



本体メモリーに転送するときは、ここにドロップ

SDメモリーカードに転送するときは、ここにドロップ


8 電子辞書への転送が終わったら、「EX-wordテキストローダー」を終了します。

9 電子辞書の電源を切って、USBケーブルをはずします。

10 電子辞書で作品を読みます。

① 電子辞書の電源を入れ、[ライブラリー]を押します。

② [◀]または[▶]を押して、本体保存リストまたはカード保存リスト(**7**でファイルを転送した先)を選びます。



③ [▲]または[▼]を押して読みたいファイルを反転させ、[訳／決定]を押します。

●表示できるテキストは、以下の制限があります。

・テキスト形式のみ、ファイル名は半角アルファベット・数字で最大8文字、拡張子は「.txt」、最大ファイルサイズは「5MB」。

●表示されているテキストから、別の辞典／モードへジャンプして調べることができます。▶▶**138**ページ

●表示されているテキストのレイアウトを切り替えたり(▶▶**36**ページ)、文字サイズを変更したり(▶▶**141**ページ)、文字を拡大すること(▶▶**143**ページ)は、できません。

テキストデータを読む

電子辞書とパソコンとの接続は、必ず、お使いになるパソコンに「EX-wordテキストローダー」をインストールした後で行ってください。

●テキストデータとは

拡張子が「 .txt 」となっているデータのことです。

1 パソコン上にテキストデータを作成し、保存します。

2 パソコンに「EX-wordテキストローダー」がすでにインストールされている場合は、「『青空文庫』を読む」の手順4（▶▶**122**ページ）以降と同様の操作をします。
パソコンに「EX-wordテキストローダー」がインストールされていない場合は、「『青空文庫』を読む」の手順2（▶▶**121**ページ）以降と同様の操作をします。

●表示できるテキストは、以下の制限があります。

・テキスト形式のみ、ファイル名は半角アルファベット・数字で最大8文字、拡張子は「.txt」、最大ファイルサイズは「5MB」。

●表示されているテキストから、別の辞典／モードへジャンプして調べることができます。▶▶**138**ページ


●表示されているテキストのレイアウトを切り替えたり（▶▶**36**ページ）、文字サイズを変更したり（▶▶**141**ページ）、文字を拡大すること（▶▶**143**ページ）は、できません。

しおりを使う

テキスト形式で保存されたファイル(拡張子が.txt のデータ)は、しおり機能を使うと、見たい部分を素早く探すことができます。

■ しおりの登録

1 **テキスト表示中に、[シフト]を押し指を離してから、[設定 削除]を押します。**



2 **[▲] または [▼] を押して「しおりを登録」の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。**

3 **[▲] または [▼] を押して登録したいしおりの横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。**

しおりが登録されました。

■ しおりの表示

1 **テキスト表示中に、[シフト]を押し指を離してから、[設定 削除]を押します。**

2 **[▲] または [▼] を押して「しおりを表示」の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。**

3 **[▲] または [▼] を押して表示させたいしおりの横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。**

しおりに登録されたページを表示します。

追加した辞書をキーに割り当てる(ショートカット)

ここでは追加した辞書(またはテキストファイル)をキーに割り当てる方法(ショートカット)について説明します。ショートカットを使うと、追加した辞書を簡単に起動することができます。

1 [ライブラリー]**を押します。**

追加した辞書のリストが表示されます。

2 **キーに割り当てたい辞書名を反転表示させます。**

3 [シフト]**を押し指を離してから、**[訳／決定]（=登録／チェック）**を押します。**

これでショートカットに登録されました。

4 **登録された辞書を使うときは、**[シフト]**を押し指を離してから、**[ショートカット]**を押します。**

- SDメモリーカードに転送した辞書をショートカットに割り当てたときは、SDメモリーカードがセットされていないと起動できません。
- ショートカットに割り当てた辞書をパソコンに戻したときは、ショートカットから起動できません。
- ショートカットには辞書を1つだけ登録できます。登録後、他の辞書を登録すると、前に登録されていた辞書に上書きされます。

SDメモリーカードを使って記憶容量を増やす

市販のSDメモリーカードを使って、記憶容量を増やすことができます。
本機での動作確認済みのSDメモリーカードは、下記の通りです。
なお、最新の情報はカシオホームページ（http://www.casio.co.jp/）でご確認ください。

《株式会社　東芝》

SD-NA032MT　SD-NA064MT　SD-NA128MT　SD-NA256MT
SD-NA512MT　SD-FA128MT　SD-FA256MT

《サンディスク　株式会社》

SDSDB-64-J60　SDSDB-128-J60　SDSDB-256-J60
SDSDB-512-J60　SDSDH-256-903　SDSDH-512-903

（2004年12月 現在）

重要

- メモリーカードは必ずSDメモリーカードを使用してください。
  他のメモリーカードをご使用の場合は動作保証できません。
- SDメモリーカードにアクセス中は、以下のことを行わないでください。
  - SDメモリーカードのセット、取り出し
  - USBケーブルの接続、取りはずし
  - 本機およびパソコンの強制終了
  - EX-wordテキストローダー（▶▶**120ページ**）、EX-wordライブラリー（別売ソフト）、および、Windowsの強制終了
- カードには、表裏、前後の方向があります。
  無理に入れようとすると破損の恐れがあります。
- カードを使う際は、SDメモリーカードに付属の取扱説明書もあわせてお読みください。
- 書き込み禁止スイッチを「解除」の状態にして、ご使用ください。
  動作中にファイルを書き込むため、「解除」の状態になっていないとエラーが発生し、動作が止まってしまいます。
- SDメモリーカードによってはフォーマットが必要な場合があります。
  そのようなSDメモリーカードをセットして［ライブラリー］を押すと、メッセージを表示します。そのままフォーマットしても良ければ、メッセージに従い操作を行ってください。ただし、SDメモリーカードをフォーマットするとSDメモリーカード内のデータが消去され、元に戻すことはできませんので本当に


フォーマットしてもよいかどうかをよく確かめてから行ってください。

- パソコンからSDメモリーカードにデータを転送した場合のデータ容量は、SDメモリーカードの規格上、パソコンから電子辞書の本体メモリーにデータを転送した場合と異なります。
  SDメモリーカードに転送する場合、EX-wordライブラリー使用時に表示されるサイズ(使用容量)より多くの容量が必要になることもあります。
- 別売コンテンツを本機に転送すると、システムの構成上、表記された必要メモリー容量より約0.2〜0.3MB増加する可能性があります。
- 電池が消耗しているときにSDメモリーカードをお使いになると、SDメモリーカードの種類により、電池消耗のメッセージが表示されずに画面表示が消えてしまうことがあります。
  その場合は、新しい電池と交換してください。


■ SDメモリーカードをセットする

1 電子辞書の電源を切ります。


2 SDメモリーカード挿入部カバーを開けます。



3 カードの切り欠きの向きを図のようにして、SDメモリーカード挿入部にしっかり押し込みます。



4 SDメモリーカード挿入部カバーを閉めます。



重要


- 故障の原因となりますのでSDメモリーカード挿入部には、SDメモリーカード以外のものを入れないでください。
- 万一、異物や水がSDメモリーカード挿入部に入り込んだ場合は、本機の電源を切り、電池を抜いて、販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にご連絡ください。

■ SDメモリーカードを取り出す

1 電子辞書の電源を切ります。

2 SDメモリーカード挿入部カバーを開けます。

3 カードを押すと、カードが少し出てきます。



4 カードを引き抜きます。



- カードにアクセスしている間は、カードを取り出さないでください。データがカードに記録されなかったり、カードを破壊する場合があります。
- カードを無理に引き抜くと、SDメモリーカード挿入部やカードが破損する場合があります。

「SDロゴ」について

・SDロゴは登録商標です。

調べた単語などの発音を聞く（音声機能）

意味や解説の画面に表示されている、外国語の単語・熟語・例文を、音声で発音させることができます。次の2方式があります。

- **英語音声読み上げ方式（合成音声による発音）**
  - 対象辞書：すべての辞書
  - 発音対象：アルファベットを英語として発音
- **トゥルーボイス方式（ネイティブ発音による発音）**
  - 対象辞書：ジーニアス英和辞典
  - 発音対象：発音用データが用意されている部分のみ

1 意味や解説の画面で操作を始めます。

[🔊音声] を押します。


熟語や例文を単語ごとに発音させたい時は [シフト] を押し、指を離してから [単語音声 🔊音声] を押します。



発音を聞ける単語・熟語・例文または [🔊] アイコンが反転します。


音声 アイコンが点灯します。

2 [◀][▶][▲][▼]のどれかを押して発音を聞きたい単語・熟語・例文または [🔊] アイコンを反転させます。



単語・熟語・例文反転時

反転部分が英語音声読み上げ方式の発音対象です。



[🔊] アイコン反転時

トゥルーボイス方式のデータが用意されている箇所で反転します。

3 **訳／決定を押します。**
音声を発音します。

4 **発音を聞くのを止めるときは、戻る/リストを押して音 声アイコンを消します。**

●「電池が消耗しています」と表示されたときは、音声機能を使用できません。
●英語音声読み上げ方式について
- 発音のスピードは3段階に調節できます。
  ▶▶詳しくは**159**ページ
- ソフトウェアアルゴリズムにより文章を解析し発音を合成しているため、例文によっては適正でない発音をすることがあります（同形異音語など）。
- アルファベットを英語として発音するため、英語以外の外国語では適切な発音となりません。
- 長い例文の場合、間が空いたり、発音が適切でない場合があります。
- 例文の中にカッコがある場合は、カッコの中の文字を読み飛ばして再生します。

少し前に調べた言葉を再度調べる（ヒストリーサーチ）


各辞典／モードで調べた言葉は、辞典／モード別の履歴（**ヒストリー**）に各辞典／モード合計で1000個まで保存されます。

- 少し前に調べた言葉を再度確認したいときなどに、直接ヒストリーから その言葉を選んで検索することができます（**ヒストリーサーチ**）。
- 1000個を超えて保存すると、古い言葉から順に消されます。

1 ［ヒストリー］**を押します。**


直前に調べた言葉が反転します。

［ヒストリー］アイコンが表示されます。



2 ［▲］［▼］［⏶］［⏷］**のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、**［訳／決定］**を押します。**

選んだ言葉の意味や解説が表示されます。



ヒストリーを消す

記憶されているヒストリーを削除します。1つずつ、各辞典単位、または記憶されているヒストリーをすべて削除できます。


■ 1件ずつ削除する

1 「削除したい言葉」がヒストリーに保存されている辞典機能(モード)にします。

2 [ヒストリー]を押します。

3 [▲]または[▼]を押して「削除したい言葉」を反転させます。

4 [設定 削除]を押します。



5 [▲]または[▼]を押して「反転中のヒストリーを削除(1件)」の横に●を移動させ、[訳/決定]を押します。


「削除します」というメッセージが表示され、ヒストリーを消去した後、検索文字入力画面になります。

■各辞典(モード)単位／すべてのヒストリーを削除する

各辞典単位で削除するときは、その辞典機能(モード)で操作を始めます。

1 **［ヒストリー］を押します。**

2 **［設定 削除］を押します。**



各辞典単位でヒストリーを削除

すべてのヒストリーを削除

3 **［▲］または［▼］を押して選びたい削除方法の横に●を移動させ、［訳／決定］を押します。**

「削除します」というメッセージが表示され、 ヒストリーを消去した後、検索文字入力画面になります。

意味や解説の画面で使われている言葉について調べる(ジャンプ)

意味や解説の画面で使われている言葉／文字について調べることができます。


使用中の辞典／モードだけでなく、別の辞典／モードから引くこともできます。

※⇨や⇩のついた言葉は、使用中の辞典／モードの中でのジャンプになります。

1 意味や解説の画面で操作を始めます。

[スーパージャンプ]を押します。

英語(英単語)だけを対象に調べるときは、[シフト]を押し、指を離してから[スーパージャンプ](英単語ジャンプ)を押します。



ジャンプサーチできる言葉／文字が反転します。

ジャンプ アイコンが表示されます。


2 [◀][▶][▲][▼]のどれかを押して調べたい言葉／文字を反転させます。

調べたい言葉／文字を反転させた状態で、ジャンプできる各辞典／モード(▶▶140ページ)のキーを押してもジャンプが行えます。


3 [訳／決定]を押します。

使える(ジャンプできる)辞典／検索方法

▶▶詳しくは140ページ



4 ▲ ▼ を押して使いたい辞典／モードを反転させ、訳／決定を押します。



《日本語を調べるとき》

2で反転させた文字から始まる画面上の言葉が、文字量の多い見出し語順に表示されます。

漢和辞典の場合は、**2**で反転させた文字の解説画面になります。

あてはまる見出し語がない場合は「該当する候補がありません」と表示され、**2**の画面に戻ります。

《英語を調べるとき》


「ジャンプします」と表示された後、選択したつづりと同じ、または近い言葉の一覧が表示されます。

複数形（dishes）や比較級（bigger）のように語尾変化している言葉を検索したときは、その言葉の単数形（dish）や原級（big）などを呼び出します。

《英単語の例文・成句を調べるとき》

選択したつづりを含む例文または成句の一覧が表示されます。

5 ▲ ▼ ⏶ ⏷ のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、訳／決定を押します。



4で英単語の例文・成句を選択した場合は、◀ ▶ を押して、更に辞書/モード間（英英/英和など）を移動できます。

●ジャンプサーチの対象になる言葉／文字が反転しているときは、ズーム（▶▶**143**ページ）、ページ送り（▲または▼）などの機能は使用できません。ズームなどを行いたいときは、戻る/リストを押して反転を解除してください。

●調べたい言葉／文字によって、ジャンプできる辞典／モードは異なります。

《日本語のジャンプ》

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
ひらがな	広辞苑　古語辞典　和英辞典　ことば選び辞典　日本史事典 世界史事典　生物小事典　物理小事典　化学小事典
カタカナ	広辞苑　古語辞典　和英辞典　ことば選び辞典　日本史事典 世界史事典　生物小事典　物理小事典　化学小事典
漢字	広辞苑　古語辞典　漢和辞典　和英辞典　ことば選び辞典 日本史事典　世界史事典　生物小事典　物理小事典 化学小事典

《英語（英単語）のジャンプ》

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
アルファベット	英和辞典　英英辞典　英語類語辞典 複数辞書例文検索（例文／成句）


●ジャンプして表示された意味や解説の画面からさらにジャンプすることができます。連続10回までジャンプできます。

画面に表示する文字のサイズを変更する

文字サイズ を押すごとに、切り替わります。

■「広辞苑／漢和辞典／パソコン用語事典／ことば選び辞典／全訳古語辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典／日本史事典／世界史事典／数学公式集／生物小事典／物理小事典／化学小事典」の文字サイズ


24ドット(全角20文字×9行)で表示します



文字サイズ


文字サイズ

48ドット(全角10文字×5行)で表示します



文字サイズ


16ドット(全角30文字×13行)で表示します



B


■「英和辞典／和英辞典／英英辞典／英語類語辞典／英会話Make it !」の文字サイズ

24ドット(全角20文字×9行)で表示します




文字サイズ ↘

12ドット(全角40文字×18行)で表示します



← 文字サイズ

16ドット(全角30文字×13行)で表示します



文字サイズ ↗

B


画面の文字を拡大する(ズーム)

言葉の意味や解説の画面で、画面の文字を拡大表示することができます。
画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。

1 **意味や解説の画面で［シフト］を押し、指を離してから［文字サイズ（ズーム）］を押します。**

画面の1行目が拡大表示されます。

ズーム位置を変えるときは、［▲］または［▼］を押します。




2 **前の表示に戻すときは、［戻る/リスト］を押します。**

●ズーム表示中は、ジャンプサーチ(▶▶**138**ページ)、ページ送り(［⏫］または［⏬］)などの機能は使用できません。ジャンプサーチなどを行いたいときは、通常の表示に戻してください。

●文字サイズを各辞書での最大サイズ(48ドット/24ドット)にしているときは、拡大表示できません。

●画面の文字サイズを48ドットまで拡大できる辞書で、画面の文字サイズを16ドットにしている場合(▶▶**141**ページ)は、上記手順1の操作をもう一度行うと、さらに拡大表示(スーパーズーム)されます。



単語帳を使う


「覚えておきたい重要な言葉／例文」などを登録できます。
単語帳は、下記の各エリアに分かれていて、合計で1500個まで登録できます。

- 単語帳（英語）：英和辞典／英英辞典／英語類語辞典
- 単語帳（日本語）：広辞苑／四字熟語辞典／故事ことわざ辞典／ことば選び辞典／パソコン用語事典
- ダウンロード帳（外国語）
- ダウンロード帳（日本語）
- 例文帳：英和辞典／英英辞典／英会話Make it!
- 成句帳：英和辞典／英英辞典
- 単語帳（漢字源）
- 単語帳（ジーニアス和英辞典）
- 単語帳（全訳古語辞典）
- 単語帳（日本史事典）
- 単語帳（世界史事典）
- 単語帳（生物小事典）
- 単語帳（物理小事典）
- 単語帳（化学小事典）

●各辞典（モード）の検索方法によっては、登録できない場合があります。

単語帳／例文帳に登録する

1 「登録したい言葉／例文」の意味の画面にします。



下記の状態からは、登録できません。


- 各辞典（モード）のリスト表示中

2 シフト を押し、指を離してから 訳／決定（＝登録／チェック）を押します。


単語帳に登録されます。

登録した単語／例文を見る

1 単語帳 を押します。




2 ▲または▼を押して、見たい単語／例文が登録されているエリアを反転させ、 訳／決定 を押します。



3 ▲または▼を押して、見たい単語／例文を反転させます。

4 訳／決定 を押します。



覚えた単語／例文にチェックマークを付ける

覚えた単語／例文に、チェックマークを付けることができます。
また、チェックマークの有無を基準に、単語／例文の表示順を並べ替えることもできます。▶▶**148**ページ


1 [単語帳] **を押します。**

2 [▲]**または**[▼]**を押して、チェックマークを付ける単語／例文が登録されているエリアを反転させ、**[訳／決定]**を押します。**

3 [▲]**または**[▼]**を押して、チェックマークを付ける単語／例文を反転させます。**

4 [シフト] **を押し、指を離してから** [訳／決定]（＝登録／チェック）**を押します。**

□内にチェックマークが付きます。




●チェックマークをはずすときは、リスト表示中に、はずす単語／例文を反転させて、[シフト]を押し、指を離してから[訳／決定]（＝登録／チェック）を押します。

表示順を並べ替える

単語帳のデータ表示中は、並び順設定は行えません。

1 [シフト] を押し、指を離してから[設定 削除]を押します。



2 「単語帳設定」を選び、[訳／決定]を押します。

3 [▲] または[▼] を押して並び替えるものの横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。

4 [▲]または[▼]を押して選びたい並び替え方法の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。

登録した単語／例文を削除する


■ 1件ずつ削除する

1 単語帳を押します。

2 ▲または▼を押して、削除する単語／例文が登録されているエリアを反転させ、訳／決定を押します。

3 ▲または▼を押して、削除する単語／例文を反転させます。

4 設定 削除を押します。



5 ▲または▼を押して「反転中のデータを削除(1件)」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。


■複数の単語／例文を一度に削除する

「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」、「表示しているエリア内のすべての単語／例文」、「単語帳に登録したすべての単語／例文」を一度に削除できます。

「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」、「表示しているエリア内のすべての単語／例文」を削除するときは、そのエリアを選んだ状態で操作を始めます。

1 単語帳のリスト表示にします。

2 [設定 削除]を押します。



「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」を削除

「表示しているエリア内のすべての単語／例文」を削除

「単語帳に登録したすべての単語／例文」を削除


3 [▲] または [▼] を押して選びたい削除方法の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算、定数計算、メモリー計算ができます。


1 **［シフト］を押し、指を離してから ［　］(電卓)を押します。**

電卓の画面が表示されます。



2 **次ページからの計算例を参考に、計算を行ってください。**

電卓入力のキーボード



基本計算

1 計算を始めるときは[AC]を押します。

2 [+][−][×][÷]のいずれかを押すと、その命令を表示します(計算例では省略します)。

例題	操作	表示窓
53+123−63=113	[AC]	0.
	53[+]	53.
	123[−]	176.
	63[=]	113.
963×(23−56)=−31779	23[−]56[×]	−33
	963[=]	−31'779.

定数計算

1 定数にしたい数値を置数した後、計算命令キーを2回押します。
その数値と命令がセットされ、"K"と命令を表示します。

2 以降は「数値[=]」と押します。

例題	操作	表示窓
12<u>+23</u>=35	23[+][+]12[=]	K+ 35.
45<u>+23</u>=68	45[=]	K+ 68.
2.3<u>×12</u>=27.6	12[×][×]2.3[=]	K× 27.6
4.5<u>×12</u>=54	4.5[=]	K× 54.
17+17+17+17=68	17[+][+][=][=][=]	K+ 68.

メモリーを使った計算

メモリーを使って計算するときは、以下のキーを押します。

- [M+]…独立メモリーに数値を加えます。
- [M−]…独立メモリーから数値を引きます。
- [MR]…独立メモリーに記憶されている数値を表示します。
- [MC]…独立メモリー内容をクリアします。

例題	操作	表示窓
● 合計計算		
80×9＝720	[MC]80[×]9[M+]	M=720.　720.
−) 50×6＝300	50[×]6[M−]	M=420.　300.
+) 20×3＝ 60	20[×]3[M+]	M=480.　60.
(合計) 480	[MR]	M=480.　480.
● 応用計算		
193.2÷23＝ 8.4	[MC]193.2[M+][÷]23[=]	M=193.2　8.4
193.2÷28＝ 6.9	[MR][÷]28[=]	M=193.2　6.9
123−193.2＝−70.2	123[−][MR][=]	M=193.2　−70.2

キーを間違えて押したときは

■数字のタッチミス（置数ミス）

1 [C]を押します。

表示が“0.”になります。

2 続けて置数し直します。

■計算命令キー（[+][−][×][÷]のいずれか）の押し間違い

1 続けて正しい計算命令キーを押します。

電卓

ゴハサン(クリア)にしたいときは

1 [AC]を押します。
独立メモリー内の数値を除いて、すべてをクリアします。

エラー("E"表示)になったときは

以下のような状態になると"E"を表示し、計算できなくなります。

■計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき

このとき表示されている数値は、小数点を「兆の位」とした概算の答えです。

例題	操作	表示窓
1234567×7418529≒ 9兆1586億7109万1940	1234567[×]7418529 [=]	E←ｴﾗｰ表示 9.15867109194 ↑ 兆の位

■独立メモリーに記憶された数値の整数部が12桁を超えたとき

このとき"0."が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。

■6[÷]0[=]のように、除数0のわり算を行ったとき

●エラーになったとき("E"を表示したとき)、計算を続ける場合は[C]を、新たな計算を始める場合は[AC]を押してください。

●[戻る/リスト]を押すと、電卓の画面が消え、電卓機能が終了します。


設定(環境)を変更する

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。


各辞典の最初(辞典キーを押した直後)の画面で操作を始めると、すべての設定項目を変更できます。

1 [シフト] **を押し、指を離してから** [設定 削除] **を押します。**

設定項目が表示されます。



2 **[▲]または[▼]を押して「環境設定」の横に●を移動させ、** [訳／決定] **を押します。**



3 **[▲][▼][◀][▶]のどれかを押して、変更したい設定の横に●を移動させ、** [訳／決定] **を押します。**

キー入力音設定

キーを押したとき、音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。工場出荷時は「OFF」に設定されています。

・ON ････ 音を鳴らす
・OFF ･･･ 音を鳴らさない


[▲] または [▼] を押して「ON」または「OFF」の横に●を移動させ、[訳／決定] を押します。



入力設定

文字の入力方法を、「挿入」または「上書き」に設定します（「挿入」と「上書き」 ▶▶**44**ページ）。工場出荷時は「挿入」に設定されています。


[▲]または[▼]を押して「挿入」または「上書き」の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。



APO設定

オートパワーオフまでの時間を設定します（オートパワーオフについて ▶▶**26**ページ）。工場出荷時は「6分」（約6分間）に設定されています。


[▲][▼][◀][▶]のどれかを押して時間の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。



キーボード設定

ひらがなの入力方法を、「ローマ字かな入力」または「かなめくり入力」に設定します（「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」▶▶**40**ページ）。工場出荷時は「ローマ字かな入力」に設定されています。

▲または▼を押して「ローマ字かな入力」または「かなめくり入力」の横に●を移動させ、訳／決定を押します。




コントラスト設定

画面の明るさを調整できます。

◀または▶を押して画面の明るさを調整し、訳／決定を押します。

- ◀ ･･･ 画面は淡く（明るく）なります。
- ▶ ･･･ 画面は濃く（暗く）なります。



すぐ出るサーチ設定

読みやスペルを入力して調べるときの検索方法を切り替えることができます。
工場出荷時は、「すぐ出るサーチ　ON」に設定されています。

- ON ・・・・・・ 読みやスペルを入力するごとに、候補を表示します。
- OFF ・・・・・ 読みやスペルをすべて入力してから、検索します（一括検索）。

[▲] または [▼] を押して「ON」または「OFF」の横に●を移動させ、[訳／決定]を押します。



■一括検索を使って調べる（「すぐ出るサーチ　OFF」）

1 **調べたい言葉の読みやスペルをすべて入力します。**

2 **[訳／決定]を押します。**

入力した読みやスペルと同じ、または近い言葉の一覧が表示されます。

あてはまる言葉が1つしかないときは、言葉の意味が表示されます。


3 **[▲][▼][⏶][⏷]のどれかを押して、調べたい言葉を反転させます。**

4 **[訳／決定]を押します。**

言葉の意味が表示されます。

音声設定

発音の速度を3段階で切り替えることができます。



- 高速モード ･･･ 1分間に約250単語発音します。
- 標準モード ･･･ 1分間に約200単語発音します。
- 低速モード ･･･ 1分間に約150単語発音します。

［▲］または［▼］を押して選びたいモードの横に●を移動させ、［訳／決定］を押します。

ユーザー名設定


本機にユーザー名が登録されているときは「ユーザー名の変更」を、本機にユーザー名が登録されていないときは「ユーザー名の登録」を行うことができます。
ユーザー名を変更/削除する場合は、ユーザー名を登録したときに入力したパスワードが必要になります。パスワードを忘れないよう、ご注意ください。

■ユーザー名を登録／変更する

1 **登録／変更の横に●があることを確認して［訳／決定］を押します。**


2 **パスワードを登録済みの場合は、パスワードを入力して［訳／決定］を押します。**

3 ユーザー名を登録します。



アルファベット大文字を26文字まで入力できます。▶でスペースを入力することもできます。

4 訳／決定を押します。



敬称設定画面が表示されます。▲▼を押して希望の内容の横に●を移動させて、訳／決定を押します。

5 パスワード(4桁の数字)を入力し、訳／決定を押します。パスワード入力中に入力した数字を訂正したいときは、設定削除を押してください。

※パスワードは忘れないように、ご注意ください。
ユーザー名を変更／削除するときに、パスワードの入力が必要になります。

6 表示内容を確認し、訳／決定を押します。

入力した内容を登録しない場合は▼を押して「いいえ」の横に●を移動させて、訳／決定を押します。


- 入力した内容は消去され、**3**の画面に戻ります。

7 訳／決定を押します。

「登録中です」と表示された後、設定モードに入る前の画面に戻ります。

■ユーザー名を削除する

1 ▼を押して「削除」の横に●を移動させて、訳／決定を押します。



2 登録済みのパスワード(4桁の数字)を入力して訳／決定を押します。

3 削除を実行して良いときは、▲を押して「はい」の横に●を移動させて、訳／決定を押します。

削除を中止するときは、「いいえ」の横に●があることを確認して、訳／決定を押します。

●万一、パスワードをお忘れになりユーザー名の変更・削除ができなくなったときは、お買い上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

各辞典の内容・著作権について

《著作権に関するご注意》

本機に収録した各辞典／モードの内容は、下記各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。
本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複写することは禁止されています。
また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および当社に無断では使用できませんのでご注意ください。

《その他のご注意》

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
  また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、「書籍版発行後の社会情勢の変化」などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した各辞典は、それぞれの書籍版辞典に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されております。
  それぞれの辞典における誤記（誤植）、誤用につきまして、弊社ではその責任を負いかねますので、あらかじめご承知おきください。
- 各辞典の収録数は、写真・図・表・付録を除いた数です。一部の辞書を除き、写真・図・表・付録は収録されておりません。

●広辞苑　第五版　〈岩波書店〉　収録数：約230,000項目

※『広辞苑』は株式会社岩波書店の登録商標です。
※『広辞苑　第五版』のデータを引用した著作物を公表する場合は、出典名・発行社名を明記してください。
※『逆引き広辞苑　第五版対応』について
書籍版『逆引き広辞苑　第五版対応』（岩波書店辞典編集部編）収録の「囲み記事」は、この製品には収録されておりません。
本機は、書籍版『広辞苑第五版』の全項目について「逆引き（後方一致）検索」を行うことができます。

●漢字源　JIS版　〈学習研究社〉
収録数：約6,355字(親字)・約45,000語(熟語)
©GAKKEN 2003
※書籍版「漢字源」(親字12,600字／熟語約75,000語収録)に基づいて「漢字源(JIS版)」として編集し、収録しています。

●ジーニアス英和辞典　第3版　〈大修館書店〉　収録数：約95,000語
©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2001-2004

●ジーニアス和英辞典　第2版　〈大修館書店〉　収録数：約82,000語
©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2003-2004

●日経パソコン用語事典2005　最新「携帯電話用語集」「AV機器用語集」「デジカメ用語集」収録　〈日経BP社〉　収録数：約4,900項目
©日経BP社
※書籍版「日経パソコン用語事典2005」に基づいて、最新のデータ・項目を改訂および追加収録しています。

●ことば選び辞典　〈学習研究社〉
収録数：約13,400語
©GAKKEN 2003

●英語類語辞典　〈大修館書店監修〉　収録数：約21,000語
©CASIO 1998-2002
※『ジーニアス和英辞典』(編集主幹 小西友七・大修館書店発行)に基づき、大修館書店のご協力を得て当社が編集したものです。
※書籍版は発行されておりません。

●全訳古語辞典(第三版)　〈旺文社〉　収録数：約22,500語
©Miyakoshi・Sakurai・Ishii・Oda 2003

●英会話 Make it！〈基本表現編〉　〈語学春秋社〉
収録数：約2,600例文
©2001-2003

●英会話Make it！〈場面攻略編〉　〈語学春秋社〉
収録数：約2,400例文
©2001-2003

●故事ことわざ辞典　〈学習研究社〉　収録数：約4,500項目

※ことわざ使用について
ことわざは、その成立過程から言って、その当時の社会通念を反映しており、きわめて差別的な意味を含んでいたり、蔑視的な表現であったりするものが少なくありません。
また、知らないことわざを調べるという辞典の性格上、古典にしか出現しないものも取り上げてあることをご理解ください。このようなことわざについては、人の心を傷つけ、人権を侵害することのないよう、使い方には十分注意してください。
参考として掲載した古川柳や英語のことわざにも同じ配慮をお願いします。

●四字熟語辞典　〈学習研究社〉　収録数：約1,450項目

●日本史事典　三訂版　〈旺文社〉　収録数：約6,800項目

●世界史事典　三訂版　〈旺文社〉　収録数：約7,200項目

●Longman Advanced American Dictionary
〈Pearson Education〉　収録数：約84,000語

●古文単語・熟語ターゲット270　〈旺文社〉　収録数：270語

※各章のまえがきは収録されておりません。

●日本史年代暗記ターゲット312　〈旺文社〉　収録数：312項目

●世界史年代暗記ターゲット315　〈旺文社〉　収録数：315項目

●三省堂　生物小事典　第4版　〈三省堂〉　収録数：約5,600項目

●三省堂　物理小事典　第4版　〈三省堂〉　収録数：約4,100項目

●三省堂　化学小事典　第4版　〈三省堂〉　収録数：約4,900項目

●旺文社　数学公式集　〈旺文社〉　収録数：180項目
©Ryouhei Tsuji 2002
※本データは「旺文社 センター試験必出 数学公式180」から、電子辞書用に公式のみを編集したものです

●ジーニアス英単語2500　改訂版　〈大修館書店〉
収録数：2,500語
©TAKEDA Hajime and Taishukan 1998-2004

●ジーニアス英熟語1000　改訂版　〈大修館書店〉
収録数：1,000語
©TAKEDA Hajime and Taishukan 2001-2004

付表・図（広辞苑）

• 見出し語の解説画面の中に“→○○○（表）”と表示されたときは、この付表を参照してください。

（例）“→天皇（表）”と表示されたときは、「天皇」を参照してください。

• 図については、付表の後にまとめました。

【目次】

●付表


【アイビー-リーグ】

アイビー-リーグ

大学名	所在地	創立年
ハーヴァード	マサチューセッツ州ケンブリッジ	1636
イェール	コネチカット州ニュー-ヘブン	1701
ペンシルヴァニア	ペンシルヴァニア州フィラデルフィア	1740
プリンストン	ニュー-ジャージー州プリンストン	1746
コロンビア	ニュー-ヨーク州ニュー-ヨーク	1754
ブラウン	ロード-アイランド州プロヴィデンス	1764
ダートマス	ニュー-ハンプシャー州ハノーヴァー	1769
コーネル	ニュー-ヨーク州イサカ	1865

【足利】

足利(略系図)



数字は将軍の代数

【位階】

位階(大宝令・養老令)

親王	諸王・諸臣	勲位	親王	諸臣	勲位
一品	正一位			正六位上	
	従一位			正六位下	勲七等
二品	正二位			従六位上	
	従二位			従六位下	勲八等
三品	正三位	勲一等		正七位上	
	従三位	勲二等		正七位下	勲九等
四品	正四位上			従七位上	
	正四位下	勲三等		従七位下	勲十等
	従四位上			正八位上	
	従四位下	勲四等		正八位下	勲十一等
	正五位上			従八位上	
	正五位下	勲五等		従八位下	勲十二等
	従五位上			大初位上	
	従五位下	勲六等		大初位下	
				少初位上	
				少初位下	

ほかに正五位上～少初位下の各階に外位がある.
例, 外正五位上

【遺伝暗号】

遺　伝　暗　号

塩基の第一文字	U（塩基の第二文字）コドン	アミノ酸	C コドン	アミノ酸	A コドン	アミノ酸	G コドン	アミノ酸	塩基の第三文字
U	UUU	フェニルアラニン	UCU	セリン	UAU	チロシン	UGU	システイン	U
	UUC	フェニルアラニン	UCC	セリン	UAC	チロシン	UGC	システイン	C
	UUA	ロイシン	UCA	セリン	UAA	†	UGA	†	A
	UUG	ロイシン	UCG	セリン	UAG	†	UGG	トリプトファン	G
C	CUU	ロイシン	CCU	プロリン	CAU	ヒスチジン	CGU	アルギニン	U
	CUC	ロイシン	CCC	プロリン	CAC	ヒスチジン	CGC	アルギニン	C
	CUA	ロイシン	CCA	プロリン	CAA	グルタミン	CGA	アルギニン	A
	CUG	ロイシン	CCG	プロリン	CAG	グルタミン	CGG	アルギニン	G
A	AUU	イソロイシン	ACU	トレオニン	AAU	アスパラギン	AGU	セリン	U
	AUC	イソロイシン	ACC	トレオニン	AAC	アスパラギン	AGC	セリン	C
	AUA	イソロイシン	ACA	トレオニン	AAA	リジン	AGA	アルギニン	A
	AUG	メチオニン，＊	ACG	トレオニン	AAG	リジン	AGG	アルギニン	G
G	GUU	バリン	GCU	アラニン	GAU	アスパラギン酸	GGU	グリシン	U
	GUC	バリン	GCC	アラニン	GAC	アスパラギン酸	GGC	グリシン	C
	GUA	バリン	GCA	アラニン	GAA	グルタミン酸	GGA	グリシン	A
	GUG	バリン	GCG	アラニン	GAG	グルタミン酸	GGG	グリシン	G

U：ウラシル，C：シトシン，A：アデニン，G：グアニン，
＊：読取り始め（開始コドン），†：読取り終り（終止コドン）

【インド】

インドの主な王朝

北西部・北部		中　央　部		南　　部	
（マガダ国）	紀元前6世紀～	（カリンガ国）	？～前3世紀		
マウリヤ朝	前324頃～前187頃				
シュンガ朝	前184頃～前72頃	サータヴァーハナ朝	前1世紀？～後3世紀	チョーラ朝(1)	前3世紀～後3世紀
クシャーナ朝	後1世紀～3世紀				
グプタ朝	320頃～550頃			パッラヴァ朝	4～9世紀
ヴァルダナ朝	606頃～647頃				
ラージプート系				チョーラ朝(2)	9～13世紀
諸王朝	8世紀～13世紀				
ゴール朝	12世紀頃～1206				
デリー王朝					
1 奴隷王朝	1206～1290				
2 ハルジー朝	1290～1320				
3 トゥグルク朝	1320～1413			ヴィジャヤナガル朝	1336～1649
4 サイイド朝	1414～1451				
5 ロディー朝	1451～1526				
ムガル帝国	1526～1858	マラーター王国（同盟）	1674～1819		

【雲級】

雲　級

類	略号	雲のよくあらわれる高さ	
巻　雲	Ci	上層	極地方 3～8 km
巻積雲	Cc		温帯地方 5～13 km
巻層雲	Cs		熱帯地方 6～18 km
高積雲	Ac	中層	極地方 2～4 km 温帯地方 2～7 km 熱帯地方 2～8 km
高層雲	As	普通中層に見られるが，上層までひろがっていることが多い．	
乱層雲	Ns	普通中層に見られるが，上層および下層にもひろがっていることが多い．	
層積雲 層　雲	Sc St	下層	極地方 地面付近～2 km 温帯地方 地面付近～2 km 熱帯地方 地面付近～2 km
積　雲 積乱雲	Cu Cb	雲底は普通下層にあるが，雲頂は中・上層まで達していることが多い．	

【干支】

干支①

1	甲子	かっし・こうし	きのえね	31	甲午	こうご	きのえうま
2	乙丑	いっちゅう・おっちゅう	きのとうし	32	乙未	いつび・おつび	きのとひつじ
3	丙寅	へいいん	ひのえとら	33	丙申	へいしん	ひのえさる
4	丁卯	ていぼう	ひのとう	34	丁酉	ていゆう	ひのととり
5	戊辰	ぼしん	つちのえたつ	35	戊戌	ぼじゅつ	つちのえいぬ
6	己巳	きし	つちのとみ	36	己亥	きがい	つちのとい
7	庚午	こうご	かのえうま	37	庚子	こうし	かのえね
8	辛未	しんび	かのとひつじ	38	辛丑	しんちゅう	かのとうし
9	壬申	じんしん	みずのえさる	39	壬寅	じんいん	みずのえとら
10	癸酉	きゆう	みずのととり	40	癸卯	きぼう	みずのとう
11	甲戌	こうじゅつ	きのえいぬ	41	甲辰	こうしん	きのえたつ
12	乙亥	いつがい・おつがい	きのとい	42	乙巳	いっし・おっし	きのとみ
13	丙子	へいし	ひのえね	43	丙午	へいご	ひのえうま
14	丁丑	ていちゅう	ひのとうし	44	丁未	ていび	ひのとひつじ
15	戊寅	ぼいん	つちのえとら	45	戊申	ぼしん	つちのえさる
16	己卯	きぼう	つちのとう	46	己酉	きゆう	つちのととり
17	庚辰	こうしん	かのえたつ	47	庚戌	こうじゅつ	かのえいぬ
18	辛巳	しんし	かのとみ	48	辛亥	しんがい	かのとい
19	壬午	じんご	みずのえうま	49	壬子	じんし	みずのえね
20	癸未	きび	みずのとひつじ	50	癸丑	きちゅう	みずのとうし
21	甲申	こうしん	きのえさる	51	甲寅	こういん	きのえとら
22	乙酉	いつゆう・おつゆう	きのととり	52	乙卯	いつぼう・おつぼう	きのとう
23	丙戌	へいじゅつ	ひのえいぬ	53	丙辰	へいしん	ひのえたつ
24	丁亥	ていがい	ひのとい	54	丁巳	ていし	ひのとみ
25	戊子	ぼし	つちのえね	55	戊午	ぼご	つちのえうま
26	己丑	きちゅう	つちのとうし	56	己未	きび	つちのとひつじ
27	庚寅	こういん	かのえとら	57	庚申	こうしん	かのえさる
28	辛卯	しんぼう	かのとう	58	辛酉	しんゆう	かのととり
29	壬辰	じんしん	みずのえたつ	59	壬戌	じんじゅつ	みずのえいぬ
30	癸巳	きし	みずのとみ	60	癸亥	きがい	みずのとい

【江戸幕府】

江戸幕府(将軍一覧)

代数	氏名	父	母	在職期間	没年
1	徳川家康	松平広忠	水野氏お大	1603～1605	1616
2	徳川秀忠	徳川家康	西郷氏お愛	1605～1623	1632
3	徳川家光	徳川秀忠	浅井氏お江	1623～1651	1651
4	徳川家綱	徳川家光	増山氏お楽	1651～1680	1680
5	徳川綱吉	徳川家光	本庄氏お玉	1680～1709	1709
6	徳川家宣	(甲府)徳川綱重	田中氏おほら	1709～1712	1712
7	徳川家継	徳川家宣	勝田氏おきよ	1713～1716	1716
8	徳川吉宗	(紀伊)徳川光貞	巨勢氏おゆり	1716～1745	1751
9	徳川家重	徳川吉宗	大久保氏おすま	1745～1760	1761
10	徳川家治	徳川家重	梅渓氏お幸	1760～1786	1786
11	徳川家斉	一橋治済	岩本氏おとみ	1787～1837	1841
12	徳川家慶	徳川家斉	押田氏お楽	1837～1853	1853
13	徳川家定	徳川家慶	跡部氏おみつ	1853～1858	1858
14	徳川家茂	(紀伊)徳川斉順	松平氏みさ	1858～1866	1866
15	徳川慶喜	(水戸)徳川斉昭	有栖川宮吉子	1866～1867	1913

【オリンポス】

オリンポスの十二神

神名	ローマ名
ゼウス	ジュピター
ヘラ	ジュノー
ポセイドン	ネプチューン
アポロン	アポロ
アルテミス	ダイアナ
ヘファイストス	ウルカヌス
アフロディテ	ヴィーナス
アレス	マース
アテナ	ミネルヴァ
ヘルメス	マーキュリー
デメテル	ケレス
ヘスティアまたはディオニュソス	バッカス

【オリンピック競技】

オリンピック夏季大会

回	開催年	開催地	回	開催年	開催地
1	1896	アテネ	18	1964	東京
2	1900	パリ	19	1968	メキシコ・シティー
3	1904	セントルイス	20	1972	ミュンヘン
4	1908	ロンドン	21	1976	モントリオール
5	1912	ストックホルム	22	1980	モスクワ
6	1916	ベルリン(中止)	23	1984	ロサンゼルス
7	1920	アントワープ	24	1988	ソウル
8	1924	パリ	25	1992	バルセロナ
9	1928	アムステルダム	26	1996	アトランタ
10	1932	ロサンゼルス	27	2000	シドニー
11	1936	ベルリン			
12	1940	東京(中止)			
13	1944	ロンドン(中止)			
14	1948	ロンドン			
15	1952	ヘルシンキ			
16	1956	メルボルン ストックホルム			
17	1960	ローマ			

オリンピック冬季大会

回	開催年	開催地
1	1924	シャモニー・モンブラン
2	1928	サン・モリッツ
3	1932	レーク・プラシッド
4	1936	ガルミッシュ・パルテンキルヘン
5	1948	サン・モリッツ
6	1952	オスロ
7	1956	コルチナ・ダンペッツォ
8	1960	スコー・ヴァレー
9	1964	インスブルック
10	1968	グルノーブル
11	1972	札幌
12	1976	インスブルック
13	1980	レーク・プラシッド
14	1984	サラエヴォ
15	1988	カルガリー
16	1992	アルベールヴィル
17	1994	リレハンメル
18	1998	長野

【音名】

音　名

国　名	本　位　音							変位音(ハの場合)	
日本	ハ	ニ	ホ	ヘ	ト	イ	ロ	嬰ハ	変ハ
英米	C	D	E	F	G	A	B	C-sharp	C-flat
ドイツ	C	D	E	F	G	A	H	Cis	Ces
イタリア	do	re	mi	fa	sol	la	si	do diesis	do bemolle
フランス	ut	ré	mi	fa	sol	la	si	ut dièse	ut bémol

【楽器】

楽器の種類

打楽器	金属製	シンバル・トライアングル・ボナン・銅鑼(どら)・鐘・鉄琴・鈴・びやぼん
	木・竹製	カスタネット・拍子木・木琴(シロホン)・マリンバ・木魚・びんざさら・ムックリ・マラカス
	膜打楽器	太鼓・ドラム・タンバリン・ティンパニ・コンガ・ボンゴ・タブラ・ムリダンガム・大鼓・小鼓
弦楽器	擦弦楽器	バイオリン・ビオラ・チェロ・コントラバス・ラバーブ・胡弓・二胡・馬頭琴・サーランギ
	撥弦楽器	三味線・月琴・バラライカ・琵琶・リュート・ウード・シタール・ギター・マンドリン・ウクレレ・ハープ・箜篌(くご)・サウン・リラ・キタラ・チター・瑟(しつ)・箏・カーヌーン
	打弦楽器	ツィンバロム・洋琴(ヤンチン)
管楽器	横　笛	フルート・ピッコロ・竜笛(りゅうてき)・高麗笛(こまぶえ)・神楽笛・能管・篠笛(しのぶえ)
	縦　笛	オーボエ・クラリネット・サキソフォン・リコーダー・ケーナ・スールナイ・チャルメラ・尺八・簫(しょう)・篳篥(ひちりき)
	らっぱ	トランペット・コルネット・ホルン・トロンボーン・チューバ
	その他	オカリナ・塤(けん)
鍵盤楽器	アコースティック(音響的)	オルガン・ハープシコード・ピアノ・アコーディオン・チェレスタ
	エレクトロニック(電子的)	電子オルガン・シンセサイザー・オンドマルトノ
その他		ハーモニカ・オルゴール・大正琴・ハーディ-ガーディ

【階級】

生物の分類階級

階　級	英語**	階　級	英語**
界	kingdom	上科	
亜界		科	family
門	phylum(動),	亜科	
	division(植)	連(族)	tribe
亜門		亜連(族)	
上綱		属	genus
綱	class	亜属	
亜綱		節	section
下綱		系	series
コホート	cohort	種	species
上目*		亜種	
目	order	変種	variety
群*	group	品種(型)	form
亜目			

* 動物のみ.　** 亜は sub, 上は super, 下は infra をそれぞれの語頭に付す.

【カンバス】

カンバス 1 の号数基準(単位:cm)

号	F	P	M
0	17.9×13.9 (18×14)	17.9×11.7 (18×12)	17.9×10.0
1	22.1×16.6 (22×16)	22.1×13.9 (22×14)	22.1×11.7 (22×12)
2	24.0×19.0 (24×19)	24.0×16.1 (24×16)	24.0×13.9 (24×14)
5	35.0×27.0 (35×27)	35.0×24.3 (35×24)	35.0×22.7 (35×22)
10	53.0×45.5 (55×46)	53.0×40.9 (55×38)	53.0×33.3 (55×33)
50	116.7×90.9 (116×89)	116.7×80.3 (116×81)	116.7×72.7 (116×73)
100	162.1×130.3 (162×130)	162.1×112.1 (162×114)	162.1×97.0 (162×97)

F＝Figure(人物型), P＝Paysage(風景型), M＝Marine(海景型)
上段＝日本, 下段＝欧米

【鎌倉幕府】

鎌倉幕府(将軍一覧)

代数	氏名	父	母	在職期間	没年
1	源　頼朝	源　義朝	熱田大宮司季範娘	1192～1199	1199
2	源　頼家	源　頼朝	北条政子	1202～1203	1204
3	源　実朝	源　頼朝	北条政子	1203～1219	1219
4	藤原頼経	九条道家	西園寺公経娘綸子	1226～1244	1256
5	藤原頼嗣	藤原頼経	藤原親能娘近子	1244～1252	1256
6	宗尊親王	後嵯峨天皇	平　棟基娘棟子	1252～1266	1274
7	惟康親王	宗尊親王	近衛兼経娘宰子	1266～1289	1326
8	久明親王	後深草天皇	三条公親娘房子	1289～1308	1328
9	守邦親王	久明親王	惟康親王娘	1308～1333	1333

【紙】

紙(JIS 仕上げ寸法)

番号	A 列(mm)	B 列(mm)
0	841×1189	1030×1456
1	594×841	728×1030
2	420×594	515×728
3	297×420	364×515
4	210×297	257×364
5	148×210	182×257
6	105×148	128×182
7	74×105	91×128
8	52×74	64×91
9	37×52	45×64
10	26×37	32×45

【九星】

九　星

名　称	五行	方位	八卦
一白(いっぱく)	水星	北	坎(かん)
二黒(じこく)	土星	西南	坤(こん)
三碧(さんぺき)	木星	東	震(しん)
四緑(しろく)	木星	東南	巽(そん)
五黄(ごおう)	土星	中央	
六白(ろっぱく)	金星	西北	乾(けん)
七赤(しちせき)	金星	西	兌(だ)
八白(はっぱく)	土星	東北	艮(ごん)
九紫(きゅうし)	火星	南	離(り)

【九卿1】

九　卿　①

周　代	職　務	六官
少師(しょうし)	太師の副	
少傅(しょうふ)	太傅の副	
少保(しょうほ)	太保の副	
冢宰(ちょうさい)	宰相	天官
司徒(しと)	戸口・財政・教育	地官
宗伯(そうはく)	礼楽・祭祀	春官
司馬(しば)	軍政	夏官
司寇(しこう)	刑罰・警察	秋官
司空(しくう)	土地・民事	冬官

【九卿2】

九　卿　②


漢　代	別　称	唐代	職　務
太常(たいじょう)	奉常	太常	宗廟の祭祀・礼楽
光禄勲(こうろくくん)	郎中令	光禄	宮中の警護
衛尉(えいい)		衛尉	宮門の警護
太僕(たいぼく)		太僕	車馬・牧畜
廷尉(ていい)	大理	大理	訴訟・刑罰
大鴻臚(だいこうろ)	典客	鴻臚	外客の応接
宗正(そうせい)		宗正	皇族の管理
少府(しょうふ)		太府	帝室の財政
大司農(だいしのう)	治粟内史	司農	国家の財政

【強弱記号】

強弱記号の例

記　号	標　語		意　味
ppp	ピアニッシッシモ	pianississimo	*pp* より弱く
pp	ピアニッシモ	pianissimo	*p* より弱く
p	ピアノ	piano	弱く
mp	メゾ-ピアノ	mezzo piano	やや弱く
mf	メゾ-フォルテ	mezzo forte	やや強く
f	フォルテ	forte	強く
ff	フォルティッシモ	fortissimo	*f* より強く
fff	フォルティッシッシモ	fortississimo	*ff* より強く
fp	フォルテピアノ	fortepiano	強く，ただちに弱く
sf, *sfz*	スフォルツァンド	sforzando	その音を特に強く
>, ∧	アクセント	accent	その音を強く
＜ cresc.	クレッシェンド	crescendo	次第に強く
＞ dim.	ディミヌエンド	diminuendo	次第に弱く
＞ decresc.	デクレッシェンド	decrescendo	次第に弱く

【行政】



【ギリシア文字】

ギリシア文字

大文字	小文字	名称	大文字	小文字	名称
A	α	アルファ	N	ν	ニュー
B	β	ベータ	Ξ	ξ	クシー(グザイ)
Γ	γ	ガンマ	O	o	オミクロン
Δ	δ	デルタ	Π	π	ピー(パイ)
E	ε	エプシロン(イプシロン)	P	ρ	ロー
Z	ζ	ゼータ	Σ	σ, ς	シグマ
H	η	エータ(イータ)	T	τ	タウ
Θ	θ	テータ(シータ)	Υ	υ	ユプシロン
I	ι	イオータ(イオタ)	Φ	ϕ	フィー(ファイ)
K	κ	カッパ	X	χ	キー(カイ)
Λ	λ	ラムダ	Ψ	ψ	プシー(プサイ)
M	μ	ミュー	Ω	ω	オメガ

括弧内は自然科学での慣用読み


【結婚記念日】

結婚記念日(記念式)

1年目	紙婚式	15年目	水晶婚式
2年目	綿婚式	20年目	磁器婚式
3年目	革婚式	25年目	銀婚式
4年目	花婚式	30年目	真珠婚式
5年目	木婚式	35年目	珊瑚婚式
6年目	鉄婚式	40年目	ルビー婚式
7年目	銅婚式	45年目	サファイア婚式
8年目	青銅婚式	50年目	金婚式
9年目	陶器婚式	55年目	エメラルド婚式
10年目	錫婚式	75年(または60年)目	ダイヤモンド婚式

【甲州街道】

甲州街道(宿駅一覧)



[ ] 内は交代または片道継立ての宿


【酵素】

酵素の分類

大分類・作用	主な酵素	大分類・作用	主な酵素
1 酸化還元酵素(オキシドレダクターゼ) 酸化，還元	脱水素酵素(デヒドロゲナーゼ)，酸化酵素(オキシダーゼ)，酸素添加酵素(オキシゲナーゼ)	4 脱離酵素(リアーゼ) 基質から特定の官能基を取除く	脱カルボキシル酵素(デカルボキシラーゼ)，カルボキシル化酵素(カルボキシラーゼ)，アルドラーゼ
2 転移酵素(トランスフェラーゼ) 基質の特定の官能基を他の基質に移す	アミノ基転移酵素(トランスアミナーゼ)，アセチル基転移酵素(トランスアセチラーゼ)，キナーゼ	5 異性化酵素(イソメラーゼ) 特定の分子を異性体に変換する	ラセミ化酵素(ラセマーゼ)，エピ化酵素(エピメラーゼ)，ムターゼ
3 加水分解酵素(ヒドロラーゼ) 加水分解	蛋白質分解酵素(プロテアーゼ)，リパーゼ，ホスファターゼ，アミダーゼ	6 合成酵素(リガーゼ・シンテターゼ) 2つの基質を結合させる	アセチル CoA 合成酵素，ヒルビン酸カルボキシル化酵素，アミノアシル tRNA 合成酵素

【後漢】

後漢(歴代世系)



【皇朝十二銭】

皇朝十二銭

名称	発行年
1 和同開珎(わどうかいちん)	708
2 万年通宝(まんねんつうほう)	760
3 神功開宝(じんこうかいほう)	765
4 隆平永宝(りゅうへいえいほう)	796
5 富寿神宝(ふうじゅしんぽう)	818
6 承和昌宝(じょうわしょうほう)	835
7 長年大宝(ちょうねんたいほう)	848
8 饒益神宝(じょうえきしんぽう)	859
9 貞観永宝(じょうがんえいほう)	870
10 寛平大宝(かんぴょうたいほう)	890
11 延喜通宝(えんぎつうほう)	907
12 乾元大宝(けんげんたいほう)	958
------------------------------	----------
開基勝宝(かいきしょうほう)	760(金銭)
大平元宝(たいへいげんぽう)	760(銀銭)

【五行】

五行配当

五行	時季	方位	色	十干	十二支	星
木	春	東	青	甲・乙	寅・卯	歳星(木星)
火	夏	南	赤(朱)	丙・丁	巳・午	熒惑(火星)
土	土用	中央	黄	戊・己	辰・未・戌・丑	鎮星(土星)
金	秋	西	白(素)	庚・辛	申・酉	太白(金星)
水	冬	北	黒(玄)	壬・癸	亥・子	辰星(水星)

【国際収支】

国際収支

経常収支	貿易・サービス収支 所得収支 経常移転収支
資本収支	投資収支 その他資本収支
外貨準備高増減	
誤差脱漏	

【国際単位系】

SI 基本単位

量	名　称	記号
長さ	メートル	m
質量	キログラム	kg
時間	秒	s
電流	アンペア	A
熱力学温度	ケルビン	K
光度	カンデラ	cd
物質量	モル	mol
平面角	ラジアン	rad
立体角	ステラジアン	sr

SI 接頭語

名　称	記号	倍数
ヨタ (yotta-)	Y	10^{24}
ゼタ (zetta-)	Z	10^{21}
エクサ (exa-)	E	10^{18}
ペタ (peta-)	P	10^{15}
テラ (tera-)	T	10^{12}
ギガ (giga-)	G	10^{9}
メガ (mega-)	M	10^{6}
キロ (kilo-)	k	10^{3}
ヘクト (hecto-)	h	10^{2}
デカ (deca-)	da	10^{1}
デシ (deci-)	d	10^{-1}
センチ (centi-)	c	10^{-2}
ミリ (milli-)	m	10^{-3}
マイクロ (micro-)	μ	10^{-6}
ナノ (nano-)	n	10^{-9}
ピコ (pico-)	p	10^{-12}
フェムト (femto-)	f	10^{-15}
アト (atto-)	a	10^{-18}
ゼプト (zepto-)	z	10^{-21}
ヨクト (yocto-)	y	10^{-24}

【五胡十六国】

五胡十六国

五　胡	十 六 国	年代
匈奴(きょうど)	前趙(漢)	304〜329
	北涼	397〜439
	夏(大夏)	407〜431
羯(けつ)	後趙	319〜351
鮮卑(せんぴ)	前燕	337〜370
	後燕	384〜409
	西秦	385〜431
	南涼	397〜414
	南燕	398〜410
氐(てい)	成(大成・漢)	304〜347
	前秦	351〜394
	後涼	386〜403
羌(きょう)	後秦	384〜417
(漢族)	前涼	301〜376
	西涼	400〜421
	北燕	409〜436


【国民の祝日】

国民の祝日

名　称	月　日	備　考
元日	1月 1日	
成人の日	1月第2月曜日	
建国記念の日	2月 11日	1966年制定
春分の日	3月 21日頃	
みどりの日	4月 29日	1989年制定
憲法記念日	5月 3日	
こどもの日	5月 5日	
海の日	7月 20日	1995年制定
敬老の日	9月 15日	1966年制定
秋分の日	9月 23日頃	
体育の日	10月第2月曜日	1966年制定
文化の日	11月 3日	
勤労感謝の日	11月 23日	
天皇誕生日	12月 23日	1989年制定

【五摂家】

五　摂　家



【五代】

五　代

王朝名	年代
後梁	907～923
後唐	923～936
後晋	936～946
後漢	947～950
後周	951～960

【五代十国】

十国

国名	年代
呉	902～937
南唐	937～975
前蜀	907～925
後蜀	934～965
荊南	907～963
楚	907～951
呉越	907～978
閩(びん)	909～945
南漢	917～971
北漢	951～979

【四国八十八箇所】

四国八十八箇所

県名	寺院名	県名	寺院名
徳島県	1 霊山寺	愛媛県	45 岩屋寺
	2 極楽寺		46 浄瑠璃寺
	3 金泉寺		47 八坂寺
板野	4 大日寺		48 西林寺
	5 地蔵寺		49 浄土寺
	6 安楽寺		50 繁多寺
	7 十楽寺		51 石手寺
	8 熊谷寺		52 太山寺
	9 法輪寺		53 円明寺
	10 切幡寺		54 延命寺
	11 藤井寺		55 南光坊
	12 焼山寺		56 泰山寺
徳島市	13 大日寺		57 栄福寺
	14 常楽寺		58 仙遊寺
	15 国分寺		59 国分寺
	16 観音寺		60 横峰寺
	17 井戸寺		61 香園寺
	18 恩山寺		62 宝寿寺
	19 立江寺		63 吉祥寺
	20 鶴林寺		64 前神寺
	21 太竜寺		65 三角寺
	22 平等寺	徳島県	66 雲辺寺
	23 薬王寺	香川県	67 大興寺
高知県	24 最御崎寺		68 神恵院
	25 津照寺		69 観音寺
	26 金剛頂寺		70 本山寺
	27 神峰寺		71 弥谷寺
	28 大日寺		72 曼荼羅寺
	29 国分寺		73 出釈迦寺
	30 善楽寺		74 甲山寺
	安楽寺		75 善通寺
	31 竹林寺		76 金蔵(倉)寺
	32 禅師峰寺		77 道隆寺
	33 雪蹊寺		78 郷照寺
	34 種間寺		79 高照院
	35 清滝寺		80 国分寺
	36 青竜寺		81 白峰寺
	37 岩本寺		82 根香寺
	38 金剛福寺		83 一宮寺
	39 延光寺		84 屋島寺
愛媛県	40 観自在寺		85 八栗寺
	41 竜光寺		86 志度寺
	42 仏木寺		87 長尾寺
	43 明石寺		88 大窪寺
	44 大宝寺		

【執権】

執　権 3

代数	氏　名	在職期間	没年
1	北条時政	1203～1205	1215
2	北条義時	1205～1224	1224
3	北条泰時	1224～1242	1242
4	北条経時	1242～1246	1246
5	北条時頼	1246～1256	1263
6	北条長時	1256～1264	1264
7	北条政村	1264～1268	1273
8	北条時宗	1268～1284	1284
9	北条貞時	1284～1301	1311
10	北条師時	1301～1311	1311
11	北条(大仏)宗宣	1311～1312	1312
12	北条熙時	1312～1315	1315
13	北条基時	1315	1333
14	北条高時	1316～1326	1333
15	北条(金沢)貞顕	1326	1333
16	北条(赤橋)守時	1326～1333	1333

【四等官】

四　等　官

	長官(かみ)	次官(すけ)	判官(じょう)	主典(さかん)
神祇官	伯	副	祐	史
太政官	(太政大臣),左大臣,右大臣	大納言,中納言	少納言,弁	外記,史
省	卿	輔	丞	録
坊・職	大夫	亮	進	属
寮	頭	助	允	属
台	尹	弼	忠	疏
五衛府	督	佐	尉	志
大宰府	帥	弐	監	典
国	守	介	掾	目
郡	大領	少領	主政	主帳
司	正	(佑)	佑	令史
内侍司	尚侍	典侍	掌侍	
監	正		佑	令史
署	首		佑	令史
家令	令	扶	従	書吏

【西国三十三所】

西国三十三所

府県名	寺　名	府県名	寺　名
和歌山県	1 青岸渡寺	京都府	18 頂法寺(六角堂)
	2 紀三井寺(金剛宝寺)		19 行願寺(革堂)
	3 粉河(こかわ)寺		20 善峰(よしみね)寺
大阪府	4 施福寺(槇尾寺)		21 穴太(あなお)寺
	5 葛(藤)井寺(剛琳寺)	大阪府	22 総持寺
奈良県	6 壺阪寺(南法華寺)		23 勝尾(かつお)寺
	7 岡寺(竜蓋寺)	兵庫県	24 中山寺
	8 長谷寺(初瀬寺)		25 清水寺
	9 興福寺南円堂		26 一乗寺
京都府	10 三室戸寺		27 円教寺
	11 上醍醐寺	京都府	28 成相(なりあい)寺
滋賀県	12 正法(しょうぼう)寺(岩間寺)		29 松尾(まつのお)寺
	13 石山寺	滋賀県	30 宝厳(ほうごん)寺
	14 三井寺(園城寺)		31 長命寺
京都府	15 観音寺(今熊野)		32 観音正寺
	16 清水(きよみず)寺	岐阜県	33 華厳寺
	17 六波羅蜜寺		

【私年号】

私年号(日本の主な私年号)

名　称	使　用　例	名　称	使　用　例
法興(ほうこう)	6年(596)•31年(621)	延徳(えんとく)	2•3•5年　2年壬午•3年壬午(1462)など
白鳳(はくほう)	4(653)•5(654)•12(661)•13(662)•16(665)年　白雉の異称	正亨(しょうこう)	2年(1490)
		永伝(えいでん)	元年(1490)
朱雀(すざく)	元年(686)　朱鳥の異称	福徳(ふくとく)	元•2•3•4年　辛亥年(1491)ほかに使用
保寿(ほうじゅ)	元年　1166～69年頃使用	徳応(とくおう)	元年(1501または1441)
和勝(わしょう)	元年(1190)	子平(しへい)	5年(1506)
迎雲(げいうん)	元年　1190年もしくはそれ以前使用	弥勒(みろく)	元•2•3年　丁卯年(1507)ほかに使用
建教(けんきょう)	元年(1225)	加平(かへい)	元年(1517)
白鹿(はくろく)	元年(1345)•2年(1346)	永喜(えいき)	2年(1527)
応治(おうじ)	元年(1345)	宝寿(ほうじゅ)	2年(1534)
至大(しだい)	元年　1375～79年，または81～87年頃使用	命禄(めいろく)	元•2•3年(1540～42)
永宝(えいほう)	元年(1388)	光永(こうえい)	2年(1577または81または90)
興徳(こうとく)	元年(1395)	大道(だいどう)	元•2•10年　1609年頃以降使用，大筒とも書く
天靖(てんせい)	元年(1443)	正中(しょうちゅう)	2年(1622)
享正(きょうせい)	2(1455)•3(1456)•4(1457)年	神治(しんじ)	元年(1867)
永楽(えいらく)	元年(1461)		

(　)内は相当する西暦年次。年次判定の困難なものは注記した。

【十干】

十干

甲	こう	きのえ	木の兄
乙	おつ	きのと	木の弟
丙	へい	ひのえ	火の兄
丁	てい	ひのと	火の弟
戊	ぼ	つちのえ	土の兄
己	き	つちのと	土の弟
庚	こう	かのえ	金の兄
辛	しん	かのと	金の弟
壬	じん	みずのえ	水の兄
癸	き	みずのと	水の弟

【尺貫法】

長　さ

1尺		30.30 cm
1間	6尺	1.818 m
1町	60間	109.1 m
1里	36町	3.927 km

体　積

1合		180.4 mℓ
1升	10合	1.804 ℓ
1斗	10升	18.04 ℓ
1石	10斗	180.4 ℓ

面　積

1坪		3.306 m²
1反	300坪	991.7 m²
1町	10反	9917 m²

質　量

1匁		3.75 g
1斤	160匁	600 g
1貫	1000匁	3.75 kg

【十干十二支】

十干十二支

干支の60通りの組合せを実際の年(最近120年)に当てはめた

	干支	西暦	和暦	西暦	和暦		干支	西暦	和暦	西暦	和暦
1	甲子(きのえね)	1984	昭59	1924	大13	31	甲午(きのえうま)	1894	明27	1954	昭29
2	乙丑(きのとうし)	1985	60	1925	14	32	乙未(きのとひつじ)	1895	28	1955	30
3	丙寅(ひのえとら)	1986	61	1926	昭和	33	丙申(ひのえさる)	1896	29	1956	31
4	丁卯(ひのとう)	1987	62	1927	2	34	丁酉(ひのととり)	1897	30	1957	32
5	戊辰(つちのえたつ)	1988	63	1928	3	35	戊戌(つちのえいぬ)	1898	31	1958	33
6	己巳(つちのとみ)	1989	平成	1929	4	36	己亥(つちのとい)	1899	32	1959	34
7	庚午(かのえうま)	1990	2	1930	5	37	庚子(かのえね)	1900	33	1960	35
8	辛未(かのとひつじ)	1991	3	1931	6	38	辛丑(かのとうし)	1901	34	1961	36
9	壬申(みずのえさる)	1992	4	1932	7	39	壬寅(みずのえとら)	1902	35	1962	37
10	癸酉(みずのととり)	1993	5	1933	8	40	癸卯(みずのとう)	1903	36	1963	38
11	甲戌(きのえいぬ)	1994	6	1934	9	41	甲辰(きのえたつ)	1904	37	1964	39
12	乙亥(きのとい)	1995	7	1935	10	42	乙巳(きのとみ)	1905	38	1965	40
13	丙子(ひのえね)	1996	8	1936	11	43	丙午(ひのえうま)	1906	39	1966	41
14	丁丑(ひのとうし)	1997	9	1937	12	44	丁未(ひのとひつじ)	1907	40	1967	42
15	戊寅(つちのえとら)	1998	10	1938	13	45	戊申(つちのえさる)	1908	41	1968	43
16	己卯(つちのとう)	1879	明12	1939	14	46	己酉(つちのととり)	1909	42	1969	44
17	庚辰(かのえたつ)	1880	13	1940	15	47	庚戌(かのえいぬ)	1910	43	1970	45
18	辛巳(かのとみ)	1881	14	1941	16	48	辛亥(かのとい)	1911	44	1971	46
19	壬午(みずのえうま)	1882	15	1942	17	49	壬子(みずのえね)	1912	大正	1972	47
20	癸未(みずのとひつじ)	1883	16	1943	18	50	癸丑(みずのとうし)	1913	2	1973	48
21	甲申(きのえさる)	1884	17	1944	19	51	甲寅(きのえとら)	1914	3	1974	49
22	乙酉(きのととり)	1885	18	1945	20	52	乙卯(きのとう)	1915	4	1975	50
23	丙戌(ひのえいぬ)	1886	19	1946	21	53	丙辰(ひのえたつ)	1916	5	1976	51
24	丁亥(ひのとい)	1887	20	1947	22	54	丁巳(ひのとみ)	1917	6	1977	52
25	戊子(つちのえね)	1888	21	1948	23	55	戊午(つちのえうま)	1918	7	1978	53
26	己丑(つちのとうし)	1889	22	1949	24	56	己未(つちのとひつじ)	1919	8	1979	54
27	庚寅(かのえとら)	1890	23	1950	25	57	庚申(かのえさる)	1920	9	1980	55
28	辛卯(かのとう)	1891	24	1951	26	58	辛酉(かのととり)	1921	10	1981	56
29	壬辰(みずのえたつ)	1892	25	1952	27	59	壬戌(みずのえいぬ)	1922	11	1982	57
30	癸巳(みずのとみ)	1893	26	1953	28	60	癸亥(みずのとい)	1923	12	1983	58

【周期表】

元素の周期表

族＼周期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1H 水素																	2He ヘリウム
2	3Li リチウム	4Be ベリリウム											5B ホウ素	6C 炭素	7N 窒素	8O 酸素	9F フッ素	10Ne ネオン
3	11Na ナトリウム	12Mg マグネシウム											13Al アルミニウム	14Si ケイ素	15P リン	16S 硫黄	17Cl 塩素	18Ar アルゴン
4	19K カリウム	20Ca カルシウム	21Sc スカンジウム	22Ti チタン	23V バナジウム	24Cr クロム	25Mn マンガン	26Fe 鉄	27Co コバルト	28Ni ニッケル	29Cu 銅	30Zn 亜鉛	31Ga ガリウム	32Ge ゲルマニウム	33As ヒ素	34Se セレン	35Br 臭素	36Kr クリプトン
5	37Rb ルビジウム	38Sr ストロンチウム	39Y イットリウム	40Zr ジルコニウム	41Nb ニオブ	42Mo モリブデン	43Tc テクネチウム	44Ru ルテニウム	45Rh ロジウム	46Pd パラジウム	47Ag 銀	48Cd カドミウム	49In インジウム	50Sn スズ	51Sb アンチモン	52Te テルル	53I ヨウ素	54Xe キセノン
6	55Cs セシウム	56Ba バリウム	57〜71 ランタノイド	72Hf ハフニウム	73Ta タンタル	74W タングステン	75Re レニウム	76Os オスミウム	77Ir イリジウム	78Pt 白金	79Au 金	80Hg 水銀	81Tl タリウム	82Pb 鉛	83Bi ビスマス	84Po ポロニウム	85At アスタチン	86Rn ラドン
7	87Fr フランシウム	88Ra ラジウム	89〜103 アクチノイド	104Rf ラザホージウム	105Db ドブニウム	106Sg シーボーギウム	107Bh ボーリウム	108Hs ハッシウム	109Mt マイトネリウム									

元素記号の左の数字は原子番号

ランタノイド	57La ランタン	58Ce セリウム	59Pr プラセオジム	60Nd ネオジム	61Pm プロメチウム	62Sm サマリウム	63Eu ユウロピウム	64Gd ガドリニウム	65Tb テルビウム	66Dy ジスプロシウム	67Ho ホルミウム	68Er エルビウム	69Tm ツリウム	70Yb イッテルビウム	71Lu ルテチウム
アクチノイド	89Ac アクチニウム	90Th トリウム	91Pa プロトアクチニウム	92U ウラン	93Np ネプツニウム	94Pu プルトニウム	95Am アメリシウム	96Cm キュリウム	97Bk バークリウム	98Cf カリホルニウム	99Es アインスタイニウム	100Fm フェルミウム	101Md メンデレビウム	102No ノーベリウム	103Lr ローレンシウム

【十三経注疏】

十三経注疏

十三経	巻数	注・伝・箋・解	疏
周易(易経)	10	王弼(おうひつ)(魏) 注 韓康伯(晋) 注	孔穎達(くえいたつ)(唐)
尚書(書経)	20	孔安国(漢) 伝	孔穎達(唐)
毛詩(詩経)	70	毛亨(もうこう)(漢) 伝 鄭玄(じょうげん)(漢) 箋	孔穎達(唐)
周礼	42	鄭玄(漢) 注	賈公彦(かこうげん)(唐)
儀礼	50	鄭玄(漢) 注	賈公彦(唐)
礼記	63	鄭玄(漢) 注	孔穎達(唐)
春秋左氏伝	60	杜預(とよ)(晋) 集解	孔穎達(唐)
春秋公羊伝	28	何休(漢) 解詁	徐彦(じょげん)(唐)
春秋穀梁伝	20	范寧(晋) 集解	楊士勛(ようしくん)(唐)
孝経	9	玄宗(唐) 注	邢昺(けいへい)(宋)
論語	20	何晏(かあん)(魏) 集解	邢昺(宋)
孟子	14	趙岐(漢) 注	孫奭(そんせき)(宋)
爾雅	11	郭璞(かくはく)(晋) 注	邢昺(宋)

【十三仏】

十三仏

仏事	仏・菩薩
初七日	不動明王
二七日	釈迦如来
三七日	文殊菩薩
四七日	普賢菩薩
五七日	地蔵菩薩
六七日	弥勒菩薩
七七日	薬師如来
百ヵ日	観世音菩薩
一周忌	勢至菩薩
三回忌	阿弥陀如来
七回忌	阿閦如来
十三回忌	大日如来
三十三回忌	虚空蔵菩薩

【十二門】

十二門(平安京大内裏, 外郭十二門)

		延喜式の名称	貞観式の名称
南面	東門	美福門(びふくもん)	壬生門(みぶもん)
	中門	朱雀門(すざくもん)	大伴門(おおともbもん)
	西門	皇嘉門(こうかもん)	若犬養門(わかいぬかいもん)
西面	南門	談天門(だんてんもん)	玉手門(たまでもん)
	中門	藻壁門(そうへきもん)	佐伯門(さえきもん)
	北門	殷富門(いんぷもん)	伊福部門(いふくべもん)
北面	西門	安嘉門(あんかもん)	海犬養門(あまいぬかいもん)
	中門	偉鑒門(いかんもん)	猪使門(いかいもん)
	東門	達智門(たっちもん)	丹治比門(たじひもん)
東面	北門	陽明門(ようめいもん)	山門(やまもん)
	中門	待賢門(たいけんもん)	建部門(たけべもん)
	南門	郁芳門(いくほうもん)	的門(いくはもん)

【十二神将】

十二神将

夜叉大将	本地仏	刻神
1 宮毘羅(くびら)	弥勒	子
2 伐折羅(ばざら)	勢至	丑
3 迷企羅(めきら)	弥陀	寅
4 安底羅(あんちら)	観音	卯
5 頞儞羅(あにら)	如意輪	辰
6 珊底羅(さんちら)	虚空蔵	巳
7 因達羅(いんだら)	地蔵	午
8 波夷羅(はいら)	文殊	未
9 摩虎羅(まこら)	大威徳	申
10 真達羅(しんだら)	普賢	酉
11 招杜羅(しょうとら)	大日	戌
12 毘羯羅(びから)	釈迦	亥

【十二律】

十二律

中国	日本			洋楽の近似音名
	雅楽	義太夫節	その他	
黄鐘(こうしょう)	壱越(いちこつ)	一本	六本	ニ
大呂(たいりょ)	断金(たんぎん)	二本	七本	嬰ニ(変ホ)
太簇(たいそう)	平調(ひょうじょう)	三本	八本	ホ
夾鐘(きょうしょう)	勝絶(しょうぜつ)	四本	九本	ヘ
姑洗(こせん)	下無(しもむ)	五本	十本	嬰ヘ(変ト)
仲呂(ちゅうりょ)	双調(そうじょう)	六本	十一本	ト
蕤賓(すいひん)	鳧鐘(ふしょう)	七本	十二本	嬰ト(変イ)
林鐘(りんしょう)	黄鐘(おうしき)	八本	一本	イ
夷則(いそく)	鸞鏡(らんけい)	九本	二本	嬰イ(変ロ)
南呂(なんりょ)	盤渉(ばんしき)	十本	三本	ロ
無射(ぶえき)	神仙(しんせん)	十一本	四本	ハ
応鐘(おうしょう)	上無(かみむ)	十二本	五本	嬰ハ(変ニ)

【十八檀林】

十八檀林

旧国・地域名	寺院名
相模・鎌倉	光明寺
武蔵・鴻巣	勝願寺
常陸・瓜連	常福寺
江戸・芝	増上寺
下総・飯沼	弘経寺
下総・小金	東漸寺
下総・生実	大巌寺
武蔵・川越	蓮馨寺
武蔵・滝山	大善寺
武蔵・岩槻	浄国寺
常陸・江戸崎	大念寺
上野・館林	善導寺
下総・結城	弘経寺
江戸・本所	霊山寺
江戸・下谷	幡随院
江戸・小石川	伝通院
上野・新田	大光院
江戸・深川	霊巌寺

【植物帯】

植物帯(本州中部太平洋岸の垂直分布)

高度(m)	植物帯	代表的な植物
	高山草原 (高山帯)	ヒゲハリスゲ ハイマツ
2300～2500		
	針葉樹林帯 (亜高山帯)	コメツガ トウヒ シラビソ
1500～1700		
	夏緑樹林帯 (山地帯)	ブナ・ミズナラ クリ・コナラ
500～700		
	照葉樹林帯 (低山帯・丘陵帯)	カシ シイ・タブ
0		

【諸子百家】

諸　子　百　家

学派	主な学者・思想家または書名
儒家	孔子・曾子・子思・孟子・荀子
道家	老子・列子・荘子・関尹子
墨家	墨子・胡非子・随巣子
法家	申不害・商鞅・慎到・韓非
名家	公孫竜・恵施・尹文子・鄧析(とうせき)
農家	「神農」「野老」「宰氏」
縦横家	蘇秦・張儀
陰陽家	騶衍(鄒衍)(すうえん)・公孫発
兵家	孫武(孫子)・孫臏・呉起(呉子)
小説家	鬻子(いくし)・青史子・師曠(しこう)
雑家	呂不韋・淮南王安・東方朔


【植物ホルモン】

主な植物ホルモンと作用

	茎	葉	根	花	芽	果実	休眠	老化
オーキシン (インドール酢酸)	伸長	落葉抑制	発根,伸長	花芽形成促進	側芽成長抑制	結実,落果抑制		
ジベレリン	伸長	成長	伸長	開花促進		結実	－	－
サイトカイニン (カイネチン)	成長	成長			発芽促進	成長		
アブシジン酸		落葉	成長阻害		発芽抑制		＋	＋
エチレン	肥大	落葉	肥大,不定根形成			成熟		＋
ブラシノリド	伸長							


【晋】

晋②(歴代世系)




【清】


清(歴代世系)



【親族】


親族呼称
高祖父(こうそふ)
高祖母(こうそぼ)
曾祖父(ひいおじいさん)
曾祖母(ひいおばあさん)
大伯父(おおおじ)
大伯母(おおおば)
祖父(おじいさん)
祖母(おばあさん)
大叔父(おおおじ)
大叔母(おおおば)
従兄弟違(いとこちがい)
従姉妹違
伯父(おじ)
伯母(おば)
父(ちち)
母(はは)
叔父(おじ)
叔母(おば)
再従兄弟(またいとこ・はとこ)
再従姉妹
従兄弟(いとこ)
従姉妹
兄(あに)
義姉(あによめ)
姉(あね)
義兄(あねむこ)
本人
妻または夫(つま)(おっと)
弟(おとうと)
妹(いもうと)
従兄弟違(いとこちがい)
従姉妹違
甥(おい)
姪(めい)
息子(むすこ)
嫁(よめ)
娘(むすめ)
婿(むこ)
孫(まご)
曾孫(ひまご)
玄孫(やしゃご)
来孫
昆孫
配偶者の親族呼称
舅(しゅうと)
姑(しゅうとめ)
義兄
義姉
本人
妻または夫
義弟
義妹

【前漢】


前漢(歴代世系)
1 高祖(劉邦)
2 恵帝
3 少帝恭
4 少帝弘
5 文帝
6 景帝
7 武帝
戻太子
◯
9 宣帝
8 昭帝
10 元帝
11 成帝
◯
12 哀帝
◯
13 平帝

【震度階級】

気象庁震度階級関連解説表（一部）

震度階級	人　間	屋内の状況	屋外の状況
0	人は揺れを感じない。		
1	屋内にいる人の一部が，わずかな揺れを感じる。		
2	屋内にいる人の多くが，揺れを感じる。眠っている人の一部が，目を覚ます。	電灯などのつり下げ物が，わずかに揺れる。	
3	屋内にいる人のほとんどが，揺れを感じる。恐怖感を覚える人もいる。	棚にある食器類が，音を立てることがある。	電線が少し揺れる。
4	かなりの恐怖感があり，一部の人は，身の安全を図ろうとする。眠っている人のほとんどが，目を覚ます。	つり下げ物は大きく揺れ，棚にある食器類は音を立てる。座りの悪い置物が，倒れることがある。	電線が大きく揺れる。歩いている人も揺れを感じる。自動車を運転していて，揺れに気付く人がいる。
5弱	多くの人が，身の安全を図ろうとする。一部の人は，行動に支障を感じる。	つり下げ物は激しく揺れ，棚にある食器類，書棚の本が落ちることがある。座りの悪い置物の多くが倒れ，家具が移動することがある。	窓ガラスが割れて落ちることがある。電柱が揺れるのがわかる。補強されていないブロック塀が崩れることがある。道路に被害が生じることがある。
5強	非常な恐怖を感じる。多くの人が，行動に支障を感じる。	棚にある食器類，書棚の本の多くが落ちる。テレビが台から落ちることがある。タンスなど重い家具が倒れることがある。変形によりドアが開かなくなることがある。一部の戸が外れる。	補強されていないブロック塀の多くが崩れる。据付けが不十分な自動販売機が倒れることがある。多くの墓石が倒れる。自動車の運転が困難となり，停止する車が多い。
6弱	立っていることが困難になる。	固定していない重い家具の多くが移動，転倒する。開かなくなるドアが多い。	かなりの建物で，壁のタイルや窓ガラスが破損，落下する。
6強	立っていることができず，はわないと動くことができない。	固定していない重い家具のほとんどが移動，転倒する。戸が外れて飛ぶことがある。	多くの建物で，壁のタイルや窓ガラスが破損，落下する。補強されていないブロック塀のほとんどが崩れる。
7	揺れにほんろうされ，自分の意志で行動できない。	ほとんどの家具が大きく移動し，飛ぶものもある。	ほとんどの建物で，壁のタイルや窓ガラスが破損，落下する。補強されているブロック塀も破損するものがある。


【染色体】

生物の染色体数（核相：$2n$）

ヒト	46	ハツカネズミ	40	サツマイモ	90
チンパンジー	48	カンガルー	16	ジャガイモ	48
キリン	30	ニワトリ(♂)	78	アサガオ	30
ウシ・ヤギ	60	ヒキガエル	22	ホウレンソウ	12
トナカイ	70	イモリ	24	タマネギ	16
インドサイ	84	コイ	104	エンドウ	14
ゾウ	56	メダカ	48	ムラサキツユクサ	24
オットセイ	36	アメリカザリガニ	200	イネ	24
ネコ・トラ	38	カイコ	56	オオムギ	14
イヌ・コヨーテ	78	ショウジョウバエ	8	パンコムギ	42
キツネ	36	アカイエカ	6	アカマツ	24
タヌキ	42	ヒドラ	32	イチョウ	24
ナガスクジラ	44	ウマノカイチュウ	2	ゼンマイ	44
ウサギ	44	スイレン	112	コンブ・ワカメ	44
モルモット	64	オシロイバナ	58	クロカビ	4

【宋】

宋(歴代世系)



丸中数字は南宋の歴代

【奏法記号】

奏法記号の例

記　号	標　語		意　味
≀など	アルペッジョ	arpeggio	和音を分散和音として順々に奏する
gliss.	グリッサンド	glissando	広い音域を急速にすべるように奏する
	コン・ソルディーノ	con sordino	弱音器を使用する
・	スタッカート	staccato	一音一音を切り離して奏する
	ソステヌート	sostenuto	音の長さを十分に保って(速度標語と組合せて)
— ten.	テヌート	tenuto	ある一個の音の長さを十分に保って
♪など	トレモロ	tremolo	一音または二音を急速に反復して
pizz.	ピッチカート	pizzicato	指で弦を弾いて奏する
𝄐	フェルマータ	fermata	その音符・休止符を任意の長さで奏する
V	ブレス	breath	息つぎをする
	ポルタメント	portamento	次の音へ音程をずらせながら移動する
marc.	マルカート	marcato	一音一音はっきりと奏する
	レガート	legato	滑らかに
⌒	スラー	slur	レガートの記号(弦楽器ではひと弓で奏する指示)

【速度標語】

速度標語の例

標　語		意　味
ラルゴ	largo	ゆっくりと、豊かに
ラルゲット	larghetto	ゆっくりと(ラルゴよりやや速く)
レント	lento	遅く、ゆっくりと
アダージョ	adagio	ゆるやかに
アンダンテ	andante	歩くくらいの速さで、ゆるやかに
モデラート	moderato	中くらいの速さで
アレグロ	allegro	速く
ヴィヴァーチェ	vivace	生き生きと、きわめて速く
プレスト	presto	急速に
リタルダンド	ritardando(rit.)	次第に遅く
ラレンタンド	rallentando(rall.)	次第に遅く
アッチェレランド	accelerando(accel.)	次第に速く
メノ・モッソ	meno mosso	(今までより)もっと遅く
ア・テンポ	a tempo	もとの速さで
テンポ・プリモ	tempo primo	初めの速さで
アッサイ	assai	十分に、非常に
モルト	molto	きわめて、はなはだ
ポコ	poco	すこし(poco a poco すこしずつ)
ノン・トロッポ	non troppo	あまり…すぎないように


【大名】

大名(近世大名の分類)

親　藩		三家(尾張・紀伊・水戸)・三卿(田安・一橋・清水)・家門(福井・松江・津山・高松・西条・浜田・会津などの松平と久松)
譜代大名		井伊・酒井・本多・榊原・大久保・土井・水野・戸田・小笠原・牧野・内藤・稲葉・堀田・阿部・久世・間部・松平(家康以前の分流)ほか
外様大名	旧族大名	伊達・島津・毛利・上杉・佐竹・鍋島・津軽・南部・松浦・大村・宗・相良ほか
	織豊大名	前田・細川・黒田・浅野・池田(岡山・鳥取)・山内・蜂須賀・藤堂・仙石・有馬ほか

【平】

平(桓武平氏略系図)



【地質年代】

地　質　年　代

代	紀	世	年代
			現在
新生代	第四紀	完新世	
			1万年前
		更新世	180万年前
	第三紀	鮮新世	
			530万年前
		中新世	2300万年前
		漸新世	3400万年前
		始新世	5300万年前
		暁新世	
			6500万年前
中生代	白亜紀		1.4億年前
	ジュラ紀		2.0億年前
	三畳紀		
			2.5億年前
古生代	ペルム紀		2.9億年前
	石炭紀		
			3.6億年前
	デボン紀		4.1億年前
	シルル紀		4.4億年前
	オルドビス紀		
			5.0億年前
	カンブリア紀		
			5.4億年前
先カンブリア時代	原生代		25億年前
	始生代		
			46億年前

【秩父三十三所】

秩父三十三所

市・郡名	寺院名	市・郡名	寺院名
秩父市	1 妙音寺	秩父市	18 神門寺
	2 真福寺		19 竜石寺
	3 常泉寺		20 岩之上堂
	4 金昌寺		21 観音寺
秩父郡	5 長興寺		22 栄(永)福寺
	6 卜雲寺		23 音楽寺
	7 法長寺		24 法泉寺
	8 西善寺		25 久昌寺
	9 明智寺		26 円融寺
	10 大慈寺		27 大淵寺
秩父市	11 常楽寺		28 橋立寺
	12 野坂寺	秩父郡	29 長泉院
	13 慈眼寺		30 法雲寺
	14 今宮坊		31 観音院
	15 少林寺		32 法性寺
	16 西光寺		33 菊水寺
	17 定林寺		34 水潜寺

【中国】

中国(歴代王朝)

王朝名	初代	年代	王朝名	初代	年代
夏	禹	?	東晋	元帝(司馬睿)	317～420
殷(商)	湯王	?～紀元前1100頃	五胡十六国		304～439
周	武王	前1100頃～前256	南北朝時代		439～589
春秋時代		前770～前403	隋	文帝(楊堅)	581～619
戦国時代		前403～前221	唐	高祖(李淵)	618～907
秦	始皇帝	前221～前206	五代十国		907～960(979)
前漢	高祖(劉邦)	前202～後8	宋(北宋)	太祖(趙匡胤)	960～1127
新	王莽	8～23	南宋	高宗(趙構)	1127～1279
後漢	光武帝(劉秀)	25～220	遼	太祖(耶律阿保機)	916～1125
三国時代(魏・呉・蜀)	曹丕・孫権・劉備	220～265(280)	金	太祖(阿骨打)	1115～1234
		(蜀は221～263)	元	世祖(フビライ)	1271～1368
		(呉は222～280)	明	太祖(朱元璋)	1368～1644
晋(西晋)	武帝(司馬炎)	265～316	清	太祖(ヌルハチ)	1616～1912

【天気記号】

天気記号（日本式）

天気記号	天　　気	天気記号	天　　気
○	快晴	●	にわか雨
⦶	晴	◒	みぞれ
◎	曇	⊗	雪
⊚	煙霧	⊗	雪強し
Ⓢ	ちり煙霧	⊗	にわか雪
Ⓢ	砂じんあらし	△	あられ
⊕	地ふぶき	▲	ひょう
⦿	霧	◒	雷
●	霧雨	◒	雷強し
●	雨	⊗	天気不明
●	雨強し		

【天皇】

天　　皇

1 神武(じんむ)天皇
2 綏靖(すいぜい)天皇
3 安寧(あんねい)天皇
4 懿徳(いとく)天皇
5 孝昭(こうしょう)天皇
6 孝安(こうあん)天皇
7 孝霊(こうれい)天皇
8 孝元(こうげん)天皇
9 開化(かいか)天皇
10 崇神(すじん)天皇
11 垂仁(すいにん)天皇
12 景行(けいこう)天皇
13 成務(せいむ)天皇
14 仲哀(ちゅうあい)天皇
15 応神(おうじん)天皇
16 仁徳(にんとく)天皇
17 履中(りちゅう)天皇
18 反正(はんぜい)天皇
19 允恭(いんぎょう)天皇
20 安康(あんこう)天皇
21 雄略(ゆうりゃく)天皇
22 清寧(せいねい)天皇
23 顕宗(けんぞう)天皇
24 仁賢(にんけん)天皇
25 武烈(ぶれつ)天皇
26 継体(けいたい)天皇
27 安閑(あんかん)天皇
28 宣化(せんか)天皇
29 欽明(きんめい)天皇
30 敏達(びだつ)天皇
31 用明(ようめい)天皇
32 崇峻(すしゅん)天皇
33 推古(すいこ)天皇
34 舒明(じょめい)天皇
35 皇極(こうぎょく)天皇
36 孝徳(こうとく)天皇
37 斉明(さいめい)天皇
38 天智(てんじ)天皇
39 弘文(こうぶん)天皇
40 天武(てんむ)天皇
41 持統(じとう)天皇
42 文武(もんむ)天皇
43 元明(げんめい)天皇
44 元正(げんしょう)天皇
45 聖武(しょうむ)天皇
46 孝謙(こうけん)天皇
47 淳仁(じゅんにん)天皇
48 称徳(しょうとく)天皇
49 光仁(こうにん)天皇
50 桓武(かんむ)天皇
51 平城(へいぜい)天皇
52 嵯峨(さが)天皇
53 淳和(じゅんな)天皇
54 仁明(にんみょう)天皇
55 文徳(もんとく)天皇
56 清和(せいわ)天皇
57 陽成(ようぜい)天皇
58 光孝(こうこう)天皇
59 宇多(うだ)天皇
60 醍醐(だいご)天皇
61 朱雀(すざく)天皇
62 村上(むらかみ)天皇
63 冷泉(れいぜい)天皇
64 円融(えんゆう)天皇
65 花山(かざん)天皇
66 一条(いちじょう)天皇
67 三条(さんじょう)天皇
68 後一条(ごいちじょう)天皇
69 後朱雀(ごすざく)天皇
70 後冷泉(ごれいぜい)天皇
71 後三条(ごさんじょう)天皇
72 白河(しらかわ)天皇
73 堀河(ほりかわ)天皇
74 鳥羽(とば)天皇
75 崇徳(すとく)天皇
76 近衛(このえ)天皇
77 後白河(ごしらかわ)天皇
78 二条(にじょう)天皇
79 六条(ろくじょう)天皇
80 高倉(たかくら)天皇
81 安徳(あんとく)天皇
82 後鳥羽(ごとば)天皇
83 土御門(つちみかど)天皇
84 順徳(じゅんとく)天皇
85 仲恭(ちゅうきょう)天皇
86 後堀河(ごほりかわ)天皇
87 四条(しじょう)天皇
88 後嵯峨(ごさが)天皇
89 後深草(ごふかくさ)天皇
90 亀山(かめやま)天皇
91 後宇多(ごうだ)天皇
92 伏見(ふしみ)天皇
93 後伏見(ごふしみ)天皇
94 後二条(ごにじょう)天皇
95 花園(はなぞの)天皇
96 後醍醐(ごだいご)天皇(南朝1)
光厳(こうごん)天皇(北朝1)
光明(こうみょう)天皇(北朝2)
崇光(すこう)天皇(北朝3)
後光厳(ごこうごん)天皇(北朝4)
後円融(ごえんゆう)天皇(北朝5)
97 後村上(ごむらかみ)天皇(南朝2)
98 長慶(ちょうけい)天皇(南朝3)
99 後亀山(ごかめやま)天皇(南朝4)
100 後小松(ごこまつ)天皇
101 称光(しょうこう)天皇
102 後花園(ごはなぞの)天皇
103 後土御門(ごつちみかど)天皇
104 後柏原(ごかしわばら)天皇
105 後奈良(ごなら)天皇
106 正親町(おおぎまち)天皇
107 後陽成(ごようぜい)天皇
108 後水尾(ごみずのお)天皇
109 明正(めいしょう)天皇
110 後光明(ごこうみょう)天皇
111 後西(ごさい)天皇
112 霊元(れいげん)天皇
113 東山(ひがしやま)天皇
114 中御門(なかみかど)天皇
115 桜町(さくらまち)天皇
116 桃園(ももぞの)天皇
117 後桜町(ごさくらまち)天皇
118 後桃園(ごももぞの)天皇
119 光格(こうかく)天皇
120 仁孝(にんこう)天皇
121 孝明(こうめい)天皇
122 明治天皇
123 大正天皇
124 昭和天皇
125 今上天皇

【唐】

唐（歴代世系）

1 高祖（李淵）――2 太宗（李世民）――3 高宗 ┬4 中宗
　　　　　　　　　　　　　　　　　‖　　└5 睿宗　6 玄宗　7 粛宗　8 代宗
　　　　　　　　　　　　　　　則天武后

―9 徳宗――10 順宗――11 憲宗┬―12 穆宗┬―13 敬宗
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　├14 文宗
　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　└15 武宗
　　　　　　　　　　　　　　└16 宣宗　17 懿宗┬18 僖宗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　└19 昭宗　20 哀帝


【東海道五十三次】

東海道五十三次(宿駅一覧)

(江戸日本橋)―品川―川崎―神奈川―保土ヶ谷―戸塚―藤沢―平塚―大磯―
小田原―箱根―三島―沼津―原―吉原―蒲原―由比(由井)―興津―江尻―
府中―丸子(鞠子)―岡部―藤枝―島田―金谷―日坂―掛川―袋井―
見附―浜松―舞坂―新居―白須賀―二川―吉田―御油―赤坂―
藤川―岡崎―池鯉鮒―鳴海―熱田(宮)―桑名―四日市―石薬師―庄野―
亀山―関―坂(之)下―土山―水口―石部―草津―大津―(京都三条大橋)
ほかに〔京街道〕として(京都)―伏見―淀―枚方―守口―(大坂)

【徳川】

徳川(略系図)



数字は将軍の代数

【中山道】

中山道(宿駅一覧)

(江戸日本橋)―板橋―蕨―浦和―大宮―上尾―桶川―鴻巣―熊谷―
深谷―本庄―新町―倉賀野―高崎―板鼻―安中―松井田―坂本―
軽井沢―沓掛―追分―小田井―岩村田―塩名田―八幡―望月―芦田―
長窪―和田―下諏訪―塩尻―洗馬―本山―贄川―奈良井―藪原―宮越―
福島―上松―須原―野尻―三留野―妻籠―馬籠―落合―中津川―大井―
大久手―細久手―御嶽―伏見―太田―鵜沼―加納―河渡―美江寺―
赤坂―垂井―関ヶ原―今須―柏原―醒井―番場―鳥居本―高宮―
愛知川―武佐―守山―草津―大津―(京都三条大橋)

【南北朝時代】

南北朝時代①

南　朝
宋(420～479)→斉(479～502)→梁(502～557)→陳(557～589)

北　朝
北魏(386～534)→東魏(534～550)→北斉(550～577)
　　　　　　　→西魏(534～556)→北周(556～581)

( )内は興亡の年代

【二十四史】

二十四史(正史)一覧

書名	巻数	編著者	成立年代		書名	巻数	編著者	成立年代	
史記	130	司馬遷	前漢	前91年頃	南史	80	李延寿	唐	659
漢書	100	班固	後漢	後82年頃	北史	100	李延寿	唐	659
後漢書	120	范曄	南朝宋	432年頃	旧唐書	200	劉昫ほか	後晋	945
三国志	65	陳寿	西晋	3世紀末	新唐書	225	欧陽修ほか	宋	1060
晋書	130	房玄齢ほか	唐	648	旧五代史	150	薛居正ほか	宋	974
宋書	100	沈約	南斉	488	新五代史	74	欧陽修	宋	1053
南斉書	59	蕭子顕	梁	6世紀前半	宋史	496	脱脱ほか	元	1345
梁書	56	姚思廉	唐	636	遼史	116	脱脱ほか	元	1345
陳書	36	姚思廉	唐	636	金史	135	脱脱ほか	元	1345
魏書	130	魏収	北斉	554	元史	210	宋濂ほか	明	1370
北斉書	50	李百薬ほか	唐	636	明史	332	張廷玉ほか	清	1739
周書	50	令狐徳棻ほか	唐	636	新元史	257	柯劭忞	民国	1919
隋書	85	魏徴ほか	唐	636・656					

【二十四節気】

二十四節気

季節	名称	概略日付	季節	名称	概略日付
春	立春	2月 4日	秋	立秋	8月 8日
	雨水	2月19日		処暑	8月24日
	啓蟄	3月 6日		白露	9月 8日
	春分	3月21日		秋分	9月23日
	清明	4月 5日		寒露	10月 9日
	穀雨	4月20日		霜降	10月24日
夏	立夏	5月 6日	冬	立冬	11月 8日
	小満	5月21日		小雪	11月23日
	芒種	6月 6日		大雪	12月 8日
	夏至	6月22日		冬至	12月22日
	小暑	7月 8日		小寒	1月 6日
	大暑	7月23日		大寒	1月20日

【日光街道】

日光街道(宿駅一覧)

(江戸日本橋)―千住―草加―越ヶ谷―粕壁―杉戸―幸手―[栗橋 中田]―
古河―野木―間々田―小山―新田―小金井―石橋―雀宮―宇都宮―
[下徳次郎 中徳次郎 上徳次郎]―大沢―今市―鉢石―(日光坊中)

[ ]内は交代継立ての宿

【能楽】

能楽の流派

分類		流派名
立方	シテ方	観世(かんぜ) 宝生(ほうしょう) 金春(こんぱる) 金剛(こんごう) 喜多(きた)
	ワキ方	福王(ふくおう) 高安(たかやす) 宝生(下掛り宝生) [春藤](しゅんどう) [進藤](しんどう)
	狂言方	大蔵(おおくら) 和泉(いずみ) [鷺](さぎ)
囃子方	笛方	一噌(いっそう) 森田 藤田 [春日](しゅんにち) [平岩]
	小鼓方	幸(こう) 幸清(こうせい) 大倉 観世
	大鼓方	葛野(かどの) 高安 大倉 石井 観世(宝生錬三郎派)
	太鼓方	観世 金春

[ ]は廃絶

【能面】

能面の主なもの

分類		名称		
翁面	尉面	白色尉(はくしきじょう)・肉色尉・父尉・黒色尉		
	冠者面	延命冠者(えんめいかじゃ)		
能面		常相	奇相	異相
	尉面(老体面)	小尉(小牛尉)・三光尉・朝倉尉・笑尉・舞尉	皺尉(しわじょう)・石王尉	悪尉(あくじょう)(大悪尉・小悪尉・鼻瘤悪尉など)
	男面	若男・中将・平太(へいだ)・邯鄲男・十六・敦盛・童子・喝食(かっしき)・慈童・猩々	怪士(あやかし)・三日月・鷹・筋男(すじおとこ)・痩男・蛙(かわず)・一角仙人	癋見(べしみ)(大癋見・小癋見・黒癋見など)・飛出(とびで)(大飛出・小飛出・釣眼(つりまなこ)・黒髭など)・顰(しかみ)・獅子口・天神
	女面	若女・小面(こおもて)・増(ぞう)(増女)・孫次郎・近江女・深井・曲見(しゃくみ)・老女・姥	泥眼(でいがん)・橋姫・増髪(ますかみ)・痩女・山姥(やまんば)	般若(はんにゃ)・生成(なまなり)・蛇(じゃ)

【発光生物】

主な発光生物

細菌	発光バクテリア類(フォトバクテリウム・ビブリオなど)	節足動物	ウミホタル・発光ヤスデ・サクラエビ・ヒカリエビ・ホタルなど
真菌	ツキヨタケ・ナラタケ(菌糸)・ヤコウタケなど	軟体動物	ホタルイカ・メヒカリイカ・カモメガイ・発光ウミウシなど
原生動物	ヤコウチュウ・ケラチウムなど	原索動物	ヒカリボヤ・ギボシムシなど
腔腸動物	ウミサボテン・タマクラゲ・ウミエラ・オワンクラゲなど	脊椎動物	マツカサウオ・ヒカリキンメダイ・ホウネンイワシ・ホウネンエソなど
紐形動物	ヒカリヒモムシ		
環形動物	ウロコムシ・ツバサゴカイ・ヒカリミミズなど		

【発酵】

主な発酵

	作用	発酵微生物
アルコール発酵	糖→エタノール, 二酸化炭素	コウボ
グリセロール発酵	糖→グリセロール	コウボ
乳酸発酵	糖→乳酸, 二酸化炭素	乳酸菌, ケカビ
メタン発酵	二酸化炭素, 蟻酸, 酢酸など→メタン	メタン細菌
酢酸発酵	エタノール→酢酸	酢酸菌
クエン酸発酵	糖, 炭水化物→クエン酸	クロカビ, アオカビなど
イタコン酸発酵	糖→クエン酸→イタコン酸	アスペルギリスなど
グルコン酸発酵	糖→グルコン酸	酢酸菌, クロカビなど
酪酸発酵	糖→酪酸, アセトン, ブタノールなど	クロストリディウム
アミノ酸発酵	糖など→グルタミン酸, リジン, トレオニンなど	コリネバクテリウム

【発想標語】

発想標語

標語		意味
アニマート	animato	活発に，生き生きと
アパッショナート	appassionato	情熱的に
ヴィーヴォ	vivo	活発に
エスプレッシーヴォ	espressivo	表情ゆたかに
カンタービレ	cantabile	歌うように(なだらかに)
グラーヴェ	grave	重々しく
グラツィオーソ	grazioso	優雅に
コン・ブリオ	con brio	生き生きと
コン・モート	con moto	元気よく
ジョコーソ	giocoso	嬉々として
センプリチェ	semplice	素朴に
トランクィッロ	tranquillo	静かに
ドルチェ	dolce	甘く，やわらかに
マエストーソ	maestoso	堂々と，荘厳に

【パラフィン】

直鎖パラフィン炭化水素

名　　称	分子式	沸点(℃)
メ タ ン (methane)	CH_4	−161.5
エ タ ン (ethane)	C_2H_6	−89.0
プロパン (propane)	C_3H_8	42.1
ブ タ ン (butane)	C_4H_{10}	0.5
ペンタン (pentane)	C_5H_{12}	36.1
ヘキサン (hexane)	C_6H_{14}	68.7
ヘプタン (heptane)	C_7H_{16}	98.4
オクタン (octane)	C_8H_{18}	125.7
ノ ナ ン (nonane)	C_9H_{20}	150.8
デ カ ン (decane)	$C_{10}H_{22}$	174.1

【ハロゲン】

ハロゲン族の単体

名称	分子式	状態	色	融点(℃)	沸点(℃)
弗素	F_2	気体	淡黄	219.6	188.1
塩素	Cl_2	気体	黄緑	−101.0	−34.1
臭素	Br_2	液体	赤褐	−7.2	58.8
沃素	I_2	固体	黒紫	113.5	184.4

【藩学】

主な藩学

名　　称	藩主	所在地	創設年代	旧称・改称
稽古館(けいこかん)	津軽	弘前	1796	
作人館(さくじんかん)	南部	盛岡	1636	稽古所・明義堂
養賢堂(ようけんどう)	伊達	仙台	1736	学問所・明倫館
日新館(にっしんかん)	松平	会津	1678	
明徳館(めいとくかん)	佐竹	秋田	1789	明道館
興譲館(こうじょうかん)	上杉	米沢	1697	学校
道学堂(どうがくどう)	溝口	新発田	1772	
文武学校(ぶんぶがっこう)	真田	松代	1855	稽古所・学問所
弘道館(こうどうかん)	徳川	水戸	1841	
明倫堂(めいりんどう)	徳川	名古屋	1748	学問所
明倫堂(めいりんどう)	前田	金沢	1792	
成徳書院(せいとくしょいん)	堀田	佐倉	1792	
弘道館(こうどうかん)	井伊	彦根	1799	稽古館
立教館(りっきょうかん)	松平	白河・桑名	1791	学問所
学習館(がくしゅうかん)	徳川	和歌山	1713	講釈所
花畠教場(はなばたけきょうじょう)	池田	岡山	1641	仮学館・学校
誠之館(せいしかん)	阿部	福山	1786	弘道館
修道館(しゅうどうかん)	浅野	広島	1782	稽古屋敷・学問所
明教館(めいきょうかん)	松平	松江	1758	文明館・文武館
明倫館(めいりんかん)	毛利	萩	1719	
教授館(きょうじゅかん)	山内	高知	1760	教授場・致道館
明倫館(めいりんかん)	伊達	宇和島	1748	内徳館・敷教館
修猷館(しゅうゆうかん)	黒田	福岡	1784	
伝習館(でんしゅうかん)	立花	柳川	1824	
弘道館(こうどうかん)	鍋島	佐賀	1781	
時習館(じしゅうかん)	細川	熊本	1755	
造士館(ぞうしかん)	島津	鹿児島	1773	本学校

【舞曲】

舞曲(欧米の主な舞曲)

流行した時代	名称		拍子	始まった国	流行した時代	名称		拍子	始まった国
16〜17世紀	パヴァーヌ	pavane	4/4	イタリア		メヌエット	menuet	3/4	フランス
	ガイヤルド	gaillarde	3/2	イタリア	18〜19世紀	マズルカ	mazurka	3/4	ポーランド
	アルマンド	allemande	4/4	ドイツ	19世紀	ポロネーズ	polonaise	3/4	ポーランド
	シャコンヌ	chaconne	3/4	スペイン		ポルカ	polka	2/4	チェコ
	パッサカリア	passacaglia	3/4	スペイン		ボレロ	bolero	3/4	スペイン
	クーラント	courante	3/2	フランス・イタリア		ハバネラ	habanera	2/4	キューバ
17〜18世紀	サラバンド	saraband	3/4	スペイン		ギャロップ	galop	2/4	ドイツ
	ジーグ	gigue	6/8	イギリス	19〜20世紀	ワルツ	waltz	3/4	オーストリア
	ブーレ	bourrée	2	フランス	20世紀	チャルダシュ	czardas	2/4	ハンガリー
	ガヴォット	gavotte	4/4	フランス		タンゴ	tango	2/4	アルゼンチン

【坂東三十三所】

坂東三十三所

都県名	寺院名	都県名	寺院名
神奈川県	1 杉本寺	栃木県	18 中禅寺
	2 岩殿寺		19 大谷寺
	3 安養院		20 西明寺
鎌倉	4 長谷寺	茨城県	21 日輪寺
	5 勝福寺		22 佐竹寺
厚木	6 長谷寺		23 観世音寺
	7 光明寺		24 楽法寺
	8 星谷寺		25 大御堂
埼玉県	9 慈光寺		26 清滝寺
	10 正法寺	千葉県	27 円福寺
	11 安楽寺		28 竜正院
	12 慈恩寺		29 千葉寺
東京都	13 浅草寺		30 高蔵寺
神奈川県	14 弘明寺		31 笠森寺
群馬県	15 長谷寺		32 清水寺
	16 水沢寺		33 那古寺
栃木県	17 満願寺		

【病原体】

主な病原体

	特徴	例
ウイルス	宿主細胞内でのみ増殖，化学療法剤が効かない	はしかウイルス、インフルエンザ・ウイルス、日本脳炎ウイルス、肝炎ウイルス、風疹ウイルス、黄熱ウイルス、ラッサ熱ウイルスなど
クラミジア	宿主細胞内でのみ増殖	トラコーマ-クラミジア、オウム病クラミジアなど
マイコプラスマ	細胞壁がない，最小の自律増殖生物	異型肝炎マイコプラスマ、肺炎マイコプラスマなど
細菌	細胞壁をもち，自律的に増殖	ジフテリア菌、肺炎双球菌、淋菌、コレラ菌、赤痢菌、大腸菌、破傷風菌、ボツリヌス菌、結核菌など
スピロヘータ	同上	梅毒トレポネーマ，レプトスピラなど
リケッチア	宿主細胞内でのみ増殖	ツツガムシ病リケッチア、発疹チフス・リケッチアなど
真菌	半ば寄生的に増殖	カンジダ、クリプトコッカス、白癬菌など
原生動物(原虫)	宿主に寄生	マラリア原虫、トリパノソーマ、トキソプラスマ
寄生虫	同上	回虫、十二指腸虫、条虫、住血吸虫、ジストマなど

【フロン】

フロン

名称	分子式	沸点(℃)
F 11	$CFCl_3$	23.8
F 12	CF_2Cl_2	−29.8
F 22	CHF_2Cl	−40.8
F 113	$C_2F_3Cl_3$	47.6
F 114	$C_2F_4Cl_2$	3.8
F 115	C_2F_5Cl	−39.1

【分国法】


分国法

名称	別称	条文数	制定年代
朝倉孝景条々	朝倉敏景十七箇条	17	1471～81
大内氏掟書	大内家壁書	181	1439～1529
相良氏法度		41	1493～1555
今川仮名目録		33	1526
同 追加		21	1553
塵芥集		171	1536
甲州法度	甲州法度之次第 信玄家法	26*	1547
結城氏新法度		106	1556
新加制式		22	1558～70頃
六角氏式目	義治式目	67	1567
長宗我部氏掟書	長宗我部元親百箇条	100	1597頃

＊ のち55ヵ条に増補

【藤原】

藤原(藤原氏略系図)



【仏像】

主な仏像の種類

如来部	釈迦如来、薬師如来、阿弥陀如来、毘盧遮那如来、大日如来、五智如来
菩薩部	弥勒菩薩、観(世)音菩薩(聖観音・如意輪観音・十一面観音・千手観音・不空羂索観音・馬頭観音・准胝観音など)、勢至菩薩、日光菩薩、月光菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩、普賢延命菩薩、虚空蔵菩薩、五大虚空蔵菩薩、地蔵菩薩、薬王菩薩、薬上菩薩、妙見菩薩
明王部	五大明王(不動明王・降三世明王・軍荼利明王・大威徳明王・金剛夜叉明王)、愛染明王、孔雀明王、大元帥明王、烏枢沙摩明王
天　部	四天王(持国天・増長天・広目天・多聞天＝毘沙門天)、梵天、帝釈天、吉祥天、弁財天、大黒天、歓喜天＝聖天、韋駄天、摩利支天、仁王、鬼子母神、八部衆、十二神将
その他	十大弟子、羅漢、祖師、大師など


【変体仮名】

変 体 仮 名



【北条】

北条(略系図)



数字は執権の順序

【ボクシング】


ボクシングの階級と体重

ア　マ		プ　ロ	
階　級	体重(kg)	階　級	体重(ポンド)
ライト-フライ	48 以下	ストロー	105(約 47.6 kg)以下
フライ	～51 以下	ジュニア-フライ	～108(約 48.9 kg)以下
バンタム	～54 以下	フライ	～112(約 50.8 kg)以下
フェザー	～57 以下	ジュニア-バンタム	～115(約 52.1 kg)以下
ライト	～60 以下	バンタム	～118(約 53.5 kg)以下
ライト-ウェルター	～63.5 以下	ジュニア-フェザー	～122(約 55.3 kg)以下
ウェルター	～67 以下	フェザー	～126(約 57.1 kg)以下
ライト-ミドル	～71 以下	ジュニア-ライト	～130(約 58.9 kg)以下
ミドル	～75 以下	ライト	～135(約 61.2 kg)以下
ライト-ヘビー	～81 以下	ジュニア-ウェルター	～140(約 63.5 kg)以下
ヘビー	～91 以下	ウェルター	～147(約 66.6 kg)以下
スーパー-ヘビー	91 超過	ジュニア-ミドル	～154(約 69.8 kg)以下
		ミドル	～160(約 72.5 kg)以下
		ライト-ヘビー	～175(約 79.3 kg)以下
		ジュニア-ヘビー	～190(約 86.1 kg)以下
		ヘビー	190 超過

ジュニアにはモスキート級(45 kg 以下)がある.


【源】

源(清和源氏略系図)



【明】

明(歴代世系)



【室町幕府】

室町幕府(将軍一覧)

代数	氏名	父	母	在職期間	没年
1	足利尊氏	足利貞氏	上杉頼重娘清子	1338～1358	1358
2	足利義詮	足利尊氏	北条(赤橋)久時娘登子	1358～1367	1367
3	足利義満	足利義詮	善法寺通清娘紀良子	1368～1394	1408
4	足利義持	足利義満	安芸法眼娘藤原慶子	1394～1423	1428
5	足利義量	足利義持	日野資康娘栄子	1423～1425	1425
6	足利義教	足利義満	安芸法眼娘藤原慶子	1429～1441	1441
7	足利義勝	足利義教	日野重光娘重子	1442～1443	1443
8	足利義政	足利義教	日野重光娘重子	1449～1473	1490
9	足利義尚	足利義政	日野重政娘富子	1473～1489	1489
10	足利義稙	足利義視	日野重政娘(富子妹)	1490～1493	
				1508～1521	1523
11	足利義澄	足利政知	武者小路隆光娘	1494～1508	1511
12	足利義晴	足利義澄	阿与	1521～1546	1550
13	足利義輝	足利義晴	近衛尚通娘	1546～1565	1565
14	足利義栄	足利義維	大内介娘	1568	1568
15	足利義昭	足利義晴	近衛尚通娘	1568～1573	1597


【命数法】

命　数　法

大　数	十，百，千，万，億，兆，京(けい)，垓(がい)，秭(し)，穣(じょう)，溝，澗(かん)，正(せい)，載，極，恒河沙(ごうがしゃ)，阿僧祇(あそうぎ)，那由他(なゆた)，不可思議，無量大数
小　数	分，厘，毫(＝毛)，糸，忽(こつ)，微，繊，沙(しゃ)，塵，埃(あい)，渺(びょう)，漠，模糊(もこ)，逡巡，須臾(しゅゆ)，瞬息，弾指，刹那，六徳，虚空，清浄

【モンゴル帝国】

モンゴル帝国(略系図)



数字は大汗の代数

【養老律令】

養老令の編名

1	官位令(かんいりょう)	16	宮衛令(くうえりょう・くえりょう)
2	職員令(しきいんりょう)	17	軍防令(ぐんぼうりょう)
3	後宮職員令(ごくうしきいんりょう・こうきゅうしきいんりょう)	18	儀制令(ぎせいりょう)
4	東宮職員令(とうぐうしきいんりょう)	19	衣服令(えぶくりょう・いふくりょう)
5	家令職員令(けりょうしきいんりょう・かれいしきいんりょう)	20	営繕令(ようぜんりょう・えいぜんりょう)
6	神祇令(じんぎりょう)	21	公式令(くうじきりょう・くしきりょう)
7	僧尼令(そうにりょう)	22	倉庫令(そうこりょう)
8	戸令(こりょう)	23	厩牧令(くもくりょう・きゅうぼくりょう)
9	田令(でんりょう)	24	医疾令(いしちりょう・いしつりょう)
10	賦役令(ふやくりょう・ぶやくりょう)	25	仮寧令(けにょうりょう)
11	学令(がくりょう)	26	喪葬令(そうそうりょう)
12	選叙令(せんじょりょう)	27	関市令(げんしりょう)
13	継嗣令(けいしりょう)	28	捕亡令(ぶもうりょう)
14	考課令(こうかりょう)	29	獄令(ごくりょう)
15	禄令(ろくりょう)	30	雑令(ぞうりょう)

【紋所】

紋　所

分　類	素　材　と　名　称
模様・文字	鱗(三つ鱗)・唐花・亀甲(三つ亀甲)・七宝・蛇の目・菱(三つ菱・三蓋菱・花菱・松皮菱・割り菱・武田菱・大内菱)・巴(右巴・左巴・一つ巴・二つ巴・三つ巴)・卍(丸卍・右卍)・引両(一つ引両・二つ引両・三つ引両)・木瓜(丸に木瓜・庵木瓜・蔓木瓜)・目結(四目結)・輪(金輪・輪違い)・有文字・一文字・十文字・井の字・入山形
建築・器具	庵・錨・井桁・井筒(重井筒・角立井筒・平井筒)・石畳・糸巻・団扇(うちわ)(三本団扇)・扇(三つ扇・日の丸扇・扇車)・檜扇・笠(丸に笠・柳生笠・三蓋笠)・傘(三本傘)・舵・鐶・杏葉(ぎょうよう)・釘抜・くつわ・車(源氏車・風車)・剣・五徳・琴柱(ことじ)・駒・銭(六連銭・永楽通宝)・槌・鼓・羽根・分銅・枡・的・守(祇園守)・矢(矢車)・輪鼓(りゅうご)
植物	葵(葵巴・立葵・唐草葵)・総角(あげまき)・麻(麻の葉)・銀杏・稲(稲の丸・抱き稲)・梅(梅鉢・裏梅)・沢瀉(おもだか)(抱き沢瀉・立て沢瀉)・かきつばた・柏(抱き柏・違い柏・三つ柏・三葉柏)・梶(梶の葉)・かたばみ(草かたばみ・剣かたばみ)・桔梗(ききょう)(細桔梗・桔梗崩し)・菊(菊花・菊一文字・三つ割菊・裏菊・菊水・杏葉菊・乱菊)・桐(五三桐・五七桐・大内桐・太閤桐)・くるみ・河骨(こうほね)・桜(影桜)・大根・竹(竹の丸・竹に雀)・笹(おかめ笹・三枚笹・丸に九枚笹・根笹・雪持笹・上杉笹・仙台笹)・棕櫚(しゅろ)・杉(一本杉・並び杉・杉巴)・薄(すすき)(薄の丸)・橘(丸に橘・向う橘)・丁子・蔦(鬼蔦・中陰蔦・結蔦)・鉄線(光琳鉄線)・なずな(雪なずな)・なでしこ・ひいらぎ・藤(上り藤・下り藤・藤の丸)・葡萄・牡丹(近衛牡丹・伊達牡丹・鍋島牡丹・蟹牡丹・杏葉牡丹)・松(一つ松・櫛松・三蓋松・松葉・松笠)・茗荷(抱き茗荷)・桃・竜胆(笹竜胆)・餅(黒餅)
動物	鴛鴦(おし)・兎(花兎)・馬(繋ぎ馬)・雁(二つ雁金・結び雁金・雁金菱)・雀(雀の丸・ふくら雀)・鷹(鷹の羽)・鶴(鶴の丸・舞鶴)・蝶(揚羽蝶・胡蝶)・鳩
天文・気象	日(日の丸)・月(三日月)・星(三つ星・八曜・九曜)・稲妻(稲妻菱)・雲・雪(雪輪)・波

【ヤードポンド法】

長　さ

1インチ		2.54 ㎝
1フィート	12インチ	30.48 ㎝
1ヤード	3フィート	91.44 ㎝
1マイル	1,760ヤード	1.609 ㎞

面　積

1エーカー	4,047 ㎡

体　積

1ガロン(英)	4.546 ℓ
1ガロン(米)	3.785 ℓ

質　量

1オンス		28.35 g
1ポンド	16オンス	453.6 g
1トン(英)	2,240ポンド	1.016 t
1トン(米)	2,000ポンド	0.9072 t

【六国史】

六国史

書名	巻数	収載歴代	完成年	主な編者
日本書紀	30	(神代)～持統	720	舎人親王
続日本紀	40	文武～桓武	797	藤原継縄・菅野真道
日本後紀	40	桓武・淳和	840	藤原冬嗣・藤原緒嗣
続日本後紀	20	仁明	869	藤原良房・春澄善縄
日本文徳天皇実録	10	文徳	879	藤原基経・都良香・菅原是善
日本三代実録	50	清和・陽成・光孝	901	藤原時平・大蔵善行

【律令制】

律令制(官制)

- 太政官
  - 神祇官
  - 左弁官
    - 中務省(中宮職;左右大舎人寮・図書寮・内蔵寮・縫殿寮・陰陽寮;画工司・内薬司・内礼司)
    - 式部省(大学寮・散位寮)
    - 治部省(雅楽寮・玄蕃寮;諸陵司・喪儀司)
    - 民部省(主計寮・主税寮)
  - 少納言
  - 右弁官
    - 兵部省(兵馬司・造兵司・鼓吹司・主船司・主鷹司)
    - 刑部省(贓贖司・囚獄司)
    - 大蔵省(典鋳司・掃部司・漆部司・縫部司・織部司)
    - 宮内省(大膳職;木工寮・大炊寮・主殿寮・典薬寮;正親司・内膳司・造酒司・鍛冶司・官奴司・園池司・土工司・采女司・主水司・主油司・内掃部司・筥陶司・内染司)
  - 弾正台
  - 衛門府—隼人司
  - 左右衛士府
  - 左右兵衛府
  - 左右馬寮
  - 左右兵庫
  - 内兵庫司
- 後宮十二司
- 春宮坊
- 左右京職
  - 坊令—坊長
  - 東西市司
- 摂津職
- 大宰府
- 国
  - 郡—里
  - 軍団

【令外官】

令外官の主なもの

官名	初置年代
内大臣(ないだいじん)	669
参議(さんぎ)	702
知太政官事(ちだいじょうかんじ)	703
中納言(ちゅうなごん)	705
按察使(あぜち)	719
征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)	794
勘解由使(かげゆし)	797頃
観察使(かんさつし)	806
蔵人所(くろうどどころ)	810
検非違使(けびいし)	816頃
修理職(しゅりしき)	818

【暦法】

暦法(日本で行われた暦法)

暦名	作製者	施行年
元嘉暦(げんかれき)	何承天(南朝宋)	692(持統天皇6年)
儀鳳暦(ぎほうれき)	李淳風(唐)	697(文武天皇元年)
大衍暦(たいえんれき)	一行(唐)	764(天平宝字8年)
五紀暦(ごきれき)	郭献之(唐)	858(天安2年)
宣明暦(せんみょうれき)	徐昂(唐)	862(貞観4年)
貞享暦(じょうきょうれき)	渋川春海	1685(貞享2年)
宝暦暦(ほうれきれき)	安倍泰邦ほか	1755(宝暦5年)
寛政暦(かんせいれき)	高橋至時・間重富	1798(寛政10年)
天保暦(てんぽうれき)	渋川景佑ほか	1844(弘化元年)
グレゴリオ暦		1873(明治6年)

【ローマ字】

ローマ字

大文字	小文字	名　称	大文字	小文字	名　称
A	a	エー	N	n	エヌ
B	b	ビー	O	o	オー
C	c	シー	P	p	ピー
D	d	ディー	Q	q	キュー
E	e	イー	R	r	アール
F	f	エフ	S	s	エス
G	g	ジー	T	t	ティー
H	h	エッチ	U	u	ユー
I	i	アイ	V	v	ヴィー
J	j	ジェー	W	w	ダブリュー
K	k	ケー	X	x	エックス
L	l	エル	Y	y	ワイ
M	m	エム	Z	z	ゼット

【ローマ数字】

ローマ数字

算用数字	ローマ数字
1	Ⅰ
2	Ⅱ
3	Ⅲ
4	Ⅳ
5	Ⅴ
6	Ⅵ
7	Ⅶ
8	Ⅷ
9	Ⅸ
10	Ⅹ
50	L
100	C
500	D
1000	M

【ロシア文字】

ロシア文字

大文字	小文字	名　称	大文字	小文字	名　称
А	а	アー	Р	р	エル
Б	б	ベー	С	с	エス
В	в	ヴェー	Т	т	テー
Г	г	ゲー	У	у	ウー
Д	д	デー	Ф	ф	エフ
Е	е	イェー	Х	х	ハー
Ё	ё	ヨー	Ц	ц	ツェー
Ж	ж	ジェー	Ч	ч	チェー
З	з	ゼー	Ш	ш	シャー
И	и	イー	Щ	щ	シチャー
Й	й	イー・クラートコエ		ъ	硬音符
К	к	カー		ы	ウイ
Л	л	エリ		ь	軟音符
М	м	エム	Э	э	エー
Н	н	エヌ	Ю	ю	ユー
О	о	オー	Я	я	ヤー
П	п	ペー			

【渡り鳥】

日本列島の主な渡り鳥

夏鳥(夏, 日本に来て繁殖)		冬鳥(日本で越冬)	
種　名	越冬地	種　名	繁殖地
ホトトギス	‹ 東南アジア*	ナベヅル	‹ ロシア沿海州アムール地方
カッコウ	‹ 東南アジア	マナヅル	‹ ロシア沿海州アムール地方
ヨタカ	‹ 東南アジア	オオハクチョウ	‹ シベリア-タイガ帯
ブッポウソウ	‹ 東南アジア	コハクチョウ	‹ シベリア北極圏
アカショウビン	‹ 東南アジア	マガン	‹ シベリア北極圏
ツバメ	‹ 東南アジア	オナガガモ	‹ シベリア・北米北部
オオルリ	‹ 東南アジア	スズガモ	‹ シベリア北東部
コルリ	‹ 東南アジア	コミミズク	‹ シベリア
キビタキ	‹ 東南アジア	ツグミ	‹ シベリア-タイガ帯
ノビタキ	‹ 東南アジア	アトリ	‹ シベリア-タイガ帯
センダイムシクイ	‹ 東南アジア	ジョウビタキ	‹ シベリア南東部・ロシア沿海州
クロツグミ	‹ 東南アジア	ヒレンジャク	‹ ロシア沿海州アムール地方
オオヨシキリ	‹ 東南アジア	ハマシギ	‹ シベリア・アラスカ北極圏
オオジシギ	‹ オーストラリア南東部	アビ	‹ シベリア北極圏
コアジサシ	‹ ニューギニア・オーストラリア	ユリカモメ	‹ シベリア北東部・カムチャツカ
オオミズナギドリ	‹ フィリピン群島・オーストラリア北部	セグロカモメ	‹ シベリア北部


旅鳥(渡りの途中, 日本を通過)

種　名	越冬地	繁殖地
アカエリヒレアシシギ	フィリピン・ニューギニア	‹›シベリア北極圏
チュウシャクシギ	東南アジア・オーストラリア	‹›シベリア東部
キョウジョシギ	東南アジア・オーストラリア	‹›シベリア・アラスカ北極圏
キアシシギ	東南アジア・オーストラリア	‹›シベリア東部
オオソリハシシギ	東南アジア・オーストラリア	‹›シベリア北極圏
エリマキシギ	東南アジア・オーストラリア	‹›シベリア北極圏
トウネン	東南アジア・オーストラリア	‹›シベリア北極圏
ダイゼン	東南アジア・オーストラリア	‹›シベリア北極圏
ムナグロ	東南アジア・オーストラリア	‹›シベリア・アラスカ西部北極圏
メダイチドリ	東南アジア・オーストラリア	‹›シベリア・カムチャツカ
トウゾクカモメ	オーストラリア・ニュージーランド海域	‹›シベリア北極圏
アジサシ	オーストラリア南部海域	‹›シベリア東部
ハシボソミズナギドリ	北太平洋北部	‹›オーストラリア南東部・タスマニア
エゾビタキ	東南アジア	‹›シベリア南東部


越冬地・繁殖地は, 日本列島に渡来する集団についてのものを示す.
＊東南アジアは, 東アジア・南アジアをも含む.

● 図


【一般角】




【共役角】



【錯角】




【三角関数】



【算木】




【対当関係】




対当関係の図式　　対当関係の例

【断層図】



【同位角】



こんなメッセージが出たら…

本機を使用中に表示されるメッセージと対処方法について記載します。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
	電池が消耗しています	電池が消耗している	新しい電池に交換してください。	208
辞典機能	候補が多すぎます　１０００件だけ表示します	入力したつづりにあてはまる言葉が多すぎて、すべてを表示することができない	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	使っている辞典／モードの各ページ
	候補が500件を超えています	入力したつづりにあてはまる言葉が多すぎる	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	
	該当する候補がありません※	入力したつづりにあてはまる言葉や検索条件にあてはまる漢字が見つからない	つづりを入力し直してください。	
	入力に間違いがあります※	入力したつづりが誤っている	つづりを修正してください。	
ジャンプサーチ	ジャンプする単語がありません※	ジャンプサーチできる言葉がデータ画面中にない	ジャンプサーチはできません。	138
	これ以上ジャンプできません※	連続でジャンプできる制限数を超えた	ジャンプサーチを終了し、直接言葉を入力して調べてください。	138
	ジャンプできません※	ジャンプ先に選んだ辞典／モードでは調べることができない言葉／文字を調べようとした	•調べる言葉／文字を変更してください。 •ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。	138
	該当する候補がありません※	調べようとした言葉／文字がジャンプ先に選んだ辞典／モードの中になかった	•調べる言葉／文字を変更してください。 •ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。	138

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
成句・複合語機能	成句・複合語がありません※ （または） 成句がありません	成句・複合語アイコンが表示されていないときに、成句・複合語 を押してしまった	成句・複合語アイコンが表示されていないときは、成句・複合語機能は使えません。	66
用例・解説機能	画面上に用例解説がありません※ （または） 画面上に用例がありません （または） 画面上に解説がありません	用例アイコン、または解説アイコンが1つも表示されていないときに、用例·解説 を押してしまった	用例アイコン、解説アイコンが表示されていないときは、用例・解説機能は使えません。	67 105
ライブラリー機能	通信エラーが発生しました	通信中にUSBケーブルがはずれた	USBケーブルを正しく接続し、通信操作をやり直してください。	122 224
		通信中に異常が発生した	正しく接続されているか確認し、通信操作をやり直してください。 再度、同じメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。	
	EX-wordライブラリーを切断して下さい 訳／決定 キーでこのガイダンスを閉じます	通信中に本機の操作で、通信状態を解除した	パソコンを操作し、「EX-wordライブラリー」を終了してください。	―

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
ライブラリー機能	エラーが発生しました	SDメモリーカードが正しくセットされていない	正しくセットしてください。	131
		SDメモリーカードが書き込み禁止状態になっている	書き込み禁止状態を解除してください。	―
		データの一部に異常が生じた	もう一度、同じ操作を行ってください。再度同じメッセージが表示される場合は、そのコンテンツをパソコンに戻し、再度電子辞書に読み込んでください。「戻す」操作を行っても、EX-wordライブラリー内のコンテンツには、影響を与えません。	「エクスワードデータプラス専用ソフト」同梱の取扱説明書
SDメモリーカード	SDカードが書き込み禁止になってます 利用できるようにする場合は「LOCK」を解除して下さい	SDメモリーカードが書き込み禁止になっている	SDメモリーカードの「LOCK」を解除してください。	―
	SDメモリーカードのフォーマットが違うかデータが壊れています 利用できるようにする場合はこのSDメモリーカードを挿入したままカード保存リストに反転を移動して下さい	SDメモリーカードが他の製品専用のフォーマットをされているか、カードに異状がある	▶または◀を押して「カード保存リスト」を反転させ、画面に表示されるメッセージにしたがって操作を行ってください。なお、SDメモリーカードをフォーマットするとデータを元に戻すことはできませんのでご注意ください。	―

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
SDメモリーカード	別の電子辞書とパートナー関係にあるSDカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのSDカードを挿入したまま「EX-wordライブラリー」と接続して通信をして下さい	すでに他の電子辞書で使用しているSDメモリーカードが挿入されている	「EX-wordライブラリー」でフォーマットして使用してください。	同梱の取扱説明書「エクスワードデータプラス専用ソフト」
	新規のSDカードが挿入されています 利用できるようにする場合はこのSDカードを挿入したまま「EX-wordライブラリー」と接続して通信をして下さい	新しいSDメモリーカードまたはフォーマット済みのSDメモリーカードが挿入されている	そのまま「Ex-wordライブラリー」と接続してください。	
	コンテンツがありません	SDメモリーカードにコンテンツが入っていない	コンテンツを「EX-wordライブラリー」より転送してください。	
	カードがありません	SDメモリーカードが挿入されていない	SDメモリーカードを挿入してください。	131
	このカードは利用できません	不正にコピーされたSDメモリーカードが挿入されている	正しいSDメモリーコンテンツカードを挿入してください。	－
単語帳	これ以上登録できません	単語帳に登録できる制限数を超えた	単語帳に登録されている不要な言葉を削除してから、もう一度登録を行ってください。	149 145

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
−	重大な問題が発生した恐れがあります 取扱説明書をご確認の上、最寄のサービスステーションにご連絡下さい	静電気の影響や強い衝撃などが加わった	最寄りのカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。 なお、［戻る/リスト］を押すと使用できる状態になりますが、ヒストリーや単語帳にデータを保存／登録することはできません。	224

こんな症状がおこったら…

本機の動きがおかしいときは、まず「アルカリ乾電池を使用している」か、ご確認ください。
次に、下の表を参考に対処してください。

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
電源	電源がＯＮできない	電池が消耗している	電池を交換してください。	208
動作	ちょっと目を離したスキに電源がOFFになってしまう	オートパワーオフ機能により電源OFFになった	電源をONにしてください。	26
		電池が消耗している	電池を交換してください。	208
	急に表示画面が消えてしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	208
	急にコントラスト設定画面になってしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	208
	ひらがな、カタカナを入れると「っっっ…」「ッッッ…」と表示されてしまう	「ローマ字かな入力」方式の設定時に「かなめくり入力」方式の操作をしている	「かなめくり入力」方式に切り替えてください。	42
ライブラリー機能	通信できない	正しく接続されていない	本機とパソコンがUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。	122
	ＳＤメモリーカードにアクセスできない	ＳＤメモリーカードが正しくセットされていない	SDメモリーカードを正しくセットしてください。	131

	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
発音	スピーカーから発音が聞こえない	音量が適切でない	音量を調整してください。	28
		音声出力切換スイッチが「EARPHONE」側になっている	「SPEAKER」側にしてください。	27
	イヤホンから発音が聞こえない	音量が適切でない	音量を調整してください。	28
		音声出力切換スイッチが「SPEAKER」側になっている	「EARPHONE」側にしてください。	27
		イヤホンが正しく接続されていない	ジャックに正しく奥まで差し込まれているか確認してください。	27


リセットするときは

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり、操作を受けつけなくなったりすることがあります。このようなときはリセットを行ってください。

■大切！リセットについて

- 必ず電源を切ってから、リセットしてください。
  電源を切らずにリセットすると、ヒストリーや設定などの情報が消えてしまいます。
- リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。


リセットボタン



1 (ON/OFF) **を押して、電源を切ります。**


2 **本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。**

3 **本機を開け、**[◀]**または**[▶]**を押して画面の明るさを調整します。**



4 [訳／決定]**を押します。**

- ユーザー名を登録していない場合は、ユーザー名設定画面が表示されます。その場合は、10ページの6以降の手順に従って操作してください。



英英辞典の最初の画面になります。

電池を取り換えたいときは

画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、なるべく早く電池を交換してください。

表示されなくても、1年に1度は必ず電池交換をしてください。


■大切！電池を交換する前に

- 必ず電源を切ってから、電池交換をしてください。電源を切らずに電池を交換すると、ヒストリーや設定などの情報が消えてしまいます。
- 新しく入れる電池は必ず2本とも新品のものを使ってください。
- 必ずアルカリ単4形乾電池をご使用ください。マンガン乾電池では、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。


1 新品のアルカリ単4形乾電池2本を用意します。

2 (ON/OFF)を押して、電源を切ります。

3 電池ブタを、2ヵ所の ⌓ 部分を押しながら矢印の方向へスライドさせて、取り外します。




4 電池収納部から古い電池を取り出して、新しい電池をセットし、電池ブタを取り付けます。




5 **本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル(芯を出さない状態)など先の細い棒のようなもので押します。**

※ リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。




6 **中央部分に指をかけて、本機を開けます。**




7 **コントラスト設定画面が表示されます。**

必要に応じて、◀または▶を押して、明るさを調整します。



8 **訳／決定 を押します。**

● ユーザー名を登録していない場合は、ユーザー名設定画面が表示されます。その場合は、10ページの6以降の手順に従って操作してください。



英英辞典の最初の画面が表示されます。

電池の取り扱い上の注意

⚠ 危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。



1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。
   そのままにしておくと失明の原因となります。


⚠ 警告

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない







⚠ 警告

電池について

- 充電しない
- 極性（＋と－の向き）に注意して正しく入れる



⚠ 注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

ローマ字／かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA CA	KI	KU CU QU	KE	KO CO
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI SHI	SU	SE	SO
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI JI	ZU	ZE	ZO
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI CHI	TU TSU	TE	TO
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU FU	HE	HO
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO

や行	や		ゆ	いぇ	よ
	YA		YU	YE	YO
ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA LA	RI LI	RU LU	RE LE	RO LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん	NN	N+子音	MP+母音	MB+母音	

あ行	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ
	XA [シフト]A	XI [シフト]I	XU [シフト]U	XE [シフト]E	XO [シフト]O
ゃ行	ゃ		ゅ		ょ
	XYA Y[シフト]A		XYU Y[シフト]U		XYO Y[シフト]O
っ	XTU XTSU LTU TCH	子音+子音		T[シフト]U TS[シフト]U	
ゎ	XWA	W[シフト]A			

きゃ行	きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	くぃ		くぇ	くぉ
	QA	QI		QE	QO
くゎ行	くゎ	くぃ	くぅ	くぇ	くぉ
	KWA QWA	KWI	KWU	KWE	KWO
ぐゎ行	ぐゎ	ぐぃ	ぐぅ	ぐぇ	ぐぉ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しぇ	しょ
	SYA SHA		SYU SHU	SYE SHE	SYO SHO
じゃ行	じゃ	じぃ	じゅ	じぇ	じょ
	ZYA JA JYA	ZYI JYI	ZYU JU JYU	ZYE JE JYE	ZYO JO JYO

ちゃ行	ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
	TYA CYA CHA	TYI CYI	TYU CYU CHU	TYE CYE CHE	TYO CYO CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つぁ行	つぁ	つぃ		つぇ	つぉ
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てゃ	てぃ	てゅ	てぇ	てょ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でゃ	でぃ	でゅ	でぇ	でょ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とぅ			TWU		
どぅ			DWU		
にゃ行	にゃ	にぃ	にゅ	にぇ	にょ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ行	ひゃ	ひぃ	ひゅ	ひぇ	ひょ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ行	びゃ	びぃ	びゅ	びぇ	びょ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ行	ぴゃ	ぴぃ	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふぁ行	ふぁ	ふぃ		ふぇ	ふぉ
	FA	FI		FE	FO
ふゃ行	ふゃ	ふぃ	ふゅ	ふぇ	ふょ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
みゃ行	みゃ	みぃ	みゅ	みぇ	みょ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ行	りゃ	りぃ	りゅ	りぇ	りょ
	RYA LYA	RYI LYI	RYU LYU	RYE LYE	RYO LYO
ゔぁ行	ゔぁ	ゔぃ	ゔ	ゔぇ	ゔぉ
	VA	VI	VU	VE	VO
ぶゃ行	ぶゃ	ぶぃ	ぶゅ	ぶぇ	ぶょ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO

仕様

●型式： XD-LP4600

●収録内容：収録している辞書の種類・収録数については、「各辞典の内容・著作権について」（▶▶162ページ）を参照してください。

●表示：480×320フルドットマトリックス液晶表示

●電卓機能：12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算

※小数点は、上位桁優先のフローティング（浮動）方式

※メモリー内容は、常時表示

●消費電力：0.4W

●電源および電池寿命（使用温度20℃の場合）：

アルカリ単4形乾電池2本

LR03（AM4）：

- 英和辞典の訳表示画面で連続放置時 ……………約120時間
- 入力・検索4分間／訳表示画面55分間表示／スピーカーで1分音声出力を繰り返したとき …………………… 約75時間
（SDメモリーカードを使用したときは、約55時間）
- スピーカーで音声出力を繰り返したとき
………………………………… 約10時間
- イヤホンで音声出力を繰り返したとき
………………………………… 約11時間

※SDメモリーカードの種類や使用状況、電池の種類、使用環境、使用方法（音量や音声出力の使用回数）により変動します。

●オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分の6種類から設定可能

●レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持

●使用温度範囲：0℃～40℃

●大きさ：
閉じたとき＝幅144.5×奥行き99.0×厚さ13.2mm（最薄部：足除く）
●重さ：約250g（電池込み）

本製品はファイルシステム機能として株式会社京都ソフトウェアリサーチの「Fugue」を搭載しています。

※本製品の英語音声読み上げ機能は米国Fonix Corporation社のDECtalk™を使用しています。

英語音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げることを保障するものではありません。英語音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

■別売品

- エクスワード純正ケース
- エクスワードデータプラス専用ソフト　CD-ROM版／データカード版
  （各種専門分野／生活・実用／外国語など）

詳しくは、弊社電子辞書エクスワードホームページ（以下）をご覧ください。

http://www.casio.co.jp/exword/

さくいん

Memo

Memo

Memo

保証・アフターサービスについて

■ 保証書はよくお読みください

保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

■ 保証期間は保証書に記載されています

■ 修理を依頼されるときは

まず、もう一度、取扱説明書にしたがって正しく操作していただき、直らないときには次の処置をしてください。

●保証期間中は

保証書の規定にしたがってお買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口が修理をさせていただきます。

- 保証書に「持込修理」と記載されているものは、製品に保証書を添えてご持参またはご送付ください。
- 保証書に「出張修理」と記載されているものは、お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。

●保証期間が過ぎているときは

お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口までご連絡ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

■ あらかじめご了承いただきたいこと

- 「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換させていただくこと」があります。
  また、特別注文された商品の修理では、ケースなどをカシオ純正部品と交換させていただくことがあります。
- 仕様が日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動の上、日本国内のカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。

■ アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

機能・操作のご相談窓口 ⇨ カシオお客様相談室

市内通話料金でOK ナビダイヤル

0570-088901 市内通話料金のみでご利用いただけます。

受付時間　月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30（日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）
携帯電話・PHS等をご利用の場合は、03-5334-4828（東京）／06-6243-6180（大阪）をご利用ください。

修理のご相談窓口 ⇨ カシオテクノ修理相談窓口

修理品の「ご送付」も受け付けております。修理品をお持ち込みいただく場合は、カシオテクノ・サービスステーションをご利用ください。
※ご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。

東日本リペアセンター（北海道・東北・関東・信越）

市内通話料金でOK ナビダイヤル

0570-004161 市内通話料金のみでご利用いただけます。

〒208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平3-28-2（携帯電話・PHS等をご利用の場合 TEL.042-560-4161）

西日本リペアセンター（中部・近畿）

市内通話料金でOK ナビダイヤル

0570-000541 市内通話料金のみでご利用いただけます。

〒485-0822 愛知県小牧市上末2233-1（携帯電話・PHS等をご利用の場合 TEL.0568-47-0541）

中四国コンシューマサービスステーション（中国・四国）

TEL.082-230-5900
〒736-0068 広島県安芸郡海田町新町10-13

九州コンシューマサービスステーション（九州）

TEL.092-411-2939
〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-16-23カシオ福岡ビル2F

受付時間：平日　AM9:00～PM6:30（日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）
　　　　　土曜日　AM9:00～PM6:30（東日本リペアセンター・西日本リペアセンターのみ）

カシオテクノ・サービスステーション

修理品の「お持ち込み」を受け付けております（お買い上げの販売店へのお持ち込みも可能です）。
カシオ製品のアフターサービス業務は、カシオテクノ株式会社が担当いたします。

北海道

札　幌 ☎011－281－1231
〒060－0063 札幌市中央区南3条西10－1001－5

東　北

仙　台 ☎022－256－8822
〒983－0852 仙台市宮城野区榴岡5－1－35

盛　岡 ☎019－646－3395
〒020－0122 盛岡市みたけ6－15－5

関　東

宇都宮 ☎028－623－5588
〒320－0053 宇都宮市戸祭町3009－8

高　崎 ☎027－322－9555
〒370－0831 高崎市新町67－1

埼　玉 ☎048－250－2660
〒332－8521 川口市栄町3－1－8

千　葉 ☎043－243－1087
〒260－0022 千葉市中央区神明町13－4

秋葉原 ☎03－5820－9871
〒101－0025 千代田区神田佐久間町2－23

横　浜 ☎045－441－2177
〒221－0052 横浜市神奈川区栄町3－12

信　越

新　潟 ☎025－287－1151
〒950－0925 新潟市弁天橋通り3－9－12

長　野 ☎026－222－3250
〒380－0912 長野市大字稲葉字日詰1592－1

北　陸

金　沢 ☎076－224－0061
〒920－0027 金沢市駅西新町2－1－35

東　海

静　岡 ☎054－281－8085
〒422－8056 静岡市津島町16－23

名古屋 ☎052－324－2151
〒460－0024 名古屋市中区正木3－9－27

近　畿

京　都 ☎075－351－1161
〒600－8107 京都市下京区五条通新町東入ル東錺屋町186

大　阪 ☎06－6243－6211
〒541－0056 大阪市中央区久太郎町3－6－8

神　戸 ☎078－392－2145
〒650－0033 神戸市中央区江戸町85－1

中　国

岡　山 ☎086－244－3404
〒700－0926 岡山市西古松西町9－1

広　島 ☎082－230－5900
〒733－0001 広島市西区大芝2－14－10

四　国

高　松 ☎087－837－7641
〒760－0078 高松市今里町2－21

九　州

福　岡 ☎092－411－2939
〒812－0007 福岡市博多区東比恵2－16－23

熊　本 ☎096－367－0614
〒862－0911 熊本市健軍1－38－7

鹿児島 ☎099－256－3573
〒890－0065 鹿児島市郡元1－1－3

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

保証規定

1. 取扱説明書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、お買上げの販売店が無料修理いたします。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品と本書をお買上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションまで、ご持参いただくか、カシオテクノ修理相談窓口までご送付ください。仕様が日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動の上、日本国内のカシオテクノ修理相談窓口にご依頼ください。
3. 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料および諸掛りはお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は適切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段(簡易書留や宅配など)をご利用ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
   イ. お買上げ後の輸送、移動時のお取扱いが不適当なため生じた故障・損傷
   ロ. 誤用、乱用および取扱い不注意、落下などによる故障・損傷(表示画面付きの製品では、画面のガラス割れなど)
   ハ. 不当な修理または改造による故障・損傷
   ニ. 電池の液漏れなどによる故障・損傷
   ホ. 火災、地震、水害、その他の天災地変および異常電圧による故障・損傷
   へ. 消耗品(電池など)および付属品のお取替えの場合
   ト. 本書の提示がない場合および本書にお買上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
7. 修理内容などの記録は修理伝票にかえさせていただきます。

※ この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓口にお問い合わせください。

カシオ電子辞書保証書

持込修理

This warranty is valid only in Japan.

（この保証書は日本国内のみにて有効です）

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買上げの日から下記期間中に万一故障が発生した場合は、本書を提示の上、お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ修理相談窓口に修理をご依頼ください。

★ご販売店様へ

この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

機種名		XD-LP4600
保証期間		お買上げ日より本体１年間
		お買上げ日：　年　月　日
お客様	お名前	様
	ご住所	〒　—
	電　話	—　—
販売店	住所・店名	
	電　話	

カシオ計算機株式会社

〒151-8543　東京都渋谷区本町1-6-2　☎03-5334-4111（代表）

RJA514882-001V02

MO0503-B　Printed in China